

# Guía de suministros

## Solicitud de suministros

Para realizar pedidos de suministros y piezas en Estados Unidos, póngase en contacto con Lexmark a través del teléfono 1-800-539-6275 para obtener información acerca de los distribuidores de suministros autorizados de Lexmark en su zona. En los demás países o regiones, visite el sitio Web de Lexmark en [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) o póngase en contacto con el establecimiento donde adquirió la impresora.





## Utilice componentes y suministros originales de Lexmark

La impresora Lexmark ha sido diseñada para un óptimo rendimiento con piezas y suministros originales de Lexmark. El uso de suministros o piezas de terceros puede afectar al rendimiento, la fiabilidad o el ciclo de vida de la impresora y de sus componentes de imagen. También puede afectar a la cobertura de la garantía. La garantía no cubre el daño ocasionado por el uso de piezas y suministros de terceros. Todos los indicadores de duración han sido diseñados para funcionar con piezas y suministros de Lexmark, y podrían ocasionar resultados impredecibles si se utilizan suministros o piezas de terceros. Si se agota el uso de los componentes de imagen, pueden producirse daños en la impresora Lexmark o en sus componentes asociados.

## Identificación de suministros o piezas de sustitución

Haga coincidir un conjunto de defectos repetitivos en una página impresa con las marcas de una de las líneas verticales. La línea que más se asemeje a los defectos de la página indica el componente o suministro que produce el defecto.

Se imprimen cuatro páginas en color y una en blanco con esta guía. La página con un problema de calidad de impresión determina el color del suministro defectuoso.

Unidad del fotoconductor	Unidad de revelador	Rodillo de transferencia	Rodillo de transferencia
<p data-bbox="110 262 235 331">125,7 mm (4,95 pulg.)</p> 	<p data-bbox="267 262 393 331">35,4 mm (1,39 pulg.)</p> 	<p data-bbox="418 262 587 331">42,0 mm (1,65 pulg.)</p> 	<p data-bbox="669 262 863 331">78,5 mm (3,09 pulg.)</p> 

Módulo de transferencia		Fusor	
47,1 mm (1,86 pulg.)	90,0 mm (3,54 pulg.)	96,6 mm (3,80 pulg.)	127,6 mm (5,02 pulg.)
