



Έλεγχος ταυτότητας cloud

Οδηγός διαχειριστή

Περιεχόμενα

Ιστορικό αλλαγών.....	4
Επισκόπηση.....	5
Λίστα ελέγχων ετοιμότητας για ανάπτυξη.....	6
Ρύθμιση παραμέτρων της εφαρμογής.....	7
Πρόσβαση στον Embedded Web Server.....	7
Ρύθμιση της εφαρμογής ως προεπιλεγμένη μέθοδο σύνδεσης.....	7
Διαμόρφωση σύνδεσης διαχειριστή.....	7
Πρόσβαση στη σελίδα διαμόρφωσης για την εφαρμογή.....	8
Διαμόρφωση ρυθμίσεων ελέγχου ταυτότητας χρήστη.....	9
Διαμόρφωση του αναγνωριστικού και του μυστικού κωδικού συσκευής-πελάτη.....	10
Διαμόρφωση ρυθμίσεων οθόνης σύνδεσης.....	10
Ενεργοποίηση δημόσιας πρόσβασης σε εφαρμογές, λειτουργίες αντιγραφής και φαξ.....	12
Διαμόρφωση της καθυστέρησης αποσύνδεσης κάρτας.....	12
Διαμόρφωση των χρονικών ορίων σύνδεσης.....	13
Εισαγωγή ή εξαγωγή αρχείου διαμόρφωσης.....	13
Ενημέρωση του διαστήματος σταθμοσκόπησης.....	14
Διαμόρφωση των ρυθμίσεων διακομιστή μεσολάβησης εκτυπωτή.....	15
Χρήση της εφαρμογής.....	17
Καταχώριση μιας κάρτας.....	17
Λήψη του κωδικού σύνδεσης.....	18
Μη αυτόματη σύνδεση στον εκτυπωτή.....	18
Λήψη PIN.....	19
Αντιμετώπιση προβλημάτων.....	20
Σφάλμα εφαρμογής.....	20
Σφάλμα ελέγχου ταυτότητας.....	20
Δεν επιτρέπεται η δήλωση σήματος.....	20
Δεν είναι δυνατή η αποστολή των οδηγίων κωδικού σύνδεσης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.....	21
Το κουμπί "Μη αυτόματη σύνδεση" εμφανίζεται όταν ο έλεγχος ταυτότητας εταιρείας είναι ομόσπονδος.....	21
Δεν είναι δυνατή η σύνδεση με τον κωδικό σύνδεσης.....	21

Δεν είναι δυνατή η καταχώριση του σήματος μέσω του συνδέσμου εγγραφής email.....	22
Δεν έχει ληφθεί κανένα email εγγραφής σήματος.....	22
Δεν είναι δυνατή η σύνδεση με τον πάροχο υπηρεσίας ταυτότητας.....	22
Το PIN έχει λήξει.....	22
Υπερβολικά πολλές αποτυχημένες προσπάθειες.....	23
Ειδοποιήσεις.....	24
Ευρετήριο.....	25

Ιστορικό αλλαγών

Απρίλιος 2021

- Προστέθηκαν πληροφορίες στη λειτουργία Σύνδεσης διαχειριστή.

Δεκέμβριος 2019

- Προστέθηκαν πληροφορίες σχετικά με προειδοποίηση του χρήστη όταν δεν υπάρχει συνδεδεμένη συσκευή ανάγνωσης καρτών.
- Προστέθηκαν πληροφορίες σχετικά με την επαναφορά του PIN.
- Ενημερώθηκαν οι πληροφορίες σχετικά με τη διαμόρφωση των ρυθμίσεων διακομιστή μεσολάβησης με έλεγχο ταυτότητας.

Δεκέμβριος 2018

Ενημερώθηκαν οι ακόλουθες πληροφορίες:

- Διαμόρφωση ρυθμίσεων ελέγχου ταυτότητας χρήστη
- Μη αυτόματη σύνδεση στον εκτυπωτή

Προστέθηκαν οι ακόλουθες πληροφορίες:

- Διαμόρφωση του διαστήματος σταθμοσκόπησης
- Διαμόρφωση των ρυθμίσεων διακομιστή μεσολάβησης εκτυπωτή
- Δήλωση κάρτας με σύνδεσμο δήλωσης email

Ιούνιος 2018

- Ενημερώθηκαν οι πληροφορίες σχετικά με τη διαμόρφωση του αναγνωριστικού και του μυστικού κωδικού συσκευής-πελάτη.
- Ενημερώθηκαν οι πληροφορίες σχετικά με την εισαγωγή και την εξαγωγή αρχείων διαμόρφωσης.
- Προστέθηκαν πληροφορίες για τη ρύθμιση της εφαρμογής ως προεπιλεγμένη μέθοδο σύνδεσης.

Ιανουάριος 2018

- Αρχική έκδοση εγγράφου.

Επισκόπηση

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή για την ασφάλεια του εκτυπωτή μέσω συσκευής ανάγνωσης καρτών. Όταν οι χρήστες παρέχουν την κάρτα τους, τα διαπιστευτήριά τους ελέγχονται μέσω μιας υπηρεσίας παροχής ταυτότητας που βασίζεται στο cloud.

Η εφαρμογή έχει διαμορφωθεί και αναπτυχθεί από την τοποθεσία web της πλατφόρμας Lexmark™ Cloud. Οι ρυθμίσεις μπορούν επίσης να διαμορφωθούν με μη αυτόματο τρόπο, χρησιμοποιώντας τη σελίδα διαμόρφωσης εφαρμογής.

Αυτό το έγγραφο παρέχει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο διαμόρφωσης, χρήσης και αντιμετώπισης προβλημάτων της εφαρμογής.

Λίστα ελέγχων ετοιμότητας για ανάπτυξη

Πριν ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι:

- Οποιαδήποτε υποστηριζόμενη μονάδα ανάγνωσης καρτών και το πρόγραμμα οδήγησής της έχουν εγκατασταθεί στον εκτυπωτή:
 - omniquey5427ckdriver-1.2.9.flx ή νεότερες εκδόσεις
 - keyboardreader-2.4.8.flx ή νεότερες εκδόσεις
 - omniqueydriver-2.4.5.flx ή νεότερες εκδόσεις
- Έχετε το όνομα υπολογιστή δικτύου ή τη διεύθυνση IP για τα παρακάτω στοιχεία, ώστε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις ελέγχου ταυτότητας χρήστη:
 - Υπηρεσία παροχής ταυτότητας
 - Υπηρεσία παροχής καρτών
- Εάν η εφαρμογή δεν έχει αναπτυχθεί μέσω του Lexmark Cloud Services Fleet Management, τότε έχετε το αναγνωριστικό συσκευής-πελάτη και τον μυστικό κωδικό συσκευής-πελάτη. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Lexmark.
- Η εφαρμογή Card Authentication δεν είναι εγκατεστημένη. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον *Οδηγό διαχειριστή Card Authentication*.
- Ανάλογα με το μοντέλο του εκτυπωτή, έχετε απενεργοποιήσει οποιοδήποτε από τα παρακάτω:
 - Τη λειτουργία προφύλαξης οθόνης στην εφαρμογή Display Customization. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον *Οδηγό διαχειριστή Display Customization*.
Σημ.: Με την εγκατάσταση της εφαρμογής ελέγχου ταυτότητας cloud, απενεργοποιείται αυτόματα η λειτουργία προφύλαξης οθόνης Display Customization.
 - Την εφαρμογή Background and Idle Screen. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον *Οδηγό διαχειριστή Background and Idle Screen*.

Ρύθμιση παραμέτρων της εφαρμογής

Μπορεί να χρειαστείτε δικαιώματα διαχειριστή για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της εφαρμογής. Η εφαρμογή είναι προδιαμορφωμένη από την τοποθεσία web του Lexmark Cloud Platform. Μπορείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις με μη αυτόματο τρόπο από τη σελίδα διαμόρφωσης εφαρμογής.

Για πληροφορίες σχετικά με την έκδοση του Ενσωματωμένου πλαισίου λύσεων (eSF) που είναι εγκατεστημένη στον εκτυπωτή σας, ανατρέξτε στην [τεκμηρίωση πληροφοριών βοήθειας](#).

Πρόσβαση στον Embedded Web Server

- 1 Εξασφαλίστε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή. Κάντε ένα από τα εξής:
 - Εντοπίστε τη διεύθυνση IP στην αρχική οθόνη του εκτυπωτή.
 - Δείτε τη διεύθυνση IP στην ενότητα "Επισκόπηση δικτύου" ή "TCP/IP" στο μενού "Δίκτυο/Θύρες".
- 2 Ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης web και πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή.

Ρύθμιση της εφαρμογής ως προεπιλεγμένη μέθοδο σύνδεσης

Αυτές οι ρυθμίσεις ισχύουν μόνο για εκτυπωτές με eSF έκδοσης 5.0 ή νεότερη. Ο έλεγχος ταυτότητας cloud πρέπει να οριστεί ως η προεπιλεγμένη μέθοδος σύνδεσης.

Σημ.: Για πληροφορίες σχετικά με την έκδοση Embedded Solutions Framework (eSF) που είναι εγκατεστημένη στον εκτυπωτή σας, ανατρέξτε στην [τεκμηρίωση πληροφοριών βοήθειας](#).

- 1 Από τον Embedded Web Server, κάντε κλικ στις επιλογές **Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Μέθοδοι σύνδεσης**.
- 2 Κάντε κλικ στην επιλογή **Αλλαγή** δίπλα στην προεπιλεγμένη μέθοδο σύνδεσης πίνακα ελέγχου.
- 3 Στο μενού του πίνακα ελέγχου, επιλέξτε **Έλεγχος ταυτότητας cloud**.
- 4 Κάντε κλικ στην επιλογή **Αποθήκευση**.

Διαμόρφωση σύνδεσης διαχειριστή

Σημειώσεις:

- Οι Ρυθμίσεις σύνδεσης διαχειριστή επιτρέπουν στους χρήστες να συνδεθούν χρησιμοποιώντας έναν εξουσιοδοτημένο τοπικό λογαριασμό, ακόμα και αν οι εκτυπωτές με οθόνη κλειδώματος Ελέγχου ταυτότητας cloud έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο.
- Κατά τη δημιουργία μιας διαμόρφωσης στο Lexmark Cloud Services Fleet Management, από την ενότητα Ρυθμίσεις, επιλέξτε την εφαρμογή **Cloud Print Management**. Από την ενότητα Σύνθετες ρυθμίσεις, κάντε κλικ στο στοιχείο **Εμφάνιση σύνδεσης διαχειριστή στην οθόνη κλειδώματος**.
- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία διαμόρφωση και ανάπτυξης της σε εκτυπωτές, ανατρέξτε στον *Οδηγό διαχειριστή για τις Lexmark Cloud Services*.
- Για να εφαρμόσετε τη διαμόρφωση σε πολλούς εκτυπωτές ή σε ένα στόλο, εξαγάγετε τη διαμόρφωση από έναν εκτυπωτή και κατόπιν εφαρμόστε την ίδια διαμόρφωση στο στόλο των εκτυπωτών.

Χρήση του Embedded Web Server

Για eSF έκδοσης 5.0 ή μεταγενέστερης

1 Από τον Embedded Web Server, μεταβείτε στη σελίδα διαμόρφωσης για την εφαρμογή:

Εφαρμογές > Έλεγχος ταυτότητας cloud > Διαμόρφωση

2 Στην ενότητα Έλεγχος ταυτότητας χρήστη, στην ενότητα Ρυθμίσεις σύνδεσης διαχειριστή, ρυθμίστε το στοιχείο Σύνδεση διαχειριστή στη μέθοδο σύνδεσης που προτιμάτε.

Σημ.: Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαμορφώσει ένα λογαριασμό τοπικού διαχειριστή για τον εκτυπωτή και ότι έχετε διαμορφώσει τα δικαιώματα για την Ομάδα διαχείρισης συσκευής. Από προεπιλογή, οι λειτουργίες και τα μενού δεν επιτρέπονται για αυτήν την ομάδα.

3 Επιλέξτε μια εξουσιοδοτημένη ομάδα που μπορεί να χρησιμοποιήσει τη λειτουργία σύνδεσης διαχειριστή.

Σημ.: Αυτή η ρύθμιση ισχύει μόνο για λογαριασμούς ονομάτων χρηστών, καθώς και για λογαριασμούς κωδικών πρόσβασης και ονομάτων χρηστών.

4 Επιλέξτε **Εμφάνιση στην προφύλαξη οθόνης** για να εμφανίσετε το κουμπί Σύνδεση διαχειριστή στην προφύλαξη οθόνης.

5 Κάντε κλικ στην επιλογή **Αποθήκευση**.

Για eSF έκδοσης 4.0 ή προγενέστερης

Σημ.: Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Σύνδεση διαχειριστή, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαμορφώσει το πρότυπο ασφαλείας για Εσωτερικούς λογαριασμούς, PIN και Κωδικό πρόσβασης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [“Διαμόρφωση ρυθμίσεων ελέγχου ταυτότητας χρήστη” στη σελίδα 9](#).

1 Αποκτήστε πρόσβαση στη σελίδα διαμόρφωσης της εφαρμογής από τον Embedded Web Server.

2 Από την ενότητα Έλεγχος ταυτότητας χρήστη, ρυθμίστε τον Έλεγχο πρόσβασης σύνδεσης διαχειριστή στην προτιμώμενη μέθοδο σύνδεσης.

Σημειώσεις:

- Βεβαιωθείτε ότι ο επιλεγμένος έλεγχος πρόσβασης είναι διαμορφωμένος με ένα πρότυπο ασφαλείας. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [“Διαμόρφωση ρυθμίσεων ελέγχου ταυτότητας χρήστη” στη σελίδα 9](#).
- Για να αποκρύψετε την επιλογή Σύνδεση διαχειριστή από τον πίνακα του εκτυπωτή, επιλέξτε **Απενεργοποιημένο**.

3 Κάντε κλικ στην επιλογή **Εφαρμογή**.

Πρόσβαση στη σελίδα διαμόρφωσης για την εφαρμογή

1 Στον Embedded Web Server, ανάλογα με το μοντέλο εκτυπωτή, κάντε ένα από τα εξής:

- Πατήστε **Εφαρμογές**.
- Κάντε κλικ στην επιλογή **Ρυθμίσεις > Εφαρμογές > Διαχείριση εφαρμογών**.
- Πατήστε **Ρυθμίσεις > Λύσεις συσκευής > Λύσεις (eSF)**.
- Πατήστε **Διαμόρφωση > Embedded Solutions**.

2 Πατήστε **Έλεγχος ταυτότητας cloud > Διαμόρφωση**.

Διαμόρφωση ρυθμίσεων ελέγχου ταυτότητας χρήστη

Σημειώσεις:

- Ξεκινώντας με τις εκδόσεις eSF 5.2.x και 2.2.X, οι ρυθμίσεις ελέγχου ταυτότητας του χρήστη υιοθετούν τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης σύνδεσης του εκτυπωτή που έχουν οριστεί για την εταιρεία στην οποία είναι εγγεγραμμένος ο εκτυπωτής.
- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έκδοση Embedded Solutions Framework (eSF) που είναι εγκατεστημένη στον εκτυπωτή σας, ανατρέξτε στην [τεκμηρίωση πληροφοριών βοήθειας](#).
- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαμόρφωση της σύνδεσης εκτυπωτή, ανατρέξτε στον *Οδηγό διαχειριστή για τις Lexmark Cloud Services*.
- Οι ρυθμίσεις του εκτυπωτή ενημερώνονται μέσω του παρόχου υπηρεσίας ταυτότητας, του αναγνωριστικού πελάτη και του μυστικού κωδικού προγράμματος-πελάτη της εταιρείας. Για να εμφανίσετε τις ενημερωμένες ρυθμίσεις, αφού καθορίσετε τις τιμές του παρόχου υπηρεσίας ταυτότητας τιμές, αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις και εκτελέστε ανανέωση της σελίδας.

- 1 Αποκτήστε πρόσβαση στη σελίδα διαμόρφωσης της εφαρμογής από τον Embedded Web Server.
- 2 Στην ενότητα Ρυθμίσεις υπηρεσίας ταυτότητας, επιλέξτε **Ενεργοποίηση οθόνης κλειδώματος ή Ενεργοποίηση οθόνης αδράνειας**.
- 3 Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP, το όνομα υπολογιστή δικτύου ή τη διεύθυνση URL της υπηρεσίας παροχής ταυτότητας και της υπηρεσίας παροχής καρτών.
- 4 Ρυθμίστε την πολιτική πρόσβασης της εφαρμογής.
 - **Συνέχεια**—Αν η σύνδεση με την υπηρεσία παροχής ταυτότητας αποτύχει, τότε ο χρήστης μπορεί να συνεχίσει να χρησιμοποιεί τον εκτυπωτή.
 - **Αποτυχία**—Αν η σύνδεση με την υπηρεσία παροχής ταυτότητας αποτύχει, τότε η οθόνη εκτυπωτή επιστρέφει στην οθόνη σύνδεσης.
- 5 Για τη χρήση μιας ασφαλούς σύνδεσης, στείλτε το πιστοποιητικό SSL της υπηρεσίας παροχής ταυτότητας.

Σημ.: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία πιστοποιητικού SSL, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνόδευε το πρόγραμμα περιήγησης στον ιστό.

- 6 Για να επιτρέψετε στους χρήστες να συνδέονται στον εκτυπωτή μέσω ξεχωριστού λογαριασμού υπηρεσίας, επιλέξτε **Χρήση λογαριασμού υπηρεσίας** και έπειτα εισαγάγετε τα διαπιστευτήρια λογαριασμού υπηρεσίας.

Σημ.: Αυτή η ρύθμιση δεν ισχύει όταν η εφαρμογή έχει διαμορφωθεί για ομόσπονδη πρόσβαση. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε "[Διαμόρφωση του αναγνωριστικού και του μυστικού κωδικού συσκευής-πελάτη](#)" στη [σελίδα 10](#).

- 7 Δοκιμάστε ένα από τα παρακάτω:

Για eSF έκδοσης 5.0 ή μεταγενέστερης

- α Στην ενότητα Ρυθμίσεις καταχώρισης κάρτας, ορίστε το στοιχείο Καταχώριση κάρτας στην επιλογή **Υπηρεσία ταυτότητας**.

Σημ.: Αν η Καταχώριση κάρτας έχει οριστεί σε **Απενεργοποιημένη**, οι χρήστες δεν μπορούν να καταχωρίσουν την κάρτα τους.

- β Κάντε κλικ στην επιλογή **Αποθήκευση**.

Για eSF εκδόσεων 3.x και 4.x

- α** Στην ενότητα Έλεγχος ταυτότητας χρήστη, ορίστε το στοιχείο Επικύρωση κάρτας στην επιλογή **Υπηρεσία ταυτότητας**.
 - β** Ρυθμίστε την παράμετρο Έλεγχος πρόσβασης καταχώρισης κάρτας σε **Υπηρεσία ταυτότητας**.
 - γ** Κάντε κλικ στην επιλογή **Εφαρμογή**.
 - δ** Από τον Embedded Web Server, κάντε κλικ στην επιλογή **Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Ρυθμίσεις ασφαλείας > Έλεγχος πρόσβασης > Λύσεις συσκευής**.
 - ε** Ορίστε τον Έλεγχο πρόσβασης περιόδου λειτουργίας στο πρότυπο ασφαλείας που έχει διαμορφωθεί με τον έλεγχο ταυτότητας cloud.
Σημ.: Το προεπιλεγμένο πρότυπο ασφαλείας είναι η Λύση 2.
- στ** Κάντε κλικ στην επιλογή **Εφαρμογή**.

Για eSF έκδοσης 2.x

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή "Διαχείριση ασφαλείας eSF" για να ασφαλίσετε τις λειτουργίες και τις εφαρμογές εκτυπωτή.

Σημ.: Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον *Οδηγό διαχειριστή της Διαχείρισης ασφαλείας eSF*.

Διαμόρφωση του αναγνωριστικού και του μυστικού κωδικού συσκευής-πελάτη

Το αναγνωριστικό και ο μυστικός κωδικός συσκευής-πελάτη χρησιμοποιούνται για να επαληθευτεί εάν ο χρήστης και ο εκτυπωτής είναι μέρη του ίδιου οργανισμού.

Η παραγωγή του αναγνωριστικού και του μυστικού κωδικού συσκευής-πελάτη μπορεί να γίνει από το Lexmark Cloud. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον *Οδηγό διαχειριστή του Lexmark Cloud*.

- 1** Αποκτήστε πρόσβαση στη σελίδα διαμόρφωσης της εφαρμογής από τον Embedded Web Server.
- 2** Στην ενότητα Σύνθετες ρυθμίσεις, πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό και τον μυστικό κωδικό συσκευής-πελάτη.
- 3** Κάντε κλικ στην επιλογή **Αποθήκευση**.

Διαμόρφωση ρυθμίσεων οθόνης σύνδεσης

- 1** Αποκτήστε πρόσβαση στη σελίδα διαμόρφωσης της εφαρμογής από τον Embedded Web Server.
- 2** Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις.

Για eSF έκδοσης 5.0 ή μεταγενέστερης

- α** Πατήστε **Ρυθμίσεις οθόνης σύνδεσης** και έπειτα κάντε ένα από τα εξής:
 - Προσαρμόστε το μήνυμα σύνδεσης.
 - Ορίστε το χρώμα προσαρμοσμένου κειμένου σύνδεσης σε μαύρο ή λευκό.
 - Στείλτε μια εικόνα φόντου οθόνης σύνδεσης.
 - Προσαρμόστε το μήνυμα μη αυτόματης σύνδεσης.

- Ενεργοποιήστε τις λειτουργίες αντιγραφής και φαξ χωρίς σύνδεση.
Σημ.: Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [“Ενεργοποίηση δημόσιας πρόσβασης σε εφαρμογές, λειτουργίες αντιγραφής και φαξ” στη σελίδα 12.](#)
- Απενεργοποιήστε την προειδοποίηση εάν δεν έχει συνδεθεί συσκευή ανάγνωσης καρτών.
- Στην ενότητα Ρυθμίσεις οθόνης κλειδώματος, κάντε ένα από τα εξής:
 - Επιλέξτε τη θέση κειμένου σύνδεσης.
 - Πληκτρολογήστε το όνομα του προφίλ που θα εκκινείται αυτόματα μετά από επιτυχή σύνδεση.
- Στην ενότητα Προσαρμοσμένο προφίλ, κάντε ένα από τα εξής:
 - Πληκτρολογήστε το όνομα προφίλ ή τη λειτουργία εκτυπωτή όπου οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση από την οθόνη κλειδώματος.
Σημ.: Βεβαιωθείτε ότι η δημόσια πρόσβαση στην καθορισμένη εφαρμογή είναι ενεργοποιημένη. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [“Ενεργοποίηση δημόσιας πρόσβασης σε εφαρμογές, λειτουργίες αντιγραφής και φαξ” στη σελίδα 12.](#)
 - Προσαρμόστε το όνομα του εικονιδίου που εμφανίζεται στην οθόνη κλειδώματος.
 - Στείλτε μια εικόνα προσαρμοσμένου εικονιδίου.

β Κάντε κλικ στην επιλογή **Αποθήκευση**.

Για eSF έκδοσης 4.0 ή προγενέστερης

α Στην ενότητα Οθόνη σύνδεσης, κάντε ένα από τα εξής:

- Ενεργοποιήστε τη διαφάνεια φόντου.
- Προσαρμόστε το μήνυμα σύνδεσης.
- Στείλτε μια εικόνα φόντου οθόνης σύνδεσης.
- Ενεργοποιήστε τις λειτουργίες αντιγραφής και φαξ χωρίς σύνδεση.

Σημ.: Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [“Ενεργοποίηση δημόσιας πρόσβασης σε εφαρμογές, λειτουργίες αντιγραφής και φαξ” στη σελίδα 12.](#)

- Απενεργοποιήστε την προειδοποίηση εάν δεν έχει συνδεθεί συσκευή ανάγνωσης καρτών.
- Στο πεδίο Προσαρμοσμένο προφίλ, πληκτρολογήστε το όνομα της εφαρμογής ή τη λειτουργία εκτυπωτή όπου οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση από την οθόνη κλειδώματος.

Σημ.: Βεβαιωθείτε ότι η δημόσια πρόσβαση στην καθορισμένη εφαρμογή είναι ενεργοποιημένη. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [“Ενεργοποίηση δημόσιας πρόσβασης σε εφαρμογές, λειτουργίες αντιγραφής και φαξ” στη σελίδα 12.](#)

- Προσαρμόστε το όνομα του εικονιδίου που εμφανίζεται στην οθόνη κλειδώματος.
- Επιλέξτε τη θέση κειμένου σύνδεσης.
- Επιλέξτε το εικονίδιο και τη θέση κειμένου εικονιδίου.

Σημ.: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με κάθε ρύθμιση, δείτε τη βοήθεια που εμφανίζεται όταν τοποθετείτε το δείκτη του ποντικιού πάνω από το στοιχείο.

β Κάντε κλικ στην επιλογή **Εφαρμογή**.

Ενεργοποίηση δημόσιας πρόσβασης σε εφαρμογές, λειτουργίες αντιγραφής και φαξ

Σημ.: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία ελέγχου πρόσβασης, ανατρέξτε στον *Embedded Web Server — Οδηγό ασφαλείας διαχειριστή* για τον εκτυπωτή.

Για eSF έκδοσης 5.0 ή μεταγενέστερης

- 1 Από τον Embedded Web Server, κάντε κλικ στις επιλογές **Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Μέθοδοι σύνδεσης**.
- 2 Από την ενότητα Δημόσια, κάντε κλικ στην επιλογή **Διαχείριση δικαιωμάτων**.
- 3 Αναπτύξτε το στοιχείο **Πρόσβαση στη λειτουργία** και επιλέξτε **Λειτουργία αντιγραφής και Λειτουργία φαξ**.
- 4 Αναπτύξτε το στοιχείο **Εφαρμογές** και επιλέξτε.
- 5 Κάντε κλικ στην επιλογή **Αποθήκευση**.

Για eSF έκδοσης 4.0 ή προγενέστερης

- 1 Από τον Embedded Web Server, κάντε κλικ στην επιλογή **Ρυθμίσεις ή Ρύθμιση παραμέτρων**.
- 2 Ανάλογα με το μοντέλο του εκτυπωτή σας, κάντε ένα από τα εξής:
 - Κάντε κλικ στις επιλογές **Ασφάλεια > Ρυθμίσεις ασφαλείας > Στοιχεία ελέγχου πρόσβασης > Πρόσβαση στη λειτουργία**.
 - Κάντε κλικ στις επιλογές **Ασφάλεια > Επεξεργασία ρυθμίσεων ασφαλείας > Στοιχεία ελέγχου πρόσβασης**.
- 3 Ορίστε την εφαρμογή, τη λειτουργία αντιγραφής και τη λειτουργία φαξ στην επιλογή **Χωρίς ασφάλεια**.
- 4 Κάντε κλικ στο κουμπί **Υποβολή**.

Διαμόρφωση της καθυστέρησης αποσύνδεσης κάρτας

Ορίστε το χρονικό διάστημα προτού ο εκτυπωτής καταγράψει ένα διαδοχικό πάτημα ως αποσύνδεση.

- 1 Αποκτήστε πρόσβαση στη σελίδα διαμόρφωσης της εφαρμογής από τον Embedded Web Server.
- 2 Κάντε ένα από τα εξής:

Για eSF έκδοσης 5.0 ή μεταγενέστερης

- α Κάντε κλικ στην επιλογή **Σύνθετες ρυθμίσεις** και έπειτα προσαρμόστε την καθυστέρηση αποσύνδεσης κάρτας.
- β Κάντε κλικ στην επιλογή **Αποθήκευση**.

Για eSF έκδοσης 4.0 ή προγενέστερης

- α Στην ενότητα "Αρχική οθόνη", εισαγάγετε την τιμή καθυστέρησης αποσύνδεσης κάρτας.
- β Κάντε κλικ στην επιλογή **Εφαρμογή**.

Διαμόρφωση των χρονικών ορίων σύνδεσης

- 1 Αποκτήστε πρόσβαση στη σελίδα διαμόρφωσης της εφαρμογής από τον Embedded Web Server.
- 2 Κάντε ένα από τα εξής:

Για eSF έκδοσης 5.0 ή μεταγενέστερης

- α Στην ενότητα "Ρυθμίσεις υπηρεσίας ταυτότητας", προσαρμόστε τα χρονικά όρια δικτύου και υποδοχής.
- β Κάντε κλικ στην επιλογή **Αποθήκευση**.

Για eSF έκδοσης 4.0 ή προγενέστερης

- α Στην ενότητα "Σύνθετες ρυθμίσεις", εισαγάγετε τις τιμές χρονικών ορίων δικτύου και υποδοχής.
- β Κάντε κλικ στην επιλογή **Εφαρμογή**.

Εισαγωγή ή εξαγωγή αρχείου διαμόρφωσης

Με την εισαγωγή αρχείων διαμόρφωσης αντικαθίστανται οι υπάρχουσες διαμορφώσεις της εφαρμογής.

- 1 Αποκτήστε πρόσβαση στη σελίδα διαμόρφωσης της εφαρμογής από τον Embedded Web Server.
- 2 Κάντε ένα από τα εξής:

Για eSF έκδοσης 5.0 ή μεταγενέστερης

- α Κάντε κλικ στην επιλογή **Εισαγωγή/εξαγωγή αρχείου διαμόρφωσης**.
- β Κάντε ένα από τα εξής:

Εξαγωγή αρχείου ρύθμισης παραμέτρων

Κάντε κλικ στην επιλογή **Εξαγωγή**.

Σημ.: Ένα εξαγόμενο αρχείο διαμόρφωσης δεν περιέχει τον μυστικό κωδικό προγράμματος-πελάτη και τις τιμές του κωδικού πρόσβασης λογαριασμού υπηρεσίας.

Εισαγωγή αρχείου διαμόρφωσης

- 1 Βεβαιωθείτε ότι καθορίζεται το αναγνωριστικό και ο μυστικός κωδικός συσκευής-πελάτη. Ανοίξτε το αρχείο διαμόρφωσης με ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου και επεξεργαστείτε τις τιμές για τις παρακάτω ρυθμίσεις:

- `esf.cloudAuth.settings_identityserver_client_id`
- `esf.cloudAuth.settings_identityserver_client_secret`

Για το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού υπηρεσίας, επεξεργαστείτε τις τιμές για τις παρακάτω ρυθμίσεις:

- `esf.cloudAuth.settings_deviceAuth_userId`
- `esf.cloudAuth.settings_deviceAuth_password`

Σημ.: Φροντίστε να περικλείσετε τις τιμές σε διπλά εισαγωγικά.

- 2 Μεταβείτε στο αρχείο διαμόρφωσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή **Εισαγωγή**.

Για eSF έκδοσης 4.0 ή προγενέστερης

- α** Κάντε κλικ στην επιλογή **Εισαγωγή/εξαγωγή αρχείου διαμόρφωσης**.
- β** Κάντε ένα από τα εξής:

Εξαγωγή αρχείου ρύθμισης παραμέτρων

Κάντε κλικ στην επιλογή **Εξαγωγή**.

Σημ.: Ένα εξαγόμενο αρχείο διαμόρφωσης δεν περιέχει τον μυστικό κωδικό προγράμματος-πελάτη και τις τιμές του κωδικού πρόσβασης λογαριασμού υπηρεσίας.

Εισαγωγή αρχείου διαμόρφωσης

- 1** Βεβαιωθείτε ότι καθορίζεται το αναγνωριστικό και ο μυστικός κωδικός συσκευής-πελάτη. Ανοίξτε το αρχείο διαμόρφωσης με ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου και επεξεργαστείτε τις τιμές για τις παρακάτω ρυθμίσεις:

- `esf.cloudauth.settings.identityserver.client.id`
- `esf.cloudauth.settings.identityserver.client.secret`

Για το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού υπηρεσίας, επεξεργαστείτε τις τιμές για τις παρακάτω ρυθμίσεις:

- `esf.cloudauth.settings.identityserver.deviceAuth.userId`
- `esf.cloudauth.settings.identityserver.deviceAuth.password`

Σημ.: Φροντίστε να περικλείσετε τις τιμές σε διπλά εισαγωγικά.

- 2** Κάντε κλικ στο κουμπί **Εισαγωγή**.
- 3** Μεταβείτε στο αρχείο διαμόρφωσης και κάντε κλικ στην επιλογή **Εκκίνηση**.

Ενημέρωση του διαστήματος σταθμοσκόπησης

Εάν πραγματοποιήθηκαν αλλαγές στη διαμόρφωση σύνδεσης εκτυπωτή μετά την ανάπτυξη της εφαρμογής, οι νέες ρυθμίσεις ενεργοποιούνται μετά το επόμενο διάστημα σταθμοσκόπησης.

Από προεπιλογή, η εφαρμογή πραγματοποιεί έλεγχο για ενημερώσεις κάθε 15 λεπτά (900 δευτερόλεπτα).

Μπορείτε να ενημερώσετε το διάστημα σταθμοσκόπησης χρησιμοποιώντας το αρχείο διαμόρφωσης της εφαρμογής.

- 1** Εξαγάγετε το αρχείο διαμόρφωσης.

Σημ.: Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [“Εισαγωγή ή εξαγωγή αρχείου διαμόρφωσης” στη σελίδα 13](#).

- 2** Ανοίξτε το αρχείο διαμόρφωσης με ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου και επεξεργαστείτε τις τιμές για τις παρακάτω ρυθμίσεις:

Σημ.: Η τιμή πρέπει να είναι σε δευτερόλεπτα. Για παράδειγμα, για 15 λεπτά, χρησιμοποιήστε **900**.

eSF έκδοσης 5.0 ή μεταγενέστερης

`esf.cloudAuth.pollingInterval`

eSF έκδοσης 4.0 ή προγενέστερης

`esf.cloudauth.pollingInterval`

3 Αποθηκεύστε και εισαγάγετε το αρχείο διαμόρφωσης.

Διαμόρφωση των ρυθμίσεων διακομιστή μεσολάβησης εκτυπωτή

Χρήση του Embedded Web Server

Αν η εταιρεία χρησιμοποιεί διεύθυνση IP για τον διακομιστή μεσολάβησης για επικοινωνία, διαμορφώστε τις ρυθμίσεις HTTP/FTP.

1 Από τον Embedded Web Server, κάντε ένα από τα εξής:

Για eSF έκδοσης 5.0 ή μεταγενέστερης

α Κάντε κλικ στις επιλογές **Συσκευή > Δίκτυο/Θύρες > Ρυθμίσεις HTTP/FTP**.

β Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του διακομιστή μεσολάβησης HTTP.

Για eSF έκδοσης 4.0 ή προγενέστερης

α Κάντε κλικ στις **Ρυθμίσεις > Δίκτυο/Θύρες > TCP/IP**.

β Από την ενότητα Ρυθμίσεις HTTP/FTP, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του διακομιστή μεσολάβησης HTTP.

2 Αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις.

Διαμόρφωση διακομιστή μεσολάβησης με έλεγχο ταυτότητας

Αν ο διακομιστής μεσολάβησης είναι διαμορφωμένος με όνομα υπολογιστή δικτύου ή απαιτείται όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης, κάντε τα εξής:

1 Από τον Embedded Web Server, κάντε ένα από τα εξής:

Για eSF έκδοσης 5.0 ή μεταγενέστερης

α Κάντε κλικ στις επιλογές **Εφαρμογές > Διαμόρφωση πλαισίου εφαρμογών**.

β Στην ενότητα Διαμόρφωση πλαισίου, διαγράψτε τη **Χρήση ρυθμίσεων διακομιστή μεσολάβησης εκτυπωτή**.

γ Πληκτρολογήστε το όνομα υπολογιστή δικτύου του διακομιστή μεσολάβησης HTTP και τα διαπιστευτήρια του διακομιστή μεσολάβησης.

Για eSF έκδοσης 4.0 ή προγενέστερης

α Ανάλογα με το μοντέλο εκτυπωτή, κάντε ένα από τα παρακάτω:

- Κάντε κλικ στις **Ρυθμίσεις > Εφαρμογές > Διαχείριση εφαρμογών > Σύστημα > Διαμόρφωση**.
- Κάντε κλικ στις **Ρυθμίσεις > Λύσεις συσκευής > Λύσεις (eSF) > Σύστημα > Διαμόρφωση**.
- Κάντε κλικ στις **Ρυθμίσεις > Ενσωματωμένες λύσεις > Σύστημα > Διαμόρφωση**.

β Διαγράψτε τη **Χρήση ρυθμίσεων διακομιστή μεσολάβησης εκτυπωτή**.

γ Πληκτρολογήστε το όνομα υπολογιστή δικτύου του διακομιστή μεσολάβησης HTTP και τα διαπιστευτήρια του διακομιστή μεσολάβησης.

2 Αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις.

Χρήση αρχείου διαμόρφωσης

Εισαγάγετε ένα αρχείο UCF ή VCC που περιέχει τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

```
<setting name="settings.useprinterproxy">  
<setting name="settings.http.proxyurl">  
<setting name="settings.http.proxyport">  
<setting name="settings.proxyurl">  
<setting name="settings.proxyport">
```

Τιμές δείγματος

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
<esfSettings>  
  <app name="systemManagerImpl" settingVersion="6.2.0">  
    <global>  
      <setting name="settings.useprinterproxy">false</setting>  
      <setting name="settings.http.proxyurl">http.proxy1.fmr.com</setting>  
      <setting name="settings.http.proxyport">80</setting>  
      <setting name="settings.proxyurl">http.proxy.fmr.com</setting>  
      <setting name="settings.proxyport">8000</setting>  
    </global>  
  </app>  
</esfSettings>
```


Χρήση της εφαρμογής

Καταχώριση μιας κάρτας

- 1 Αγγίξτε με την κάρτα σας πάνω στη μονάδα ανάγνωσης κάρτας.
- 2 Από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, ανάλογα με τη διαμόρφωση ελέγχου ταυτότητας, κάντε ένα από τα εξής:

Σημειώσεις:

- Ανάλογα με τη διαμόρφωση σύνδεσης εκτυπωτή που έχει οριστεί στις Lexmark Cloud Services, ενδέχεται να σας ζητηθεί να εισαγάγετε το PIN σας πριν συνεχίσετε στη εγγραφή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαμόρφωση της σύνδεσης εκτυπωτή, ανατρέξτε στον *Οδηγό διαχειριστή για τις Lexmark Cloud Services*.
- Ένα σήμα μπορεί να οριστεί ως προσωρινό ή μόνιμο.
- Πληκτρολογήστε τον κωδικό σύνδεσης.

Σημειώσεις:

- Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [“Λήψη του κωδικού σύνδεσης” στη σελίδα 18](#).
- Μπορείτε επίσης να στείλετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή να εκτυπώσετε τις οδηγίες.
- Εισαγάγετε τα διαπιστευτήρια χρήστη.

- 3 Πατήστε **Καταχώριση**.

Χρήση συνδέσμου εγγραφής email

Αν η επιλογή **Μη αυτόματη/ασφαλής σύνδεση** είναι απενεργοποιημένη για την εταιρεία, κατά τη χρήση του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, οι χρήστες μπορούν να καταχωρίσουν το σήμα τους μόνο μέσω συνδέσμου εγγραφής email.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαμόρφωση της σύνδεσης εκτυπωτή, ανατρέξτε στον *Οδηγό διαχειριστή για τις Lexmark Cloud Services*.

- 1 Ανάλογα με το μοντέλο του εκτυπωτή σας, πατήστε **Email** ή **Εγγραφή μέσω email**.
- 2 Πατήστε **Επόμενο** και πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.
Ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με μια διεύθυνση URL έχει σταλεί στη διεύθυνση email σας.
- 3 Από το email σας, κάντε κλικ στη διεύθυνση URL.
- 4 Από τη διαδικτυακή τοποθεσία των Lexmark Cloud Services, εισαγάγετε τα διαπιστευτήριά σας.

Λήψη του κωδικού σύνδεσης

Ο κωδικός σύνδεσης είναι απαραίτητος όταν η εφαρμογή έχει διαμορφωθεί για έλεγχο ταυτότητας χρηστών από μια ομόσπονδη ρύθμιση μέσω SSO.

Χρήση της πύλης Web

- 1 Κάντε ένα από τα εξής:
 - Ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης Web και πληκτρολογήστε **cloud.lexmark.com/device**.
 - Από την κινητή συσκευή σας, χρησιμοποιήστε μια εφαρμογή ανάγνωσης κωδικού QR για τη σάρωση του κωδικού QR από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.
- 2 Εισαγάγετε τα διαπιστευτήρια χρήστη.
- 3 Σημειώστε τον κωδικό σύνδεσης.

Χρήση της εφαρμογής Lexmark Mobile Print

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον *Οδηγό χρήσης Lexmark Mobile Print* για την κινητή σας συσκευή.

- 1 Στην αρχική οθόνη της εφαρμογής, πατήστε **Κωδικός σύνδεσης**.
- 2 Σημειώστε τον κωδικό σύνδεσης.

Χρήση των Lexmark Cloud Services

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον *Οδηγό χρήσης των Lexmark Cloud Services*.

- 1 Από τη διαδικτυακή τοποθεσία των Lexmark Cloud Services, κάντε κλικ στο όνομα χρήστη σας στην πάνω δεξιά γωνία της σελίδας και μετά κάντε κλικ στην επιλογή **Ο λογαριασμός μου**.
- 2 Στην ενότητα Προσωπικές πληροφορίες, κάντε κλικ στην επιλογή **Δημιουργία κωδικού σύνδεσης**.
- 3 Σημειώστε τον κωδικό σύνδεσης.

Σημειώσεις:

- Ο κωδικός σύνδεσης ανανεώνεται αυτόματα μετά από 15 λεπτά.
- Ο κωδικός σύνδεσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά.

Μη αυτόματη σύνδεση στον εκτυπωτή

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαμόρφωση της σύνδεσης εκτυπωτή, ανατρέξτε στον *Οδηγό διαχειριστή για τις Lexmark Cloud Services*.

- 1 Από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, ανάλογα με τη διαμόρφωση σύνδεσης εκτυπωτή, κάντε ένα από τα εξής:
 - Πατήστε **Μη αυτόματη σύνδεση** και εισαγάγετε τα διαπιστευτήρια χρήστη.
Σημ.: Αυτό το κουμπί εμφανίζεται μόνο όταν ο έλεγχος ταυτότητας εταιρείας δεν είναι ομόσπονδος.
 - Πατήστε **Ασφαλής σύνδεση** και εισαγάγετε τον κωδικό σύνδεσης.

Σημειώσεις:

- Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [“Λήψη του κωδικού σύνδεσης” στη σελίδα 18](#).

- Αυτό το κουμπί εμφανίζεται μόνο όταν ο έλεγχος ταυτότητας εταιρείας έχει διαμορφωθεί με ομόσπονδη πρόσβαση.

- Πατήστε **Σύνδεση με PIN** και εισαγάγετε το PIN σας.

Σημ.: Προτού συνδεθείτε, βεβαιωθείτε ότι έχετε τον κωδικό PIN σας. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [“Λήψη PIN” στη σελίδα 19](#).

- Αγγίξτε **Σύνδεση διαχειριστή** και εισαγάγετε τα διαπιστευτήρια διαχειριστή σας.

Σημειώσεις:

- Αυτό το κουμπί εμφανίζεται μόνο όταν έχει επιλεγεί το στοιχείο Εμφάνιση σύνδεσης διαχειριστή στην οθόνη κλειδώματος κατά τη δημιουργία μιας διαμόρφωσης στο Lexmark Cloud Services Fleet Management.
- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση διαχειριστή, βλ. [“Διαμόρφωση σύνδεσης διαχειριστή” στη σελίδα 7](#).

2 Πατήστε **Σύνδεση**.

Σύνδεση στον εκτυπωτή με κάρτα και έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων

- 1 Αγγίξτε με την κάρτα σας πάνω στη μονάδα ανάγνωσης κάρτας.
- 2 Καταχωρίστε τον αριθμό PIN.

Σημ.: Προτού συνδεθείτε, βεβαιωθείτε ότι έχετε τον κωδικό PIN σας. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [“Λήψη PIN” στη σελίδα 19](#).

Λήψη PIN

Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο εάν η επιλογή δημιουργίας PIN στις Lexmark Cloud Services έχει οριστεί σε **Ρύθμιση από τον χρήστη**. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον *Οδηγό διαχειριστή των Lexmark Cloud Services*.

- 1 Από την τοποθεσία web των Lexmark Cloud Services, κάντε κλικ στο όνομα χρήστη σας στην πάνω δεξιά γωνία της σελίδας και μετά κάντε κλικ στην επιλογή **Ο λογαριασμός μου**.
- 2 Στην ενότητα Σύνδεση εκτυπωτή, κάντε κλικ στην επιλογή **Ορισμός PIN**.
- 3 Καταχωρίστε τον αριθμό PIN.
- 4 Κάντε κλικ στην επιλογή **Δημιουργία PIN**.

Επαναφορά του PIN

- 1 Από την τοποθεσία web των Lexmark Cloud Services, κάντε κλικ στο όνομα χρήστη σας στην πάνω δεξιά γωνία της σελίδας και μετά κάντε κλικ στην επιλογή **Ο λογαριασμός μου**.
- 2 Στην ενότητα Σύνδεση εκτυπωτή, κάντε κλικ στην επιλογή **Επαναφορά PIN**.
- 3 Πληκτρολογήστε το νέο PIN.
- 4 Κάντε κλικ στην επιλογή **Δημιουργία PIN**.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Σφάλμα εφαρμογής

Εφαρμόστε μία ή περισσότερες από τις εξής λύσεις:

Ελέγξτε το αρχείο καταγραφής διαγνωστικών

- 1 Ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης Web και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε **IP/se**, όπου **IP** είναι η διεύθυνση IP του εκτυπωτή.
- 2 Κάντε κλικ στο στοιχείο **Embedded Solutions**, και, στη συνέχεια, κάντε τα παρακάτω:
 - α Διαγράψτε το αρχείο καταγραφής.
 - β Ρυθμίστε το επίπεδο καταγραφής στην ένδειξη **Ναι**.
 - γ Δημιουργήστε το αρχείο καταγραφής.
- 3 Αναλύστε το αρχείο καταγραφής και κατόπιν επιλύστε το πρόβλημα.
Σημ.: Αφού επιλύσετε το πρόβλημα, ορίστε το επίπεδο καταγραφής στην ένδειξη **Όχι**.

Επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο της Lexmark

Σφάλμα ελέγχου ταυτότητας

Εφαρμόστε μία ή περισσότερες από τις εξής λύσεις:

Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον *Οδηγό χρήσης* του εκτυπωτή.

Βεβαιωθείτε ότι η υπηρεσία παροχής ταυτότητας είναι σε σύνδεση και δεν είναι απασχολημένη

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του συστήματος.

Δεν επιτρέπεται η δήλωση σήματος

Βεβαιωθείτε ότι η υπηρεσία παροχής ταυτότητας και η υπηρεσία παροχής καρτών έχουν διαμορφωθεί σωστά

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [“Διαμόρφωση ρυθμίσεων ελέγχου ταυτότητας χρήστη” στη σελίδα 9](#).

Δεν είναι δυνατή η αποστολή των οδηγιών κωδικού σύνδεσης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Βεβαιωθείτε ότι ο διακομιστής SMTP έχει διαμορφωθεί σωστά

Η λειτουργία email του εκτυπωτή πρέπει να ρυθμιστεί με τη σωστή διεύθυνση διακομιστή SMTP. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του συστήματος.

Το κουμπί "Μη αυτόματη σύνδεση" εμφανίζεται όταν ο έλεγχος ταυτότητας εταιρείας είναι ομόσπονδος

Εφαρμόστε μία ή περισσότερες από τις εξής λύσεις:

Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο

Ο εκτυπωτής μπορεί να έχει αποσυνδεθεί από το δίκτυο ή ο διακομιστής δεν είναι προσβάσιμος κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον *Οδηγό χρήσης* του εκτυπωτή.

Πατήστε **Μη αυτόματη σύνδεση**. Αν ο διακομιστής είναι προσβάσιμος, τότε η διαδικασία ελέγχου ταυτότητας είναι η ίδια με τον έλεγχο ταυτότητας ασφαλούς σύνδεσης. Μετά την αποσύνδεση, εμφανίζεται το κουμπί "Ασφαλής σύνδεση".

Εκ νέου διαμόρφωση των ρυθμίσεων στη σελίδα διαμόρφωσης εφαρμογής

Βεβαιωθείτε ότι το αναγνωριστικό και ο μυστικός κωδικός συσκευής-πελάτη έχουν διαμορφωθεί σωστά

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε ["Διαμόρφωση του αναγνωριστικού και του μυστικού κωδικού συσκευής-πελάτη" στη σελίδα 10](#).

Δεν είναι δυνατή η σύνδεση με τον κωδικό σύνδεσης

Βεβαιωθείτε ότι ο κωδικός σύνδεσης δεν έχει χρησιμοποιηθεί και εξακολουθεί να είναι έγκυρος

Σημειώσεις:

- Ο κωδικός σύνδεσης ανανεώνεται αυτόματα μετά από 15 λεπτά.
- Ο κωδικός σύνδεσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά.

Δεν είναι δυνατή η καταχώριση του σήματος μέσω του συνδέσμου εγγραφής email

Καταχωρίστε το σήμα σας μόνο μία φορά

Το σήμα σας μπορεί να έχει εκκρεμές αίτημα εγγραφής. Δεν μπορείτε να καταχωρίσετε ένα σήμα μέσω του συνδέσμου εγγραφής email πολλές φορές.

Δεν έχει ληφθεί κανένα email εγγραφής σήματος

Εφαρμόστε μία ή περισσότερες από τις εξής λύσεις:

Βεβαιωθείτε ότι έχετε πληκτρολογήσει σωστά τη διεύθυνση email

Βεβαιωθείτε ότι η διεύθυνση email είναι έγκυρη

Επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο της Lexmark

Μπορεί να έχει προκύψει σφάλμα εφαρμογής ή διακομιστή Cloud.

Δεν είναι δυνατή η σύνδεση με τον πάροχο υπηρεσίας ταυτότητας

Αύξηση των χρονικών ορίων σύνδεσης

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [“Διαμόρφωση των χρονικών ορίων σύνδεσης”](#) στη σελίδα 13.

Βεβαιωθείτε ότι η διαμόρφωση διακομιστή μεσολάβησης είναι σωστή

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [“Διαμόρφωση των ρυθμίσεων διακομιστή μεσολάβησης εκτυπωτή”](#) στη σελίδα 15.

Το PIN έχει λήξει

Επαναφορά του PIN

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [“Λήψη PIN”](#) στη σελίδα 19.

Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή της εταιρείας σας

Υπερβολικά πολλές αποτυχημένες προσπάθειες

Περιμένετε να λήξει το χρονικό διάστημα κλειδώματος

Περιμένετε περίπου πέντε λεπτά και δοκιμάστε ξανά.

Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή της εταιρείας σας

Ειδοποιήσεις

Σημείωση για την έκδοση

Απρίλιος 2021

Η ακόλουθη παράγραφος δεν ισχύει στις χώρες στις οποίες οι εν λόγω όροι είναι ασύμβατοι με το εθνικό δίκαιο: Η LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ “ΩΣ ΕΧΕΙ” ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Ορισμένες χώρες δεν επιτρέπουν την αποποίηση ρητών ή σιωπηρών εγγυήσεων σε συγκεκριμένες συναλλαγές και, συνεπώς, η παρούσα δήλωση μπορεί να μην έχει ισχύ για εσάς.

Το παρόν εγχειρίδιο είναι πιθανό να περιέχει ανακριβή τεχνικά στοιχεία ή τυπογραφικά σφάλματα. Οι περιεχόμενες πληροφορίες υπόκεινται σε περιοδικές αλλαγές. Οι δε αλλαγές ενσωματώνονται σε μεταγενέστερες εκδόσεις. Βελτιώσεις ή αλλαγές στα προϊόντα ή στα προγράμματα που περιγράφονται μπορούν να πραγματοποιηθούν οποτεδήποτε.

Οι αναφορές στην παρούσα έκδοση σε προϊόντα, προγράμματα ή υπηρεσίες δεν υποδηλώνουν την πρόθεση του κατασκευαστή να διαθέσει τα παραπάνω σε όλες τις χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται. Οποιαδήποτε αναφορά του κατασκευαστή σε κάποιο προϊόν, πρόγραμμα ή υπηρεσία δεν γίνεται για να δηλώσει ή να υπονοήσει ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο το συγκεκριμένο προϊόν, πρόγραμμα ή υπηρεσία. Στη θέση αυτών, μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε λειτουργικά ισότιμο προϊόν, πρόγραμμα ή υπηρεσία δεν παραβιάζει κάποιο δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας. Η αξιολόγηση και η επαλήθευση της λειτουργίας σε συνδυασμό με άλλα προϊόντα, προγράμματα ή υπηρεσίες, εκτός αυτών που έχει καθορίσει ρητά ο κατασκευαστής, αποτελεί ευθύνη του χρήστη.

Για Τεχνική Υποστήριξη Lexmark, επισκεφτείτε τη διεύθυνση <http://support.lexmark.com>.

Για πληροφορίες σχετικά με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων Lexmark που διέπει τη χρήση αυτού του προϊόντος, μεταβείτε στη διεύθυνση www.lexmark.com/privacy.

Για πληροφορίες σχετικά με αναλώσιμα και λήψεις, μεταβείτε στη διεύθυνση www.lexmark.com.

© 2018 Lexmark International, Inc.

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Εμπορικά σήματα

Η ονομασία Lexmark και το λογότυπο Lexmark είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Lexmark International, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.

Όλα τα λοιπά εμπορικά σήματα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

Σημειώσεις σχετικά με τη χορήγηση αδειών χρήσης

Μπορείτε να δείτε όλες τις σημειώσεις άδειας χρήσης που σχετίζονται με αυτό το προϊόν από το πακέτο εφαρμογής ή από την τοποθεσία υποστήριξης της Lexmark.

Ευρετήριο

Ε

Embedded Web Server
πρόσβαση 7

Ρ

PIN
επιβεβαίωση 19
ορισμός 19

Α

αναγνωριστικό συσκευής-
πελάτη
διαμόρφωση 10
αντιμετώπιση προβλημάτων
δεν είναι δυνατή η αποστολή
των οδηγίων κωδικού
σύνδεσης μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου 21
δεν είναι δυνατή η δήλωση
κάρτας μέσω του συνδέσμου
δήλωσης email 22
δεν είναι δυνατή η σύνδεση με
τον κωδικό σύνδεσης 21
δεν είναι δυνατή η σύνδεση με
τον πάροχο υπηρεσίας
ταυτότητας 22
δεν επιτρέπεται η δήλωση
κάρτας 20
δεν έχει ληφθεί κανένα email
δήλωσης κάρτας 22
σφάλμα ελέγχου ταυτότητας 20
σφάλμα εφαρμογής 20
το PIN έχει λήξει 22
το κουμπί "Μη αυτόματη
σύνδεση" εμφανίζεται όταν ο
έλεγχος ταυτότητας εταιρείας
είναι ομόσπονδος 21
υπερβολικά πολλές
αποτυχημένες
προσπάθειες 23
αρχείο ρύθμισης παραμέτρων
εισαγωγή 13
εξαγωγή 13

Δ

δεν είναι δυνατή η αποστολή των
οδηγιών κωδικού σύνδεσης

μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου 21
δεν είναι δυνατή η δήλωση
κάρτας μέσω του συνδέσμου
δήλωσης email 22
δεν είναι δυνατή η σύνδεση με
τον κωδικό σύνδεσης 21
δεν είναι δυνατή η σύνδεση με
τον πάροχο υπηρεσίας
ταυτότητας 22
δεν επιτρέπεται η δήλωση
κάρτας 20
δεν έχει ληφθεί κανένα email
δήλωσης κάρτας 22
δήλωση κάρτας 17
διαμόρφωση ρυθμίσεων ελέγχου
ταυτότητας χρήστη 9
διαμόρφωση ρυθμίσεων οθόνης
σύνδεσης 10
διαμόρφωση ρυθμίσεων
σύνδεσης διαχειριστή 7
διαμόρφωση της καθυστέρησης
αποσύνδεσης κάρτας 12
διαμόρφωση του
αναγνωριστικού και του μυστικού
κωδικού συσκευής-πελάτη 10
διαμόρφωση των ρυθμίσεων
διακομιστή μεσολάβησης
εκτυπωτή 15
διαμόρφωση των χρονικών
ορίων σύνδεσης 13
διάστημα σταθμοσκόπησης
ενημέρωσης 14

Ε

εισαγωγή αρχείου
διαμόρφωσης 13
ενεργοποίηση δημόσιας
πρόσβασης σε εφαρμογές,
λειτουργίες αντιγραφής και
φαξ 12
ενημέρωση του διαστήματος
σταθμοσκόπησης 14
εξαγωγή αρχείου ρύθμισης
παραμέτρων 13
επιβεβαίωση του PIN 19
επισκόπηση 5

εφαρμογές
ενεργοποίηση δημόσιας
πρόσβασης 12

Ι

ιστορικό αλλαγών 4

Κ

καθυστέρηση αποσύνδεσης
κάρτας
διαμόρφωση 12
κάρτα
καταχώριση 17
κωδικός σύνδεσης
λήψη 18

Λ

λειτουργία αντιγραφής
ενεργοποίηση δημόσιας
πρόσβασης 12
λειτουργία φαξ
ενεργοποίηση δημόσιας
πρόσβασης 12
λειτουργίες αντιγραφής και φαξ
ενεργοποίηση δημόσιας
πρόσβασης 12
λήψη του κωδικού σύνδεσης 18
λίστα ελέγχων
ετοιμότητα ανάπτυξης 6
λίστα ελέγχων ετοιμότητας για
ανάπτυξη 6

Μ

μη αυτόματη σύνδεση 18
μη αυτόματη σύνδεση στον
εκτυπωτή 18
μυστικός κωδικός συσκευής-
πελάτη
διαμόρφωση 10

Ο

ορισμός PIN 19

Π

προεπιλεγμένη μέθοδος
σύνδεσης 7
ορισμός 7
πρόσβαση στη σελίδα
διαμόρφωσης για την
εφαρμογή 8
πρόσβαση στον Embedded Web
Server 7

χρονικό όριο δικτύου
διαμόρφωση 13
χρονικό όριο υποδοχής
διαμόρφωση 13

Ρ

ρυθμίσεις διακομιστή
μεσολάβησης εκτυπωτή
διαμόρφωση 15
ρυθμίσεις διακομιστή
μεσολάβησης με έλεγχο
ταυτότητας
διαμόρφωση 15
ρυθμίσεις ελέγχου ταυτότητας
χρήστη
διαμόρφωση 9
ρυθμίσεις οθόνης σύνδεσης
διαμόρφωση 10
ρυθμίσεις σύνδεσης διαχειριστή
διαμόρφωση 7

Σ

σελίδα διαμόρφωσης
εφαρμογής
πρόσβαση 8
σύνδεση
μη αυτόματη 18
σφάλμα ελέγχου ταυτότητας 20
σφάλμα εφαρμογής 20

Τ

το PIN έχει λήξει 22
το κουμπί "Μη αυτόματη
σύνδεση" εμφανίζεται όταν ο
έλεγχος ταυτότητας εταιρείας
είναι ομόσπονδος 21

Υ

υπερβολικά πολλές
αποτυχημένες προσπάθειες 23

Χ

χρονικά όρια σύνδεσης
διαμόρφωση 13