



# Prilagođavanje zaslona

Verzija 4.7

---

Vodič za administratora

# Sadržaj

<b>Povijest promjena.....</b>	<b>3</b>
<b>Pregled.....</b>	<b>4</b>
<b>Konfiguriranje aplikacije.....</b>	<b>5</b>
Pristupanje aplikaciji Embedded Web Server.....	5
Omogućavanje prilagođavanja zaslona.....	5
Upravljanje slikama za čuvar zaslona i projekciju slajdova.....	5
Postavljanje aplikacije za upotrebu flash pogona.....	5
Odabir pozadine.....	6
Prikazivanje ikona statusa na čuvaru zaslona.....	6
Pristupanje aplikacijama i funkcijama pisača na čuvaru zaslona.....	6
Postavljanje profila za prijavu.....	7
Postavljanje vremena početka čuvara zaslona.....	7
Prilagođavanje teksta čuvara zaslona.....	7
Skrivanje postavki na čuvaru zaslona.....	7
Omogućavanje sigurnosnih dopuštenja aplikacije.....	8
Uvoz ili izvoz konfiguracijske datoteke.....	8
<b>Upotreba aplikacije.....</b>	<b>9</b>
Promjena slike pozadine.....	9
Pokretanje projekcije slajdova.....	9
<b>Rješavanje problema.....</b>	<b>10</b>
Pogreška aplikacije.....	10
Slika se ne može prenijeti.....	11
Ne može se pristupiti ikonama Promijeni pozadinu i Projekcija slajdova s početnog zaslona.....	11
Slika se ne prikazuje.....	11
Pogreška pri čitanju flash pogona.....	12
Ništa se ne događa nakon priključivanja flash pogona.....	12
<b>Obavijesti.....</b>	<b>13</b>
<b>Indeks.....</b>	<b>15</b>

# Povijest promjena

## Ožujak 2019.

- Ažurirana je potrebna veličina datoteke za slike.

## Travanj 2018.

- Dodana podrška za obavijesti koje se temelje na računalnom oblaku.

## Kolovoz 2017.

- Dodane upute o rješavanju aplikacijskih pogrešaka.

## Srpanj 2016.

- Dodane upute za sljedeće:
  - Postavljanje profila za prijavu.
  - Prilagodba teksta čuvara zaslona.
  - Skrivanje postavki na čuvaru zaslona.
- Dodane informacije o produžavanju postavke za istek vremena zaslona.
- Dodana podrška za hrvatski, rumunjski, srpski, slovački i slovenski.

## Siječanj 2016.

- Prvo izdanje dokumenta za višenamjenske uređaje s dodirnim zaslonom nalik onome kod tableta.

# Pregled

Upotrijebite aplikaciju kako biste prenijeli slike na pisač. Slike možete koristiti za kreiranje prilagođenih projekcija slajdova ili za postavljanje pozadine i čuvara zaslona na pisaču.

Ovaj dokument sadrži upute o načinu konfiguriranja i upotrebe aplikacije te rješavanju problema s njima.

## Konfiguriranje aplikacije

Za konfiguraciju aplikacije možda će vam trebati administratorska prava.

### Pristupanje aplikaciji Embedded Web Server

- 1 Nabavite IP adresu pisača. Učinite nešto od sljedećeg:
  - Locirajte IP adresu na početnom zaslonu pisača.
  - Na početnom zaslonu pisača dodirnite **Postavke > Mreža/priključci > Pregled mreže**.
- 2 Otvorite web-preglednik, a zatim upišite IP adresu pisača.

### Omogućavanje prilagođavanja zaslona

- 1 U aplikaciji Embedded Web Server dođite do stranice s konfiguracijom aplikacije:  
**Aplikacije > Prilagođavanje zaslona > Konfiguriraj**
- 2 Omogućite čuvar zaslona, projekciju slajdova i pozadinu.
- 3 Pritisnite **Primijeni**.

### Upravljanje slikama za čuvar zaslona i projekciju slajdova

- 1 U aplikaciji Embedded Web Server dođite do stranice s konfiguracijom aplikacije:  
**Aplikacije > Prilagođavanje zaslona > Konfiguriraj**
- 2 U odjeljku Slike za čuvar zaslona i projekciju slajdova možete dodati, urediti ili izbrisati sliku.

**Napomene:**

- Možete dodati do deset slika.
- Kada su omogućene, ikone statusa prikazuju se na čuvaru zaslona samo kada postoje pogreške, upozorenja ili obavijesti koje se temelje na računalnom oblaku.
- Više informacija o postavkama potražite u pomoći iznad pokazivača miša.

- 3 Pritisnite **Primijeni**.

### Postavljanje aplikacije za upotrebu flash pogona

Prije nego što počnete svakako na flash pogonu kreirajte mapu sa slikama koje želite koristiti.

- 1 U aplikaciji Embedded Web Server dođite do stranice s konfiguracijom aplikacije:  
**Aplikacije > Prilagođavanje zaslona > Konfiguriraj**
- 2 U odjeljku Postavke čuvara zaslona ili Postavke projekcije slajdova odaberite **Omogući flash pogon**.
- 3 U tekstnom okviru Putanja direktorija navedite putanju do mape sa slikama na flash pogonu.

4 Ako je potrebno, prilagodite druge postavke.

**Napomena:** Više informacija o postavkama potražite u pomoći iznad pokazivača miša.

5 Pritisnite **Primijeni**.

## Odabir pozadine

1 U aplikaciji Embedded Web Server dođite do stranice s konfiguracijom aplikacije:

**Aplikacije > Prilagođavanje zaslona > Konfiguriraj**

2 Ako je potrebno, u odjeljku Postavke pozadine omogućite pozadinu.

3 U izborniku Izbor slike pozadine odaberite sliku.

**Napomene:**

- Možete i dodati prilagođenu sliku.
- Više informacija potražite u pomoći iznad pokazivača miša.

4 Pritisnite **Primijeni**.

## Prikazivanje ikona statusa na čuvaru zaslona

**Napomena:** Kada su omogućene, ikone statusa prikazuju se na čuvaru zaslona samo kada postoje pogreške, upozorenja ili obavijesti koje se temelje na računalnom oblaku.

1 U aplikaciji Embedded Web Server dođite do stranice s konfiguracijom aplikacije:

**Aplikacije > Prilagođavanje zaslona > Konfiguriraj**

2 U odjeljku Postavke čuvara zaslona odaberite **Omogući Status**.

3 Pritisnite **Primijeni**.

## Pristupanje aplikacijama i funkcijama pisača na čuvaru zaslona

**Napomena:** Kako bi se prikazale ikone aplikacija, trebate instalirati i omogućiti podržane aplikacije na pisaču. Popis podržanih aplikacija potražite u datoteci *Readme*.

1 U aplikaciji Embedded Web Server dođite do stranice s konfiguracijom aplikacije:

**Aplikacije > Prilagođavanje zaslona > Konfiguriraj**

2 U odjeljku Postavke čuvara zaslona odaberite **Omogući postavke za brzi pristup**.

3 Pritisnite **Primijeni**.

## Postavljanje profila za prijavu

Profil za prijavu korisniku dopušta automatski pristup određenoj aplikaciji nakon prijave na pisac.

- 1 U aplikaciji Embedded Web Server dođite do stranice s konfiguracijom aplikacije:  
**Aplikacije > Prilagođavanje zaslona > Konfiguriraj**
- 2 U odjeljku Postavke čuvara zaslona, u polju Profil za prijavu, unesite naziv aplikacije.  
**Napomena:** Naziv aplikacije razlikuje mala i velika slova.
- 3 Pritisnite **Primijeni**.

## Postavljanje vremena početka čuvara zaslona

- 1 U aplikaciji Embedded Web Server pritisnite **Postavke > Uređaj > Preference**.
- 2 U polju Istek vremena zaslona navedite razdoblje nakon kojeg će zaslon prijeći u stanje mirovanja.
- 3 Pritisnite **Spremi**.

**Napomena:** Ako je omogućena opcija Glasovno navođenje, istek vremena zaslona i vrijeme početka čuvara zaslona automatski se produžuju na 10 puta duže od postavljene vrijednosti u sekundama.

## Prilagođavanje teksta čuvara zaslona

- 1 U aplikaciji Embedded Web Server dođite do stranice s konfiguracijom aplikacije:  
**Aplikacije > Prilagođavanje zaslona > Konfiguriraj**
- 2 U odjeljku Postavke čuvara zaslona učinite nešto od sljedećeg:
  - Kako biste prilagodili tekst čuvara zaslona, u polje Prilagođeni tekst, unesite poruku.
  - Kako biste promijenili boju i lokaciju teksta čuvara zaslona, odaberite odgovarajuće postavke.
- 3 Pritisnite **Primijeni**.

## Skrivanje postavki na čuvaru zaslona

**Napomena:** Postavke čuvara zaslona ne utječu na postavke na početnom zaslonu.

- 1 U aplikaciji Embedded Web Server dođite do stranice s konfiguracijom aplikacije:  
**Aplikacije > Prilagođavanje zaslona > Konfiguriraj**
- 2 U odjeljku Postavke čuvara zaslona odznačite jednu ili više od sljedećih stavki:
  - **Vrijeme prikazivanja**
  - **Prikaži IP**
  - **Prikaži datum**
- 3 Pritisnite **Primijeni**.

## Omogućavanje sigurnosnih dopuštenja aplikacije

- 1 U aplikaciji Embedded Web Server pritisnite **Postavke > Sigurnost > Metode prijave**.
- 2 U odjeljku Javno pritisnite **Upravljanje dopuštenjima**.
- 3 Proširite **Aplikacije**, a zatim omogućite aplikaciju koju želite.
- 4 Pritisnite **Spremi**.

## Uvoz ili izvoz konfiguracijske datoteke

**Napomena:** Uvozom konfiguracijskih datoteka zamijenit će se postojeće konfiguracije aplikacije.

- 1 U aplikaciji Embedded Web Server dođite do stranice s konfiguracijom aplikacije:  
**Aplikacije > Prilagođavanje zaslona > Konfiguriraj**
- 2 Pritisnite **Uvoz** ili **Izvoz**.



# Upotreba aplikacije

Prije početka provjerite jesu li omogućena sigurnosna dopuštenja aplikacije. Za dodatne informacije pogledajte [“Omogućavanje sigurnosnih dopuštenja aplikacije” na 8. str.](#).

## Promjena slike pozadine

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **Promjena pozadine**.
- 2 Odaberite pozadinu koju želite koristiti.

**Napomena:** Prilagođenu sliku možete dodati iz aplikacije Embedded Web Server. Za dodatne informacije pogledajte [“Odabir pozadine” na 6. str.](#).

- 3 Pritisnite **Primijeni**.

## Pokretanje projekcije slajdova

**Napomene:**

- Prije upotrebe aplikacije svakako konfigurirajte postavke projekcije slajdova. Za dodatne informacije pogledajte [“Konfiguriranje aplikacije” na 5. str.](#).
- Aplikacija može koristiti slike s flash pogona ili prenesene u Embedded Web Server. Ako je aplikacija konfigurirana za oboje, koriste se slike s flash pogona.

## Pokretanje projekcije slajdova s flash pogona

- 1 Priključite flash pogon u USB ulaz na pisaču.

**Napomena:** Dodatne informacije potražite u *korisničkom priručniku* pisača.

- 2 Na početnom zaslonu dodirnite **Projekcija slajdova**. Slike se prikazuju abecednim redoslijedom.

**Napomene:**

- Flash pogon možete izvaditi nakon početka projekcije slajdova, ali slike se ne spremaju na pisač. Ako se projekcija slajdova zaustavi, ponovo priključite flash pogon kako bi se prikazale slike.
- Kako biste spremili slike na pisač, upotrijebite Embedded Web Server. Za dodatne informacije pogledajte [“Upravljanje slikama za čuvar zaslona i projekciju slajdova” na 5. str.](#).

## Pokretanje projekcije slajdova iz aplikacije Embedded Web Server

Na početnom zaslonu dodirnite **Projekcija slajdova**. Slike se prikazuju redoslijedom kojim su navedene na popisu na konfiguracijskoj stranici aplikacije.

**Napomena:** Unos bez slike ne može se koristiti u projekciji slajdova.

# Rješavanje problema

## Pogreška aplikacije

Pokušajte nešto od sljedećega:

### Provjerite dijagnostički zapisnik

- 1 Otvorite web-preglednik i upišite **IPse**, gdje je **IP** IP adresa pisača.
- 2 Odaberite **Ugrađena rješenja** i učinite sljedeće:
  - a Očistite datoteku zapisnika.
  - b Za razinu bilježenja odaberite **Da**.
  - c Generirajte datoteku zapisnika.
- 3 Analizirajte zapisnik, a zatim riješite problem.

**Napomena:** Nakon što riješite problem razinu prijave postavite na **Ne**.

### Ako pisač koristi programske datoteke razine 4, vratite stariju verziju aplikacije

**Napomena:** Ova je značajka dostupna samo kod nekih modela pisača.

U aplikaciji Embedded Web Server učiniti nešto od sljedećeg:

### Provjerite razinu programskih datoteka pisača

- 1 Pritisnite **Status**.
- 2 U odjeljku Pisač provjerite razinu programskih datoteka.  
Razina programskih datoteka mora biti barem **yyyyy.04y.yyyy**, gdje naznačava **y** pojedinosti o pisaču.

### Vraćanje starije verzije aplikacije

**Napomena:** Vraćanjem starije verzije aplikacije uklanja se postojeće konfiguracije aplikacije.

- 1 Pritisnite **Aplikacije**.
- 2 S popisa odaberite aplikaciju i zatim pritisnite **Vraćanje starije verzije**.

**Obratite se predstavniku tvrtke Lexmark**

## Slika se ne može prenijeti

**Provjerite je li vrsta datoteke podržana i uvjerite se da slika ne premašuje maksimalnu veličinu datoteke**

Upotrebjavajte GIF, JPEG ili PNG sliku koja ne prelazi 1 MB.

- Za slike pozadine dimenzije moraju biti 800 x 405 piksela.
- Za slike čuvara zaslona dimenzije moraju biti 800 x 480 piksela.

## Ne može se pristupiti ikonama Promijeni pozadinu i Projekcija slajdova s početnog zaslona

**Provjerite jesu li omogućena sigurnosna dopuštenja aplikacije**

Za dodatne informacije pogledajte [“Omogućavanje sigurnosnih dopuštenja aplikacije” na 8. str.](#)

## Slika se ne prikazuje

Pokušajte nešto od sljedećega:

**Provjerite je li vrsta datoteke podržana i uvjerite se da slika ne premašuje maksimalnu veličinu datoteke**

Upotrebjavajte GIF, JPEG ili PNG sliku koja ne prelazi 1 MB.

- Za slike pozadine dimenzije moraju biti 800 x 405 piksela.
- Za slike čuvara zaslona dimenzije moraju biti 800 x 480 piksela.

**Provjerite je li putanja direktorija sa slikama na flash pogonu ispravna**

Za dodatne informacije pogledajte [“Postavljanje aplikacije za upotrebu flash pogona” na 5. str.](#)

**Svakako omogućite čuvar zaslona i projekciju slajdova**

Za dodatne informacije pogledajte [“Omogućavanje prilagođavanja zaslona” na 5. str.](#)

**Napomena:** Ako je dostupna memorija pisača manja od 2308 KB, prikazat će se zadana slika. Prilagođene slike prikazuju se kada je dostupno dovoljno prostora u memoriji.

## Pogreška pri čitanju flash pogona

### Provjerite je li flash pogon kompatibilan s pisačem

Minimalni zahtjevi su sljedeći:

- Standardni USB 2.0
- pune brzine
- Priključak vrste A
- Formatiran za datotečni sustav FAT

Dodatne informacije o podržanim flash pogonima potražite u *korisničkom priručniku* pisača.

## Ništa se ne događa nakon priključivanja flash pogona

### Provjerite je li flash pogon priključen u prednji USB ulaz

Flash pogon radi samo kada je priključen u prednji USB ulaz.

### Provjerite da pisač trenutno nije zauzet obradom drugog ispisa, kopiranja, skeniranja ili faksiranja

### Provjerite je li flash pogon podržan

Više informacija o testiranim i odobrenim flash pogonima potražite u *Korisničkom priručniku* pisača.

### Provjerite je li USB ulaz pisača omogućen

Dodatne informacije potražite u *korisničkom priručniku* pisača.

### Obratite se predstavniku tvrtke Lexmark

# Obavijesti

## Obavijest o izdanju

Ožujak 2019.

**Sljedeći se odlomak ne primjenjuje u bilo kojoj državi u kojoj su njegove odredbe u neskladu s lokalnim zakonom:** LEXMARK INTERNATIONAL, INC., PRUŽA OVU PUBLIKACIJU "TAKVU KAKVA JEST", BEZ IKAKVOG JAMSTVA, IZRIČITOG ILI PODRAZUMIJEVANOG, UKLJUČUJUĆI, ALI BEZ ODGOVORA NA NAVEDENO, PODRAZUMIJEVANA JAMSTVA PRIKLADNOSTI ZA PRODAJU I PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU. Neke savezne države ne dopuštaju ograničavanje izričitih i podrazumijevanih jamstava te se stoga ova izjava možda ne odnosi na vas.

Ova publikacija može sadržavati tehničke ili tipografske pogreške. Ovdje sadržane informacije povremeno se mijenjaju; te promjene naći će se u naknadnim izdanjima. Poboljšanja ili promjene opisanih proizvoda ili programa mogu se primijeniti u bilo koje vrijeme.

U ovoj publikaciji spominju se određeni proizvodi, programi ili usluge, ali to ne znači da ih proizvođač namjerava učiniti dostupnima u svim državama u kojima posluje. Kada se spominje određeni proizvod, program ili usluga, time se ne tvrdi niti se podrazumijeva da se smije koristiti isključivo dotični proizvod, program ili usluga. Umjesto njega, može se koristiti i bilo koji drugi proizvod, program ili usluga sličnih funkcionalnosti koja ne narušava nikakva postojeća prava intelektualnog vlasništva. Procjena i provjera rada u kombinaciji s drugim proizvodima, programima ili uslugama, osim onima koje je proizvođač izričito naveo, odgovornost je korisnika.

Ako trebate tehničku podršku tvrtke Lexmark, posjetite <http://support.lexmark.com>.

Informacije o pravilima privatnosti tvrtke Lexmark koje se odnose na upotrebu ovog proizvoda potražite na web-stranici [www.lexmark.com/privacy](http://www.lexmark.com/privacy).

Informacije o potrošnom materijalu i preuzimanjima potražite na web-mjestu [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

© 2016 Lexmark International, Inc.

Sva prava zadržana.

## Zaštitni znakovi

Lexmark i logotip Lexmark zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke Lexmark International, Inc. u SAD-u i/ili drugim državama.

Svi drugi zaštitni znakovi vlasništvo su odgovarajućih vlasnika.

## Additional copyrights

This product includes software developed by:

Copyright (c) 2002 Juha Yrjola. All rights reserved.

Copyright (c) 2001 Markus Friedl

Copyright (c) 2002 Olaf Kirch

Copyright (c) 2003 Kevin Stefanik

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions, and the following disclaimer.
2. Redistribution in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions, and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

# Indeks

## A

aplikacije  
prikazivanje na čuvaru  
zaslona 6

## B

brisanje  
slike 5

## D

dodavanje  
prilagođena slika 6  
slike 5

## E

Embedded Web Server  
pristupanje 5

## F

flash pogon  
postavljanje aplikacije za  
upotrebu 5  
flash pogon nije prepoznat 12

## G

gumb Status  
prikazivanje na čuvaru  
zaslona 6

## I

izvoz konfiguracijske datoteke 8

## K

konfiguracijska datoteka  
uvoz ili izvoz 8

## N

ne može se pristupiti ikonama  
Promijeni pozadinu i Projekcija  
slajdova s početnog zaslona 11  
ništa se ne događa nakon  
priklučivanja flash pogona 12

## O

odabir  
pozadina 6  
omogućavanje  
pozadina 5  
projekcija slajdova 5  
čuvar zaslona 5  
omogućavanje sigurnosnih  
dopuštenja aplikacije 8

## P

pogreška aplikacije 10  
pogreška pri čitanju flash  
pogona 12  
pokretanje projekcije slajdova  
Embedded Web Server 9  
flash pogon 9  
postavke  
čuvar zaslona 7  
postavljanje profila za prijavu 7  
postavljanje vremena početka  
čuvara zaslona 7  
povijest promjena 3  
pozadina  
odabir 6  
omogućavanje 5  
pregled 4  
prikazivanje aplikacija na čuvaru  
zaslona 6  
prikazivanje gumba Status na  
čuvaru zaslona 6  
prikazivanje postavki čuvara  
zaslona 7  
prilagođavanje teksta čuvara  
zaslona 7  
prilagođena slika  
dodavanje 6  
pristupanje aplikaciji Embedded  
Web Server 5  
profil za prijavu  
postavljanje 7  
projekcija slajdova  
omogućavanje 5  
pokretanje 9  
postavljanje aplikacije za  
upotrebu flash pogona 5  
promjena slike pozadine 9

## R

rješavanje problema  
flash pogon nije prepoznat 12  
ne može se pristupiti ikonama  
Promijeni pozadinu i  
Projekcija slajdova s početnog  
zaslona 11  
ništa se ne događa nakon  
priklučivanja flash pogona 12  
pogreška aplikacije 10  
pogreška pri čitanju flash  
pogona 12  
slika se ne može prenijeti 11  
slika se ne prikazuje 11

## S

sigurnosna dopuštenja  
omogućavanje 8  
sigurnosna dopuštenja  
aplikacije  
omogućavanje 8  
skrivanje postavki čuvara  
zaslona 7  
datum 7  
IP adresa 7  
vrijeme 7  
slika pozadine  
promjena 9  
slika se ne može prenijeti 11  
slika se ne prikazuje 11  
slike  
brisanje 5  
dodavanje 5  
uređivanje 5

## T

tekst čuvara zaslona  
prilagođavanje 7

## U

uređivanje  
slike 5  
uvoz konfiguracijske datoteke 8

## V

vrijeme početka čuvara zaslona  
postavljanje 7

**Č**

čuvar zaslona

omogućavanje 5

postavljanje aplikacije za

upotrebu flash pogona 5

prikazivanje aplikacija na 6

prikazivanje gumba Status 6

prikazivanje postavki 7

skrivanje postavki 7