



# Prilagoditev zaslona

Različica 4.7

---

**Priročnik za skrbnike**

# Vsebina

<b>Zgodovina sprememb.....</b>	<b>3</b>
<b>Pregled.....</b>	<b>4</b>
<b>Konfiguriranje programa.....</b>	<b>5</b>
Dostopanje do vdelanega spletnega strežnika.....	5
Omogočanje prilagajanja zaslona.....	5
Upravljanje slik za ohranjevalnik zaslona in diaproyekcijo.....	5
Nastavitev programa za uporabo pogona Flash.....	5
Izbira ozadja.....	6
Prikaz ikon stanja na ohranjevalniku zaslona.....	6
Dostopanje do programov in funkcij tiskalnika na ohranjevalniku zaslona.....	6
Nastavitev profila za prijavo.....	7
Nastavitev začetnega časa ohranjevalnika zaslona.....	7
Prilagajanje besedila ohranjevalnika zaslona.....	7
Skrivanje nastavitev na ohranjevalniku zaslona.....	7
Omogočanje varnostnih dovoljenj za program.....	8
Uvažanje in izvažanje konfiguracijske datoteke.....	8
<b>Uporaba programa.....</b>	<b>9</b>
Spreminjanje slike za ozadje.....	9
Zagon diaproyekcije.....	9
<b>Odpravljanje težav.....</b>	<b>10</b>
Napaka programa.....	10
Slike ni mogoče naložiti.....	11
Dostop do ikon Spremeni ozadje in Diaproyekcija z začetnega zaslona ni mogoč.....	11
Slika se ne prikaže.....	11
Napaka pri branju pogona Flash.....	12
Ni odziva, ko je vstavljen pogon Flash.....	12
<b>Obvestila.....</b>	<b>13</b>
<b>Kazalo.....</b>	<b>15</b>

# Zgodovina sprememb

## Marec 2019

- Posodobljena zahtevana velikost datoteke za slike.

## April 2018

- Dodana podpora za obvestila iz oblaka.

## Avgust 2017

- Dodana navodila o odpravljanju napak programov.

## Julij 2016

- Dodana navodila o naslednjem:
  - Nastavitev profila za prijavo.
  - Prilagajanje besedila ohranjevalnika zaslona.
  - Skrivanje nastavitev na ohranjevalniku zaslona.
- Dodane informacije o nastavitvi podaljšanja časovne omejitve zaslona.
- Dodana podpora za hrvaščino, romunščino, srbščino, slovaščino in slovenščino.

## Januar 2016

- Prvotna izdaja dokumenta za večnamenske izdelke z zaslonom na dotik v slogu tabličnih računalnikov.

# Pregled

S programom naložite slike v tiskalnik. Iz slik lahko ustvarite diaproyekcije po meri ali pa slike nastavite kot ozadje in ohranjevalnik zaslona tiskalnika.

V tem dokumentu so navodila za konfiguracijo in uporabo programa ter odpravljanje težav z njim.

# Konfiguriranje programa

Za konfiguracijo programa boste morda potrebovali skrbniške pravice.

## Dostopanje do vdelanega spletnega strežnika

- 1 Pridobite naslov IP tiskalnika. Storite nekaj od naslednjega:
  - Naslov IP si oglejte na začetnem zaslonu tiskalnika.
  - Na začetnem zaslonu tiskalnika se dotaknite možnosti **Nastavitve > Omrežje/vrata > Pregled omrežja**.
- 2 Odprite spletni brskalnik in vnesite naslov IP tiskalnika.

## Omogočanje prilagajanja zaslona

- 1 V vdelanem spletnem strežniku se pomaknite na stran za konfiguracijo programa:  
**Programi > Prilagoditev zaslona > Konfiguriraj**
- 2 Omogočite ohranjevalnik zaslona, diaproyekcijo in ozadje.
- 3 Kliknite **Uporabi**.

## Upravljanje slik za ohranjevalnik zaslona in diaproyekcijo

- 1 V vdelanem spletnem strežniku se pomaknite na stran za konfiguracijo programa:  
**Programi > Prilagoditev zaslona > Konfiguriraj**
- 2 Slike lahko dodate, uredite ali izbrišete v razdelku Slike za ohranjevalnik zaslona in diaproyekcijo.  
**Opombe:**
  - Dodate lahko do deset slik.
  - Če je ta možnost omogočena, so ikone stanja prikazane na ohranjevalniku zaslona samo v primeru napak, opozoril ali obvestil iz oblaka.
  - Za dodatne informacije o posamezni nastavitvi premaknite miško nad nastavev in si oglejte pomoč.
- 3 Kliknite **Uporabi**.

## Nastavev programa za uporabo pogona Flash

Preden začnete, na pogonu Flash ustvarite mapo s slikami, ki jih želite uporabiti.

- 1 V vdelanem spletnem strežniku se pomaknite na stran za konfiguracijo programa:  
**Programi > Prilagoditev zaslona > Konfiguriraj**
- 2 V razdelku Nastavitve ohranjevalnika zaslona ali Nastavitve diaproyekcije izberite **Omogoči pogon Flash**.
- 3 V besedilnem polju za pot do mape navedite pot do mape s slikami na pogonu Flash.

4 Po potrebi prilagodite druge nastavitve.

**Opomba:** Za dodatne informacije o posamezni nastavitvi premaknite miško nad nastavitev in si oglejte pomoč.

5 Kliknite **Uporabi**.

## Izbira ozadja

1 V vdelanem spletnem strežniku se pomaknite na stran za konfiguracijo programa:

**Programi > Prilagoditev zaslona > Konfiguriraj**

2 Po potrebi omogočite ozadje v razdelku Nastavitve ozadja.

3 Izberite sliko v meniju Izberite sliko za ozadje.

**Opombe:**

- Dodate lahko tudi sliko po meri.
- Za dodatne informacije premaknite miško nad element in si oglejte pomoč.

4 Kliknite **Uporabi**.

## Prikaz ikon stanja na ohranjevalniku zaslona

**Opomba:** Če je ta možnost omogočena, so ikone stanja prikazane na ohranjevalniku zaslona samo v primeru napak, opozoril ali obvestil iz oblaka.

1 V vdelanem spletnem strežniku se pomaknite na stran za konfiguracijo programa:

**Programi > Prilagoditev zaslona > Konfiguriraj**

2 V razdelku Nastavitve ohranjevalnika zaslona izberite **Omogoči stanje**.

3 Kliknite **Uporabi**.

## Dostopanje do programov in funkcij tiskalnika na ohranjevalniku zaslona

**Opomba:** Če si želite ogledati ikone programov, morate namestiti in omogočiti podprte programe v tiskalniku. Seznam podprtih programov si lahko ogledate v datoteki *Readme*.

1 V vdelanem spletnem strežniku se pomaknite na stran za konfiguracijo programa:

**Programi > Prilagoditev zaslona > Konfiguriraj**

2 V razdelku Nastavitve ohranjevalnika zaslona izberite **Omogoči nastavitve hitrega dostopa**.

3 Kliknite **Uporabi**.

## Nastavitev profila za prijavo

Profil za prijavo omogoča uporabnikom samodejen dostop do določenega programa po prijavi v tiskalnik.

1 V vdelanem spletnem strežniku se pomaknite na stran za konfiguracijo programa:

**Programi > Prilagoditev zaslona > Konfiguriraj**

2 Vnesite ime programa v polje Profil za prijavo v razdelku Nastavitve ohranjevalnika zaslona.

**Opomba:** Pri imenu programa je treba razlikovati velike in male črke.

3 Kliknite **Uporabi**.

## Nastavitev začetnega časa ohranjevalnika zaslona

1 V vdelanem spletnem strežniku kliknite **Nastavitve > Naprava > Lastne nastavitve**.

2 V polju Časovna omejitev zaslona določite čas, preden zaslon postane nedejaven.

3 Kliknite **Shrani**.

**Opomba:** Če je glasovno vodenje omogočeno, se časovna omejitev zaslona in začetni čas ohranjevalnika zaslona samodejno podaljšata do 10-kratne nastavljene vrednosti v sekundah.

## Prilagajanje besedila ohranjevalnika zaslona

1 V vdelanem spletnem strežniku se pomaknite na stran za konfiguracijo programa:

**Programi > Prilagoditev zaslona > Konfiguriraj**

2 V razdelku Nastavitve ohranjevalnika zaslona storite nekaj od naslednjega:

- Če želite prilagoditi besedilo ohranjevalnika zaslona, vnesite sporočilo v polje Besedilo po meri.
- Če želite spremeniti barvo in mesto besedila ohranjevalnik zaslona, izberite ustrezne nastavitve.

3 Kliknite **Uporabi**.

## Skrivanje nastavitvev na ohranjevalniku zaslona

**Opomba:** Nastavitve ohranjevalnika zaslona ne vplivajo na nastavitve na začetnem zaslonu.

1 V vdelanem spletnem strežniku se pomaknite na stran za konfiguracijo programa:

**Programi > Prilagoditev zaslona > Konfiguriraj**

2 V razdelku Nastavitve ohranjevalnika zaslona počistite eno ali več naslednjih možnosti:

- **Čas prikaza**
- **Prikaži IP**
- **Prikaži datum**

3 Kliknite **Uporabi**.

## Omogočanje varnostnih dovoljenj za program

- 1 V vdelanem spletnem strežniku kliknite **Nastavitve > Varnost > Načini prijave**.
- 2 V razdelku Javno kliknite **Upravljanje dovoljenj**.
- 3 Razširite možnost **Programi** in nato omogočite želeni program.
- 4 Kliknite **Shrani**.

## Uvažanje in izvažanje konfiguracijske datoteke

**Opomba:** Če uvozite konfiguracijske datoteke, prepisete obstoječe konfiguracije programa.

- 1 V vdelanem spletnem strežniku se pomaknite na stran za konfiguracijo programa:  
**Programi > Prilagoditev zaslona > Konfiguriraj**
- 2 Kliknite **Uvozi** oziroma **Izvozi**.



# Uporaba programa

Preden začnete, se prepričajte, da so omogočena varnostna dovoljenja za program. Za več informacij si oglejte razdelek "[Omogočanje varnostnih dovoljenj za program](#)" na 8. strani.

## Spreminjanje slike za ozadje

- 1 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Spremeni ozadje**.
- 2 Izberite želeno ozadje.

**Opomba:** Sliko po meri lahko dodate samo z vdelanim spletnim strežnikom. Za več informacij si oglejte razdelek "[Izbira ozadja](#)" na 6. strani.

- 3 Kliknite **Uporabi**.

## Zagon diaproyekcije

### Opombe:

- Preden uporabite program, konfigurirajte nastavitve diaproyekcije. Za več informacij si oglejte razdelek "[Konfiguriranje programa](#)" na 5. strani.
- Program lahko uporablja slike s pogona Flash ali slike, ki so naložene v vdelanem spletnem strežniku. Če sta v programu konfigurirani obe možnosti, se uporabijo slike s pogona Flash.

## Zagon diaproyekcije s pogona Flash

- 1 Vstavite pogon Flash v vrata USB tiskalnika.

**Opomba:** Za več informacij si oglejte *Navodila za uporabo* tiskalnika.

- 2 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Diaproyekcija**. Slike so prikazane v abecednem vrstnem redu.

### Opombe:

- Ko se diaproyekcija začne, lahko odstranite pogon Flash, vendar slike ne bodo shranjene v tiskalnik. Če se diaproyekcija zaustavi, morate za ogled slik znova vstaviti pogon Flash.
- Za shranjevanje slik v tiskalnik uporabite vdelani spletni strežnik. Za več informacij si oglejte razdelek "[Upravljanje slik za ohranjevalnik zaslona in diaproyekcijo](#)" na 5. strani.

## Zagon diaproyekcije iz vdelanega spletnega strežnika

Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Diaproyekcija**. Slike se prikažejo v vrstnem redu, v katerem so navedene na strani za konfiguracijo programa.

**Opomba:** V diaproyekciji niso uporabljeni vnosi brez slike.

# Odpravljanje težav

## Napaka programa

Poskusite eno ali več od naslednjega:

### Preverite diagnostični dnevnik.

- 1 Odprite spletni brskalnik in vnesite **IP/se**, pri čemer je **IP** naslov IP tiskalnika.
- 2 Kliknite **Vdelane rešitve** in storite naslednje:
  - a Počistite datoteko dnevnika.
  - b Raven pisanja dnevnika nastavite na **Da**.
  - c Ustvarite datoteko dnevnika.
- 3 Analizirajte dnevnik in odpravite težavo.

**Opomba:** Ko bo težava odpravljena, nastavite raven pisanja dnevnika na **Ne**.

**Če se v tiskalniku izvaja vdelana programska oprema 4. ravni, jo zamenjajte s starejšo različico.**

**Opomba:** Ta funkcija je na voljo samo pri nekaterih modelih tiskalnikov.

V vdelanem spletnem strežniku storite nekaj od naslednjega:

### Preverite raven vdelane programske opreme tiskalnika

- 1 Kliknite **Stanje**.
- 2 V razdelku Tiskalnik preverite raven vdelane programske opreme.  
Vdelana programska oprema mora biti najmanj ravni **yyyyy.04y.yyyy**, pri čemer so **y** podatki o tiskalniku.

### Menjava programa s starejšo različico

**Opomba:** Če program zamenjate s starejšo različico, odstranite obstoječe konfiguracije programa.

- 1 Kliknite možnost **Programi**.
- 2 Izberite program na seznamu in nato kliknite **Zamenjaj s starejšo različico**.

**Obrnite se na zastopnika družbe Lexmark.**

## Slike ni mogoče naložiti

**Prepričajte se, da je vrsta datoteke podprta in da slika ne presega največje dovoljene velikosti datoteke.**

Uporabite sliko GIF, JPEG ali PNG, ki ni večja od 1 MB.

- Slike za ozadje morajo biti velike 800 x 405 slikovnih pik.
- Slike za ohranjevalnik zaslona morajo velike 800 x 480 slikovnih pik.

## Dostop do ikon Spremeni ozadje in Diaprojeksija z začetnega zaslona ni mogoč

**Prepričajte se, da so varnostna dovoljenja za program omogočena.**

Za več informacij si oglejte razdelek ["Omogočanje varnostnih dovoljenj za program" na 8. strani](#).

## Slika se ne prikaže

Poskusite eno ali več od naslednjega:

**Prepričajte se, da je vrsta datoteke podprta in da slika ne presega največje dovoljene velikosti datoteke.**

Uporabite sliko GIF, JPEG ali PNG, ki ni večja od 1 MB.

- Slike za ozadje morajo biti velike 800 x 405 slikovnih pik.
- Slike za ohranjevalnik zaslona morajo velike 800 x 480 slikovnih pik.

**Prepričajte se, da je pot do mape s slikami na bliskovnem pogonu pravilna.**

Za več informacij si oglejte razdelek ["Nastavitev programa za uporabo pogona Flash" na 5. strani](#).

**Omogočena morata biti ohranjevalnik zaslona in diaprojeksija.**

Za več informacij si oglejte razdelek ["Omogočanje prilagajanja zaslona" na 5. strani](#).

**Opomba:** Če je na voljo manj kot 2308 KB pomnilnika tiskalnika, se prikaže privzeta slika. Če je na voljo dovolj pomnilnika, se prikažejo slike po meri.

## Napaka pri branju pogona Flash

**Prepričajte se, da je pogon Flash združljiv s tiskalnikom.**

Izpolnjene morajo biti minimalne zahteve:

- USB 2.0
- Standard polne hitrosti
- Priključek vrste A
- Oblikovan za datotečni sistem FAT

Za več informacij o podprtih pogonih Flash si oglejte *Navodila za uporabo* tiskalnika.

## Ni odziva, ko je vstavljen pogon Flash

**Prepričajte se, da je pogon Flash vstavljen v vrata USB na sprednji strani.**

Pogon Flash deluje samo, če je vstavljen v vrata USB na sprednji strani.

**Prepričajte se, da tiskalnik trenutno ne obdeluje drugega opravila tiskanja, kopiranja, skeniranja ali faksiranja.**

**Prepričajte se, da je pogon Flash podprt.**

Za več informacij o preizkušanih in odobrenih pogonih Flash si oglejte *Navodila za uporabo* tiskalnika.

**Prepričajte se, da so omogočena vrata USB tiskalnika.**

Za več informacij si oglejte *Navodila za uporabo* tiskalnika.

**Obrnite se na zastopnika družbe Lexmark.**

# Obvestila

## Obvestilo o izdaji

Marec 2019

**Naslednji odstavek ne velja v državah, kjer je v nasprotju s krajevno zakonodajo:** LEXMARK INTERNATIONAL, INC. VAM TA DOKUMENT DAJE, KAKRŠEN JE, BREZ VSAKRŠNEGA JAMSTVA, BODISI IZRECNEGA BODISI NAZNAČENEGA, VKLJUČNO Z NAZNAČENIMI JAMSTVI O PRIMERNOSTI ZA PRODAJO ALI DOLOČEN NAMEN. Nekatere države ne dovoljujejo odreka izrecnih ali naznačenih jamstev pri nekaterih transakcijah, zato ta izjava za vas morda ne velja.

V tem dokumentu so mogoče tehnične ali tiskarske napake. Informacije v tem dokumentu se občasno spremenijo in bodo vključene v prihodnjih izdajah. Pridržujemo si pravico, da kadarkoli izboljšamo ali spremenimo opisane izdelke ali programe.

Navedbe izdelkov, programov ali storitev v tem dokumentu ne pomenijo, da jih namerava proizvajalec dati na voljo v vseh državah, kjer posluje. Prav tako ne pomenijo ali nakazujejo, da lahko uporabljate samo navedeni izdelek, program ali storitev. Namesto njih lahko uporabite vsak po delovanju enakovreden izdelek, program ali storitev, ki ne krši nobenih obstoječih pravic intelektualne lastnine. Ocenjevanje in preverjanje delovanja skupaj z drugimi izdelki, programi ali storitvami, razen tistih, ki jih izrecno določi proizvajalec, je odgovornost uporabnika.

Za Lexmarkovo tehnično podporo obiščite spletno mesto <http://support.lexmark.com>.

Za informacije o Lexmarkovem pravilniku o zasebnosti, ki ureja uporabo tega izdelka, obiščite spletno mesto [www.lexmark.com/privacy](http://www.lexmark.com/privacy).

Za informacije o potrošnem materialu in prenosih obiščite spletno mesto [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

© 2016 Lexmark International, Inc.

**Vse pravice pridržane.**

## Blagovne znamke

Lexmark in logotip Lexmark sta blagovni znamki ali registrirani blagovni znamki družbe Lexmark International, Inc., registrirani v ZDA in/ali drugih državah.

Vse druge blagovne znamke so last svojih lastnikov.

## Additional copyrights

This product includes software developed by:

Copyright (c) 2002 Juha Yrjola. All rights reserved.

Copyright (c) 2001 Markus Friedl

Copyright (c) 2002 Olaf Kirch

Copyright (c) 2003 Kevin Stefanik

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions, and the following disclaimer.
2. Redistribution in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions, and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

# Kazalo

## B

besedilo ohranjevalnika zaslona  
prilagajanje 7  
bliskovnega pogona ni mogoče  
zaznati 12  
bliskovni pogon  
nastavitev programa za  
uporabo 5  
brisanje  
slike 5

## D

diaprojekcija  
nastavitev programa za  
uporabo bliskovnega  
pogona 5  
omogočanje 5  
zagon 9  
dodajanje  
slika po meri 6  
slike 5  
dostop do ikon Spremeni ozadje  
in Diaprojekcija z začetnega  
zaslona ni mogoč 11  
dostopanje do vdelanega  
spletnega strežnika 5

## G

gumb Stanje  
prikaz na ohranjevalniku  
zaslona 6

## I

izbira  
ozadje 6  
izvoz konfiguracijske datoteke 8

## K

konfiguracijska datoteka  
uvažanje in izvažanje 8

## N

napaka pri branju bliskovnega  
pogona 12  
napaka programa 10  
nastavitev profila za prijavo 7

nastavitev začetnega časa  
ohranjevalnika zaslona 7  
nastavitve  
ohranjevalnik zaslona 7  
ni odziva, ko je vstavljen  
bliskovni pogon 12

## O

odpravljanje težav  
bliskovnega pogona ni mogoče  
zaznati 12  
dostop do ikon Spremeni  
ozadje in Diaprojekcija z  
začetnega zaslona ni  
mogoč 11  
napaka pri branju bliskovnega  
pogona 12  
napaka programa 10  
ni odziva, ko je vstavljen  
bliskovni pogon 12  
slika se ne prikaže 11  
slike ni mogoče naložiti 11  
ohranjevalnik zaslona  
nastavitev programa za  
uporabo bliskovnega  
pogona 5  
omogočanje 5  
prikaz gumba Stanje 6  
prikaz nastavitvev 7  
prikaz programov na 6  
skrivanje nastavitvev 7  
omogočanje  
diaprojekcija 5  
ohranjevalnik zaslona 5  
ozadje 5  
omogočanje varnostnih dovoljenj  
za program 8  
ozadje  
izbira 6  
omogočanje 5

## P

pregled 4  
prikaz gumba Stanje na  
ohranjevalniku zaslona 6  
prikaz nastavitvev ohranjevalnika  
zaslona 7

prikaz programov na  
ohranjevalniku zaslona 6  
prilagajanje besedila  
ohranjevalnika zaslona 7  
profil za prijavo  
nastavitev 7  
programi  
prikaz na ohranjevalniku  
zaslona 6

## S

skrivanje nastavitvev  
ohranjevalnika zaslona 7  
čas 7  
datum 7  
naslov IP 7  
slika po meri  
dodajanje 6  
slika se ne prikaže 11  
slika za ozadje  
spreminjanje 9  
slike  
brisanje 5  
dodajanje 5  
urejanje 5  
slike ni mogoče naložiti 11  
spreminjanje slike za ozadje 9

## U

urejanje  
slike 5  
uvoz konfiguracijske datoteke 8

## V

varnostna dovoljenja  
omogočanje 8  
varnostna dovoljenja za  
program  
omogočanje 8  
vdelan spletni strežnik  
dostopanje 5

## Z

začetni čas ohranjevalnika  
zaslona  
nastavitev 7

zagon diaproyekcije	
bliskovni pogon	9
vdelan spletni strežnik	9
zgodovina sprememb	3