



# Ekološke postavke

Verzija 5.1

---

## Korisnički priručnik

# Sadržaj

<b>Povijest promjena.....</b>	<b>3</b>
<b>Pregled.....</b>	<b>4</b>
<b>Upotreba aplikacije.....</b>	<b>5</b>
Upotreba ekološkog načina rada.....	5
Upravljanje načinima rada za napajanje.....	5
<b>Obavijesti.....</b>	<b>6</b>
<b>Indeks.....</b>	<b>7</b>

# Povijest promjena

## Srpanj 2016.

- Dodana podrška za hrvatski, rumunjski, srpski, slovački i slovenski.

## Siječanj 2016.

- Prvo izdanje dokumenta za višenamjenske proizvode s dodirnim zaslonom nalik onome kod tableta.

# Pregled

Kako biste smanjili utjecaj pisača na okoliš, pomoću aplikacije možete upravljati potrošnjom energije, bukom, potrošnjom tonera i postavkama za upotrebu papira.

Ovaj dokument sadrži upute o načinu upotrebe aplikacije.

# Upotreba aplikacije

## Upotreba ekološkog načina rada

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite ikonu aplikacije.
- 2 Dodirnite **Ekološki način rada**.
- 3 Odaberite željenu postavku ili prilagodite postavke.

### Odabir postavke



- **Ništa**—Upotreba zadanih postavki za štednju energije.
- **Štednja energije**—Omogućavanje tihog načina rada i postavljanje vrijednosti postavke Stanje mirovanja na 1.
- **Štednja energije/papira**—Omogućavanje štednje energije i papira.
- **Štednja papira**—Omogućavanje obostranog ispisa.

### Prilagodba postavki

- **Obostrani ispis**—Ispisivanje s obje strane papira.
- **Tihi način rada**—Smanjivanje količine buke koju pisač proizvodi. U tihom načinu rada smanjuje se brzina obrade i odgađa vrijeme ispisa prve stranice.
- **Stanje mirovanja**—Određuje nakon koliko minuta pisač prelazi u stanje mirovanja.
- **Osvjetljenje zaslona**—Postavljanje osvjetljenja zaslona.
- **Zatamnjenost tonera**—Postavljanje zatamnjenosti ispisanih dokumenata.

- 4 Dodirnite **Spremi**.

## Upravljanje načinima rada za napajanje

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite ikonu aplikacije.
- 2 Dodirnite **Zakazani načini rada**.
- 3 Učinite bilo što od sljedećeg:
  - Za dodavanje rasporeda učinite sljedeće:
    - a Dodirnite **Dodaj raspored** i odaberite način rada za napajanje.
      - **Mirovanje**—Smanjuje se potrošnja energije pisača tijekom dužih razdoblja neaktivnosti.
      - **Aktiviranje**—Pisač će ostati aktivan i nakon duljih razdoblja neaktivnosti.
      - **Hibernacija**—Pisač se prebacuje u način rada izuzetno niske potrošnje energije.
    - b Dodirnite **Sljedeće** te odaberite dan i vrijeme.
    - c Dodirnite **Postavi**.
  - Za uređivanje plana odaberite zakazani način rada i zatim promijenite način rada za napajanje, dan ili vrijeme.
  - Za brisanje plana dodirnite  pored plana.
  - Za brisanje svih planova dodirnite  > **Izbriši sve**.

# Obavijesti

## Obavijest o izdanju

Srpanj 2016.

**Sljedeći se odlomak ne primjenjuje u bilo kojoj državi u kojoj su njegove odredbe u neskladu s lokalnim zakonom:** LEXMARK INTERNATIONAL, INC., PRUŽA OVU PUBLIKACIJU "TAKVU KAKVA JEST", BEZ IKAKVOG JAMSTVA, IZRIČITOG ILI PODRAZUMIJEVANOG, UKLJUČUJUĆI, ALI BEZ ODGOVORA NA NAVEDENO, PODRAZUMIJEVANA JAMSTVA PRIKLADNOSTI ZA PRODAJU I PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU. Neke savezne države ne dopuštaju ograničavanje izričitih i podrazumijevanih jamstava te se stoga ova izjava možda ne odnosi na vas.

Ova publikacija može sadržavati tehničke ili tipografske pogreške. Ovdje sadržane informacije povremeno se mijenjaju; te promjene naći će se u naknadnim izdanjima. Poboljšanja ili promjene opisanih proizvoda ili programa mogu se primijeniti u bilo koje vrijeme.

U ovoj publikaciji spominju se određeni proizvodi, programi ili usluge, ali to ne znači da ih proizvođač namjerava učiniti dostupnima u svim državama u kojima posluje. Kada se spominje određeni proizvod, program ili usluga, time se ne tvrdi niti se podrazumijeva da se smije koristiti isključivo dotični proizvod, program ili usluga. Umjesto njega, može se koristiti i bilo koji drugi proizvod, program ili usluga sličnih funkcionalnosti koja ne narušava nikakva postojeća prava intelektualnog vlasništva. Procjena i provjera rada u kombinaciji s drugim proizvodima, programima ili uslugama, osim onima koje je proizvođač izričito naveo, odgovornost je korisnika.

Ako trebate tehničku podršku tvrtke Lexmark, posjetite <http://support.lexmark.com>.

Ako trebate informacije o potrošnom materijalu i preuzimanjima, posjetite [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

© 2016 Lexmark International, Inc.

Sva prava zadržana.

## GOVERNMENT END USERS

The Software Program and any related documentation are "Commercial Items," as that term is defined in 48 C.F.R. 2.101, "Computer Software" and "Commercial Computer Software Documentation," as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212 or 48 C.F.R. 227.7202, as applicable. Consistent with 48 C.F.R. 12.212 or 48 C.F.R. 227.7202-1 through 227.7207-4, as applicable, the Commercial Computer Software and Commercial Software Documentation are licensed to the U.S. Government end users (a) only as Commercial Items and (b) with only those rights as are granted to all other end users pursuant to the terms and conditions herein.

## Zaštitni znakovi

Lexmark i logotip Lexmark zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke Lexmark International, Inc. u SAD-u i/ili drugim državama.

Svi drugi zaštitni znakovi vlasništvo su odgovarajućih vlasnika.

# Indeks

## B

buka  
smanjenje 5

## E

ekološke postavke 5  
energija  
spremanje 5

## N

načini rada za napajanje  
upravljanje 5  
zakazivanje 5

## P

papir  
spremanje 5  
postavke  
štednja energije i papira 5  
postavke za štednju energije 5  
povijest promjena 3  
pregled 4

## S

smanjenje buke 5

## U

upravljanje načinima rada za  
napajanje 5

## Z

zakazivanje načina rada za  
napajanje 5

## Š

štednja energije 5  
štednja papira 5