



Ρυθμίσεις λειτουργίας Eco

Έκδοση 5.2

Οδηγός χρήσης

Περιεχόμενα

Ιστορικό αλλαγών.....	3
Επισκόπηση.....	4
Χρήση της εφαρμογής.....	5
Διαχείριση των ρυθμίσεων εξοικονόμησης ενέργειας και χρήσης χαρτιού.....	5
Διαχείριση καταστάσεων λειτουργίας.....	5
Αντιμετώπιση προβλημάτων.....	7
Σφάλμα εφαρμογής.....	7
Ελέγξτε το αρχείο καταγραφής διαγνωστικών.....	7
Αν ο εκτυπωτής χρησιμοποιεί υλικολογισμικό επιπέδου 4, υποβαθμίστε την έκδοση της εφαρμογής.....	7
Επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο της Lexmark.....	7
Σημειώσεις.....	8
Ευρετήριο.....	9

Ιστορικό αλλαγών

Ιούλιος 2019

- Ενημερώθηκαν οι οδηγίες για τη διαχείριση των ρυθμίσεων εξοικονόμησης ενέργειας και χρήσης χαρτιού.

Αύγουστος 2017

- Προστέθηκαν πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση στις ρυθμίσεις της εφαρμογής.
- Προστέθηκαν οδηγίες για την επίλυση σφαλμάτων της εφαρμογής.

Ιούλιος 2016

- Υποστηρίζονται πλέον οι εξής γλώσσες: Κροατικά, Ρουμανικά, Σερβικά, Σλοβακικά και Σλοβενικά.

Ιανουάριος 2016

- Αρχική έκδοση εγγράφου για πολυλειτουργικά προϊόντα με οθόνη αφής τύπου tablet.

Επισκόπηση


Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή για τη διαχείριση των ρυθμίσεων κατανάλωσης ενέργειας, θορύβου, χρήσης μελανιού και χρήσης χαρτιού, ώστε να συμβάλλετε στη μείωση της περιβαλλοντικού αντίκτυπου του εκτυπωτή.

Αυτό το έγγραφο παρέχει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης της εφαρμογής.


Χρήση της εφαρμογής



Σημ.: Η εφαρμογή παρακάμπτει τις ρυθμίσεις του εκτυπωτή.

Διαχείριση των ρυθμίσεων εξοικονόμησης ενέργειας και χρήσης χαρτιού

- 1 Στην αρχική οθόνη, αγγίξτε το εικονίδιο της εφαρμογής.
- 2 Ανάλογα με το μοντέλο του εκτυπωτή σας, κάντε ένα από τα εξής:
 - Αγγίξτε την επιλογή **Λειτουργία Eco**.
 - Αγγίξτε την επιλογή  > **Λειτουργία Eco**.
- 3 Επιλέξτε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω ρυθμίσεις:
 - **Εκτύπωση διπλής όψης**—Εκτύπωση και στις δύο πλευρές του χαρτιού.
 - **Αθόρυβη λειτουργία**—Μείωση του θορύβου που παράγεται από τον εκτυπωτή. Με την Αθόρυβη λειτουργία ενδέχεται να υπάρχει μείωση της ταχύτητας επεξεργασίας και συνεπώς καθυστέρηση στο χρόνο εκτύπωσης της πρώτης σελίδας.
 - **Αναστολή λειτουργίας**—Ρύθμιση του χρόνου, σε λεπτά, που μεσολαβεί ως τη μετάβαση του εκτυπωτή στην κατάσταση χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας.
 - **Φωτεινότητα οθόνης**
 - **Σκουρότητα τόνερ**—Δυνατότητα ρύθμισης της σκουρότητας των εκτυπωμένων εγγράφων.
- 4 Αγγίξτε την επιλογή **Αποθήκευση**.

Διαχείριση καταστάσεων λειτουργίας

- 1 Στην αρχική οθόνη, αγγίξτε το εικονίδιο της εφαρμογής.
- 2 Ανάλογα με το μοντέλο του εκτυπωτή σας, κάντε ένα από τα εξής:
 - Αγγίξτε την επιλογή **Προγραμματισμένες καταστάσεις λειτουργίας**.
 - Αγγίξτε την επιλογή  > **Προγραμματισμένες καταστάσεις λειτουργίας**.
- 3 Δοκιμάστε ένα από τα παρακάτω:
 - Για να προσθέσετε ένα χρονοδιάγραμμα, κάντε τα εξής:
 - α** Αγγίξτε την επιλογή **Προσθήκη χρονοδιαγράμματος** και κατόπιν επιλέξτε μια κατάσταση λειτουργίας.
 - **Αναστολή λειτουργίας**—Ρύθμιση του εκτυπωτή έτσι ώστε να μειώνει την κατανάλωση ενέργειας κατά τη διάρκεια παρατεταμένων περιόδων αδράνειας.
 - **Σε λειτουργία**—Θέτει τον εκτυπωτή σε λειτουργία και τον αφήνει να παραμένει ενεργός ακόμη και μετά από παρατεταμένες περιόδους αδράνειας.
 - **Αδρανοποίηση**—Θέτει τον εκτυπωτή σε μια κατάσταση λειτουργίας με εξαιρετικά χαμηλή ισχύ.
 - β** Αγγίξτε την επιλογή **Επόμενο** και κατόπιν επιλέξτε την ημέρα και την ώρα.
 - γ** Αγγίξτε την επιλογή **Ρύθμιση**.

- Για να επεξεργαστείτε ένα χρονοδιάγραμμα, επιλέξτε μια προγραμματισμένη κατάσταση λειτουργίας και κατόπιν αλλάξτε την κατάσταση λειτουργίας, την ημέρα ή την ώρα.
- Για να διαγράψετε ένα χρονοδιάγραμμα, αγγίξτε την επιλογή  δίπλα στο χρονοδιάγραμμα.
- Για να διαγράψετε όλα τα χρονοδιαγράμματα, αγγίξτε την επιλογή  > **Διαγραφή όλων**.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Σφάλμα εφαρμογής

Εφαρμόστε μία ή περισσότερες από τις εξής λύσεις:

Ελέγξτε το αρχείο καταγραφής διαγνωστικών

- 1 Ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης Web και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε **IP/se**, όπου **IP** είναι η διεύθυνση IP του εκτυπωτή.
- 2 Κάντε κλικ στο στοιχείο **Embedded Solutions**, και, στη συνέχεια, κάντε τα παρακάτω:
 - α Διαγράψτε το αρχείο καταγραφής.
 - β Ρυθμίστε το επίπεδο καταγραφής στην ένδειξη **Ναι**.
 - γ Δημιουργήστε το αρχείο καταγραφής.
- 3 Αναλύστε το αρχείο καταγραφής και κατόπιν επιλύστε το πρόβλημα.
Σημ.: Αφού επιλύσετε το πρόβλημα, ορίστε το επίπεδο καταγραφής στην ένδειξη **Όχι**.

Αν ο εκτυπωτής χρησιμοποιεί υλικολογισμικό επιπέδου 4, υποβαθμίστε την έκδοση της εφαρμογής

Σημ.: Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη μόνο σε ορισμένα μοντέλα εκτυπωτών.

Από τον Embedded Web Server, κάντε ένα από τα εξής:

Ελέγξτε το επίπεδο υλικολογισμικού του εκτυπωτή

- 1 Κάντε κλικ στην **Κατάσταση**.
- 2 Στην ενότητα Εκτυπωτής, ελέγξτε το επίπεδο του υλικολογισμικού.
Το επίπεδο του υλικολογισμικού πρέπει να είναι τουλάχιστον **yyyyy.04y.yyyy**, όπου **y** είναι τα στοιχεία του εκτυπωτή.

Υποβαθμίστε την έκδοση της εφαρμογής

Σημ.: Υποβαθμίζοντας την έκδοση της εφαρμογής, θα αφαιρέσετε τις τρέχουσες διαμορφώσεις της.

- 1 Πατήστε **Εφαρμογές**.
- 2 Από τη λίστα, επιλέξτε την εφαρμογή και κάντε κλικ στην **Υποβάθμιση**.

Επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο της Lexmark

Σημειώσεις

Σημείωση για την έκδοση

Ιούλιος 2019

Η ακόλουθη παράγραφος δεν ισχύει στις χώρες στις οποίες οι εν λόγω όροι είναι ασύμβατοι με το εθνικό δίκαιο: Η LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ “ΩΣ ΕΧΕΙ” ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Ορισμένες χώρες δεν επιτρέπουν την αποποίηση ρητών ή σιωπηρών εγγυήσεων σε συγκεκριμένες συναλλαγές και, συνεπώς, η παρούσα δήλωση μπορεί να μην έχει ισχύ για εσάς.

Το παρόν εγχειρίδιο είναι πιθανό να περιέχει ανακριβή τεχνικά στοιχεία ή τυπογραφικά σφάλματα. Οι περιεχόμενες πληροφορίες υπόκεινται σε περιοδικές αλλαγές. Οι δε αλλαγές ενσωματώνονται σε μεταγενέστερες εκδόσεις. Βελτιώσεις ή αλλαγές στα προϊόντα ή στα προγράμματα που περιγράφονται μπορούν να πραγματοποιηθούν οποτεδήποτε.

Οι αναφορές στην παρούσα έκδοση σε προϊόντα, προγράμματα ή υπηρεσίες δεν υποδηλώνουν την πρόθεση του κατασκευαστή να διαθέσει τα παραπάνω σε όλες τις χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται. Οποιαδήποτε αναφορά του κατασκευαστή σε κάποιο προϊόν, πρόγραμμα ή υπηρεσία δεν γίνεται για να δηλώσει ή να υπονοήσει ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο το συγκεκριμένο προϊόν, πρόγραμμα ή υπηρεσία. Στη θέση αυτών, μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε λειτουργικά ισότιμο προϊόν, πρόγραμμα ή υπηρεσία δεν παραβιάζει κάποιο δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας. Η αξιολόγηση και η επαλήθευση της λειτουργίας σε συνδυασμό με άλλα προϊόντα, προγράμματα ή υπηρεσίες, εκτός αυτών που έχει καθορίσει ρητά ο κατασκευαστής, αποτελεί ευθύνη του χρήστη.

Για Τεχνική Υποστήριξη Lexmark, επισκεφτείτε τη διεύθυνση <http://support.lexmark.com>.

Για πληροφορίες σχετικά με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων Lexmark που διέπει τη χρήση αυτού του προϊόντος, μεταβείτε στη διεύθυνση www.lexmark.com/privacy.

Για πληροφορίες σχετικά με αναλώσιμα και λήψεις, μεταβείτε στη διεύθυνση www.lexmark.com.

© 2015 Lexmark International, Inc.

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Εμπορικά σήματα

Η ονομασία Lexmark και το λογότυπο Lexmark είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Lexmark International, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.

Όλα τα λοιπά εμπορικά σήματα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

Ευρετήριο

A

αντιμετώπιση προβλημάτων
σφάλμα εφαρμογής 7

Δ

διαγραφή χρονοδιαγραμμάτων 5
διαχείριση καταστάσεων
λειτουργίας 5

E

ενέργεια
εξοικονόμηση 5
εξοικονόμηση ενέργειας 5
εξοικονόμηση χαρτιού 5
επεξεργασία
χρονοδιαγραμμάτων 5
επισκόπηση 4

Θ

θόρυβος
μείωση 5

I

ιστορικό αλλαγών 3

K

καταστάσεις λειτουργίας
διαχείριση 5
προγραμματισμός 5

M

μείωση θορύβου 5

Π

πράσινες ρυθμίσεις 5
προγραμματισμός καταστάσεων
λειτουργίας 5
προσθήκη
χρονοδιαγραμμάτων 5

P

ρυθμίσεις
εξοικονόμηση ενέργειας και
χαρτιού 5

ρυθμίσεις εξοικονόμησης
ενέργειας 5

Σ

σφάλμα εφαρμογής 7

X

χαρτί
εξοικονόμηση 5
χρονοδιαγράμματα
διαγραφή 5
επεξεργασία 5
προσθήκη 5