



Print Management On-Premises

Versione 2.9

Guida per l'utente

Sommar

Cronologia delle modifiche.....	4
Panoramica.....	5
Uso di Print Management Console.....	6
Accesso a Print Management Console.....	6
Uso delle funzioni di Print Management Console.....	6
Utilizzo delle applicazioni della stampante.....	8
Registrazione di un badge.....	8
Accesso alla stampante.....	8
Esecuzione di copie.....	9
Invio di documenti acquisiti tramite e-mail.....	9
Invio di documenti acquisiti tramite fax.....	9
Acquisizione dei documenti su una cartella di rete condivisa.....	10
Rilascio dei processi di stampa tramite l'applicazione Rilascio stampe.....	10
Stampa dei file.....	12
Aggiunta di una coda di rilascio stampe sui computer Mac.....	12
Invio dei processi di stampa dal computer.....	13
Descrizione delle opzioni di stampa di e-mail.....	13
Invio di processi di stampa dal browser Google Chrome.....	14
Invio dei processi di stampa dal dispositivo mobile.....	14
Rilascio dei processi di stampa mediante Print Management Console.....	15
Rilascio dei processi di stampa dal dispositivo mobile.....	15
Risoluzione dei problemi.....	17
Impossibile caricare il portale Web correttamente.....	17
Impossibile accedere al portale Web.....	17
Impossibile trovare gli utenti.....	17
Impossibile trovare i processi.....	17
I processi di stampa non vengono visualizzati nella coda di stampa.....	18
server offline.....	18

Avvertenze..... 19

Indice.....21

Cronologia delle modifiche

Marzo 2020

- Aggiunte le istruzioni per le seguenti operazioni:
 - Uso di Print Management Console
 - Copia
 - Invio di e-mail
 - Acquisizione
 - Configurazione delle condivisioni della stampante sui computer Macintosh

Febbraio 2018

- Aggiunte informazioni sui criteri applicati.

Giugno 2017

- Sono state aggiunte le seguenti informazioni:
 - Aggiunta di una coda di rilascio stampe sui computer Macintosh
 - Invio dei processi di stampa
 - Rilascio dei processi di stampa

Luglio 2016

- Supporto aggiunto per portoghese brasiliano, francese, tedesco, italiano, giapponese, coreano, cinese semplificato, spagnolo e cinese tradizionale.
- Aggiunte le informazioni relative al supporto per domini multipli.

Maggio 2016

- Rilascio documento iniziale.

Panoramica

Utilizzare la soluzione per gestire i processi nella coda direttamente dal computer, dal dispositivo mobile o dalla stampante.

Lexmark™ Print Management On-Premises funziona con le seguenti applicazioni:

- **Rilascio stampe:** una soluzione di stampa di livello enterprise per la gestione dei processi di stampa dalla stampante, dal dispositivo mobile o da Print Management Console.
- **Mobile Print:** un'applicazione per l'invio di documenti e immagini direttamente ai server e alle stampanti Lexmark collegati in rete da un dispositivo mobile Android™ o iOS. Per ulteriori informazioni, consultare la *Guida per l'utente di Lexmark Mobile Print* per il dispositivo mobile in uso.

I termini *stampa* e *rilascio* sono utilizzati in modo intercambiabile in questa guida.

Il presente documento fornisce le istruzioni per l'utilizzo della soluzione e la risoluzione dei problemi a essa relativi.

Uso di Print Management Console

Print Management Console è il portale Web utilizzato per Lexmark Print Management. È possibile visualizzare, stampare o eliminare i processi di stampa, visualizzare i criteri e le quote e aggiungere delegati. È inoltre possibile visualizzare i grafici relativi all'utilizzo della stampa nel dashboard.

Accesso a Print Management Console

Nota: se si usa il browser Internet Explorer, utilizzare la versione 11 o successiva.

1 Aprire un browser Web e digitare uno dei seguenti URL:

- **http://hostname:9780/printrelease/**
- **https://hostname/printrelease/**

Dove **hostname** è il nome host o l'indirizzo IP del server Gestione stampa.

Nota: Si consiglia di utilizzare **https://** per un collegamento sicuro.

2 Accedere utilizzando le credenziali.

Nota: in un ambiente con più domini, contattare l'amministratore di sistema per conoscere il dominio corretto.

Uso delle funzioni di Print Management Console

Note:

- Il dashboard è configurato dall'amministratore.
- Per visualizzare i dettagli delle schede, fare clic sui grafici.
- È possibile esportare i dati visualizzati nei grafici.

informazioni sulla coda di stampa

Utilizzare la funzione Coda di stampa per visualizzare tutti i processi inviati che non sono stati ancora stampati o eliminati. A seconda della configurazione impostata dall'amministratore, è possibile che vengano visualizzati anche i processi stampati. Per ulteriori informazioni, contattare l'amministratore di sistema.

1 Da Print Management Console, fare clic su **Coda di stampa**.

Nota: per filtrare i processi, fare clic su **Processi personali**, quindi selezionare **Tutti i processi** o **Processi personali**.

2 Gestire i processi di stampa.

- Filtrare l'elenco digitando le parole chiave nel campo Filtro, quindi facendo clic sull' .

Note:

- Non utilizzare caratteri speciali o simboli.
- È possibile filtrare solo il nome del processo, il numero di pagine e il sito.

- Aggiornare l'elenco facendo clic sul .

- A seconda della configurazione impostata dall'amministratore, delegare o stampare i processi inviati. Per ulteriori informazioni, contattare l'amministratore di sistema.

Nota: non è possibile delegare processi già delegati a se stessi.

Visualizzazione di criteri e quote

I criteri di stampa sono impostazioni predefinite che vengono abilitate quando si stampano i processi. Le quote rappresentano il numero massimo di pagine di stampa e copia consentite entro un determinato periodo di tempo.

- 1 Da Print Management Console, effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Fare clic sul nome utente nell'angolo in alto a destra della pagina, quindi su **Criteri personali**.
 - Fare clic su **Coda di stampa > Criteri personali**.
- 2 Visualizzare i criteri applicati e la quota rimanente.

Aggiornamento delle impostazioni dell'account

- 1 Da Print Management Console, fare clic sul nome utente nell'angolo in alto a destra della pagina, quindi su **Modifica impostazioni utente**.
- 2 Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Aggiornare i delegati per processi di stampa futuri. Nel campo Delega i processi a , digitare un nome utente.
Nota: i delegati dei processi già inviati non subiscono alcuna modifica Per aggiornare i delegati di processi esistenti, selezionare **Aggiorna il delegato per processi di stampa esistenti**.
 - Aggiornare la stampante predefinita. Nel campo Indirizzo IP stampante, immettere l'indirizzo IP della stampante.
 - Aggiornare il nome alternativo della stampante.
- 3 Fare clic su **Salva**.

Utilizzo delle applicazioni della stampante

Registrazione di un badge

- 1 Dalla stampante, effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Se la schermata iniziale della stampante è bloccata, poggiare o passare il badge sul lettore.
 - Se la schermata iniziale della stampante è sbloccata, toccare **Rilascio stampe**, quindi poggiare o passare il badge sul lettore.
- 2 Quando viene visualizzato l'avviso di badge non registrato, toccare **Avanti**.
- 3 Immettere le proprie credenziali.
- 4 Quando viene visualizzato l'avviso di badge registrato correttamente, toccare **Avanti**.

Accesso alla stampante

- 1 Dalla stampante, effettuare una delle seguenti operazioni:

Nota: se la schermata iniziale della stampante è sbloccata, toccare **Rilascio stampe**.

Accesso manuale

- a Toccare **Accesso manuale**.
- b Digitare le credenziali.

Accesso tramite un PIN

- a Toccare **Accesso PIN**.
- b Digitare il PIN.

Nota: a seconda della configurazione, toccare  per registrare o modificare un PIN.

Accesso tramite un nome utente e un PIN

- a Toccare **Accesso PIN**.
- b Digitare il nome utente e il PIN.

Nota: a seconda della configurazione, toccare  per registrare o modificare un PIN.

Accesso tramite un badge

Poggiare o passare il badge sul lettore.

- 2 Toccare **Accedi**.

Esecuzione di copie

1 Caricare un documento originale nel vassoio dell'ADF o sul vetro dello scanner.

Nota: per evitare che l'immagine risulti ritagliata, assicurarsi che il documento originale e l'output abbiano lo stesso formato carta.

2 Dalla schermata iniziale, toccare **Copia**.

Nota: se necessario, immettere le credenziali.

3 Specificare il numero di copie.

Nota: se necessario, regolare le impostazioni di copia.

4 Copiare il documento.

Nota: per effettuare una copia rapida dal pannello di controllo, premere .

Invio di documenti acquisiti tramite e-mail

Usando la schermata iniziale della stampante

1 Caricare un documento originale nel vassoio dell'ADF o sul vetro dello scanner.

2 Nella schermata iniziale, toccare **E-mail**.

Nota: se necessario, immettere le credenziali.

3 Immettere le informazioni appropriate.

Note:

- È possibile immettere il destinatario anche utilizzando la rubrica o il numero di scelta rapida.
- A seconda della configurazione della stampante, l'indirizzo e-mail potrebbe essere inserito automaticamente nel campo del destinatario.

4 Se necessario, configurare le impostazioni per il tipo di file di output.

5 Inviare l'e-mail.

Tramite il numero di scelta rapida

1 Dal pannello di controllo, premere **#**, quindi immettere il numero della scelta rapida utilizzando il tastierino.

2 Inviare l'e-mail.

Invio di documenti acquisiti tramite fax

Usando la schermata iniziale della stampante

1 Caricare il documento originale nel vassoio ADF o sul vetro dello scanner.

2 Dal pannello di controllo, selezionare **Fax**.

Nota: se necessario, immettere le credenziali.

- 3 Immettere le informazioni appropriate.
- 4 Se necessario, configurare altre impostazioni del fax.
- 5 Inviare il documento tramite fax.

Usando il computer

Per gli utenti Windows

- 1 Dal documento che si sta tentando di inviare via fax, aprire la finestra di dialogo Stampa.
- 2 Selezionare la stampante, quindi fare clic su **Proprietà, Preferenze, Opzioni** o **Impostazioni**.
- 3 Fare clic su **Fax > Abilita fax**, quindi immettere il numero del destinatario.
- 4 Se necessario, configurare altre impostazioni del fax.
- 5 Inviare il documento tramite fax.

Per gli utenti Macintosh

- 1 Con un documento aperto, selezionare **File > Stampa**.
- 2 Selezionare la stampante e immettere il numero del destinatario.
- 3 Se necessario, configurare altre impostazioni del fax.
- 4 Inviare il documento tramite fax.

Acquisizione dei documenti su una cartella di rete condivisa

- 1 Caricare un documento originale nel vassoio dell'ADF o sul vetro dello scanner.
Nota: Per ulteriori informazioni, consultare la *Guida per l'utente* della stampante.
- 2 Nella schermata iniziale, toccare **Acquisisci su rete**.
Nota: se necessario, immettere le credenziali.
- 3 Digitare il nome del file, quindi toccare **Avanti**.
- 4 Se necessario, modificare le impostazioni di acquisizione.
- 5 Toccare **Invia**.

Rilascio dei processi di stampa tramite l'applicazione Rilascio stampe

Nota: A seconda della configurazione, è possibile che agli utenti al primo utilizzo venga richiesto di registrare il proprio badge. Per ulteriori informazioni, vedere ["Registrazione di un badge" a pagina 8](#).

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Rilascio stampe**.

Note:

- se necessario, immettere le credenziali.
- Se richiesto, selezionare un utente.

2 Selezionare uno o più processi di stampa.

3 Stampare i processi.

Stampa dei file

A seconda del criterio applicato, le impostazioni di stampa potrebbero essere modificate automaticamente. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'amministratore.

Aggiunta di una coda di rilascio stampe sui computer Mac

Nota: Contattare l'amministratore di sistema per il metodo preferito.

- 1 Dal computer Mac, aprire la finestra Preferenze di sistema, quindi fare clic su **Stampa e scansione**.

Nota: potrebbe essere necessario disporre dei diritti amministrativi per sbloccare il riquadro. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'amministratore.

- 2 Fare clic su , quindi effettuare una delle seguenti operazioni:

Utilizzo di Line Printer Daemon

Questo metodo consente di condividere una stampante sul server, quindi il client Macintosh la utilizza per la stampa tramite il protocollo LPD (Line Printer Daemon).

- a Fare clic su **IP**, quindi immettere l'indirizzo IP del server.
- b Nel menu Protocollo, selezionare **Line Printer Daemon - LPD**.
- c Nel campo Coda, inserire il nome di condivisione della stampante.
- d Nel menu Usa, selezionare **Software stampante selezionata**, quindi selezionare un driver di stampa.

Utilizzo della condivisione Samba

Questo metodo consente di condividere una stampante sul server, quindi il computer Mac client si connette alla stampante condivisa come condivisione Samba.

- a Premere il tasto di controllo, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla barra degli strumenti della finestra, quindi fare clic su **Personalizza barra degli strumenti**.
- b Trascinare  sulla barra degli strumenti, quindi fare clic su **Fine**.
- c Fare clic su  > **Tipo** > **Stampante Windows tramite spools**.
- d Immettere l'URL smb:// con un indirizzo IP o un nome server e il nome di condivisione della stampante. Ad esempio, **smb://10.1.2.3/PrintReleaseShareName**.
- e Nel menu Usa, selezionare **Software stampante selezionata**, quindi selezionare un driver di stampa.

Utilizzo di AirPrint

Nota: per utilizzare questa funzione, assicurarsi che AirPrint sia abilitata sul server Gestione stampa. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'amministratore.

Selezionare una stampante con la funzione software AirPrint.

3 Nel campo Filtro, effettuare una delle seguenti operazioni:

- Per Line Printer Daemon o Samba, digitare **Lexmark**, quindi selezionare una delle seguenti opzioni:
 - **Stampante laser generica a colori Lexmark**
 - **Stampante laser generica monocromatica Lexmark**
- Per AirPrint, selezionare **Secure AirPrint**.

4 Fare clic su **Aggiungi** > **OK**.

Invio dei processi di stampa dal computer

Note:

- Per il sistema operativo Microsoft® Windows®, assicurarsi che il driver di stampa universale Lexmark (UDP, Universal Print Driver) della stampante condivisa sia installato sul computer. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'amministratore.
- Per il software del sistema operativo Mac OS, assicurarsi che il driver di stampa generico sia installato sul computer.

Effettuare una delle seguenti operazioni:

Invio del file al server della coda di stampa

- 1** Aprire un file o un'immagine.
- 2** Selezionare l'opzione di stampa, quindi selezionare la coda di rilascio stampe.
- 3** Fare clic su **Stampa**.

Invio dell'e-mail al server della coda di stampa

Per ottenere l'indirizzo e-mail del server della coda di stampa, contattare l'amministratore.

Descrizione delle opzioni di stampa di e-mail

Quando si invia un'e-mail, sono disponibili diverse opzioni che possono essere inviate con l'indirizzo o il nome alternativo della stampante che gestisce l'output. Per utilizzare le opzioni di stampa, assicurarsi che l'ID periferica sia impostato su **Prima parola dell'oggetto**.

Le opzioni vengono specificate dopo l'ID periferica.

Opzione	Valore	Note
Copie	/c#	Il simbolo # indica il numero di copie. Se viene inserito un valore superiore rispetto all'impostazione della soluzione N. max copie in stampa, viene utilizzato il valore massimo.
Fronte/Retro	/d	Questa impostazione consente di stampare il documento in modalità fronte/retro. Nota: questa opzione potrebbe non funzionare su alcune stampanti non Lexmark.
Perforazione	/h	Se la stampante dispone di un fascicolatore con perforatrice, questa impostazione utilizza la funzione di perforazione. Nota: questa opzione non funziona su stampanti non Lexmark.
Senza allegati	/na	Viene stampato solo il corpo del messaggio e gli allegati vengono ignorati. Questa impostazione non ha effetto se l'opzione Stampa allegati è impostata su Sempre .

Opzione	Valore	Note
Senza corpo	/nb	Vengono stampati solo gli allegati e il corpo del messaggio viene ignorato. Questa impostazione non ha effetto se l'opzione Stampa corpo è impostata su Sempre .
No fronte/retro	/nd	Il documento viene stampato su un-lato. Questa impostazione non ha effetto se l'opzione Stampa fronte/retro è impostata su Sempre .
Stampa allegati	/pa	Questa impostazione consente di stampare gli allegati dell'e-mail. Questa impostazione non ha effetto se l'opzione Stampa allegati è impostata su Mai .
Stampa corpo	/pb	Questa impostazione consente di stampare il corpo del messaggio nell'e-mail. Questa impostazione non ha effetto se l'opzione Stampa corpo è impostata su Mai .
Cucitura	/s	Se la stampante dispone di un fascicolatore della cucitrice, questa impostazione utilizza la funzione di cucitura. Nota: questa opzione non funziona su stampanti non Lexmark.
Mono	/m	Il documento viene stampato in bianco e nero.

Vedere gli esempi riportati di seguito:

Oggetto	Risultato
printerid /c2 /d	Stampa due copie fronte/retro
printerid /nb	Stampa solo l'allegato
printerid /d /s	Esegue la cucitura e la stampa fronte/retro del corpo del messaggio e di ciascun allegato
printerid /na	Stampa solo il corpo del messaggio

Invio di processi di stampa dal browser Google Chrome

Nota: L'estensione "LPM Premise per Google Chrome" deve essere aggiunta al browser Web. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'amministratore.

- 1 Dal browser Google Chrome, aprire un file, un'immagine o una pagina Web.
- 2 Selezionare un'opzione di stampa, quindi **LPM Premise per Google Chrome**.
- 3 Se necessario, modificare le impostazioni di stampa.
- 4 Fare clic su **Stampa**.

Invio dei processi di stampa dal dispositivo mobile

Per ulteriori informazioni sull'applicazione Mobile Print, consultare la *Guida per l'utente di Lexmark Mobile Print* per il proprio dispositivo mobile.

Per Android

- 1 Avviare l'applicazione di stampa Lexmark.
- 2 Dalla sezione Stampa da, toccare un'origine, quindi seguire le istruzioni sullo schermo.
Nota: Se richiesto, consentire all'applicazione di accedere alla fotocamera e alla memoria.

3 Selezionare un server Print Management.

Nota: Se richiesto, accedere al server.

4 Se necessario, modificare le impostazioni di stampa.

5 Toccare .

Per iOS

1 Avviare l'applicazione di stampa Lexmark.

2 Dalla sezione STAMPA DA, toccare un'origine, quindi seguire le istruzioni sullo schermo.

Nota: Se richiesto, consentire all'applicazione di accedere alla fotocamera e alle foto.

3 Selezionare un server Print Management.

Nota: Se richiesto, accedere al server.

4 Se necessario, modificare le impostazioni di stampa.

5 Toccare **Stampa**.

Rilascio dei processi di stampa mediante Print Management Console

1 Da Print Management Console, fare clic su **Coda di stampa**.

2 Selezionare uno o più processi, quindi fare clic su **Stampa**.

3 Effettuare una delle seguenti operazioni:

- Selezionare la **stampante predefinita**.
- Selezionare **Scegliere un'altra stampante**, quindi immettere l'indirizzo IP della stampante nel campo Indirizzo IP stampante.

Nota: Se necessario, selezionare **Imposta come stampante predefinita**, quindi digitare il nome alternativo della stampante.

4 Fare clic su **OK**.

Rilascio dei processi di stampa dal dispositivo mobile

Per Android

1 Avviare l'applicazione di stampa Lexmark.

2 Dalla sezione Stampa da, selezionare un server Print Management.

Nota: Se richiesto, accedere al server.

3 Selezionare uno o più processi.

4 Toccare , quindi selezionare una stampante.

5 Se necessario, modificare le impostazioni di stampa.

6 Toccare .

Per iOS

1 Avviare l'applicazione di stampa Lexmark.

2 Dalla sezione STAMPA DA, selezionare un server Print Management.

Nota: Se richiesto, accedere al server.

3 Selezionare uno o più processi.

4 Toccare , quindi selezionare una stampante.

5 Se necessario, modificare le impostazioni di stampa.

6 Toccare **Stampa**.

Risoluzione dei problemi

Impossibile caricare il portale Web correttamente

Provare una o più di una delle seguenti soluzioni:

Quando si utilizza il browser Web Internet Explorer, assicurarsi di non visualizzare siti intranet in Visualizzazione Compatibilità.

Per ulteriori informazioni, vedere la guida del browser.

Accertarsi che l'URL sia corretto

Utilizzare uno dei seguenti:

- **`http://hostname:9780/printrelease`**
- **`https://hostname/printrelease`**

Dove **hostname** è il nome host o l'indirizzo IP del server Gestione stampa.

Nota: Si consiglia di utilizzare **https://** per un collegamento sicuro.

Impossibile accedere al portale Web

Provare una o più delle seguenti soluzioni:

Accertarsi che le credenziali dell'utente siano corrette

Se il server Print Management è configurato per connettersi a un server LDAP, utilizzare il nome utente e la password LDAP.

Se il server Print Management è configurato per supportare più domini, selezionare un dominio, quindi digitare il proprio nome utente e la password.

Rivolgersi all'amministratore LDAP.

Impossibile trovare gli utenti

Contattare l'amministratore Lexmark Print Management

Impossibile trovare i processi

Se il server Print Management *non* è configurato per supportare più domini, vengono visualizzati solo i processi inviati al dominio predefinito.

Contattare l'amministratore

I processi di stampa non vengono visualizzati nella coda di stampa

Provare una o più delle seguenti soluzioni:

Accertarsi che le credenziali dell'utente siano corrette

Se il server Print Management è configurato per connettersi a un server LDAP, utilizzare il nome utente e la password LDAP.

Se il server Print Management è configurato per supportare più domini, selezionare un dominio, quindi digitare il proprio nome utente e la password.

Assicurarsi che il nome del documento e l'ID utente siano corretti e che al momento della stampa l'utente non fosse connesso utilizzando un ID utente diverso

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'amministratore.

Per il sistema operativo Microsoft Windows, assicurarsi che il driver di stampa universale Lexmark (UDP, Universal Print Driver) della stampante condivisa sia installato sul computer e che la porta sia configurata sul server Print Management.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'amministratore.

Per il software del sistema operativo Mac OS, assicurarsi che il driver di stampa generico sia installato sul computer.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'amministratore.

server offline

Contattare l'amministratore del sistema

Avvertenze

Nota all'edizione

Marzo 2020

Le informazioni incluse nel seguente paragrafo non si applicano a tutti quei Paesi in cui tali disposizioni non risultano conformi alle leggi locali: LA PRESENTE DOCUMENTAZIONE VIENE FORNITA DA LEXMARK INTERNATIONAL, INC. COSÌ COM'È, SENZA ALCUNA GARANZIA IMPLICITA O ESPLICITA, INCLUSE LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ A SCOPI SPECIFICI. In alcuni paesi non è consentita la rinuncia di responsabilità esplicita o implicita in determinate transazioni, pertanto la presente dichiarazione potrebbe non essere valida.

La presente pubblicazione potrebbe includere inesattezze di carattere tecnico o errori tipografici. Le presenti informazioni sono soggette a modifiche periodiche che vengono incluse nelle edizioni successive. Miglioramenti o modifiche ai prodotti o ai programmi descritti nel presente documento possono essere apportati in qualsiasi momento.

I riferimenti a prodotti, programmi o servizi contenuti in questa pubblicazione non sottintendono alcuna intenzione del produttore di renderli disponibili in tutti i Paesi in cui opera. Qualsiasi riferimento a un prodotto, programma o servizio non implica alcun uso esclusivo di tale prodotto, programma o servizio. Ogni prodotto, programma o servizio funzionalmente equivalente che non violi diritti di proprietà intellettuale può essere utilizzato in sostituzione. La valutazione e la verifica del funzionamento insieme ad altri prodotti, programmi o servizi, tranne quelli espressamente progettati dal produttore, sono di responsabilità dell'utente.

Per il supporto tecnico di Lexmark, visitare il sito Web all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

Per informazioni sui materiali di consumo e sui trasferimenti, visitare il sito Web www.lexmark.com.

© 2016 Lexmark International, Inc.

Tutti i diritti riservati.

GOVERNMENT END USERS

The Software Program and any related documentation are "Commercial Items," as that term is defined in 48 C.F.R. 2.101, "Computer Software" and "Commercial Computer Software Documentation," as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212 or 48 C.F.R. 227.7202, as applicable. Consistent with 48 C.F.R. 12.212 or 48 C.F.R. 227.7202-1 through 227.7207-4, as applicable, the Commercial Computer Software and Commercial Software Documentation are licensed to the U.S. Government end users (a) only as Commercial Items and (b) with only those rights as are granted to all other end users pursuant to the terms and conditions herein.

Marchi

Lexmark e il logo Lexmark sono marchi o marchi registrati di Lexmark International, Inc. negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

Android è un marchio di Google Inc.

Macintosh e Mac OS sono marchi di Apple Inc. AirPrint è un marchio di Apple Inc.

Microsoft, Windows e Internet Explorer sono marchi o marchi registrati del gruppo di società Microsoft negli Stati Uniti e in altri Paesi.

Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

Indice

A

accesso alla stampante 8
accesso a Print Management Console 6
accesso badge 8
accesso manuale 8
accesso PIN 8
acquisizione dei documenti su una cartella di rete condivisa 10
aggiornamento delle impostazioni dell'account 7
aggiunta di una coda di rilascio stampe sui computer Macintosh 12

B

badge
registrazione 8

C

cartella di rete condivisa
acquisizione di documenti 10
coda di rilascio stampe
aggiunta sui computer Macintosh 12
Coda di stampa
informazioni 6
copia da
vassoio selezionato 9
copia di formati carta differenti 9
criteri
visualizzazione 7
cronologia delle modifiche 4

E

esecuzione di copie 9
esempio di opzioni di stampa di e-mail 13

F

formati carta differenti, copia 9

I

Impossibile accedere al portale Web 17

impossibile caricare il portale Web correttamente 17
impossibile trovare gli utenti 17
impossibile trovare i processi 17
impostazioni account
aggiornamento 7
informazioni sulla coda di stampa 6
invio dei processi di stampa dal computer 13
invio dei processi di stampa dal dispositivo mobile 14
invio di documenti acquisiti tramite e-mail 9
invio di documenti acquisiti tramite fax 9
invio di e-mail
tramite la rubrica 9
tramite la stampante 9
tramite un numero di scelta rapida 9
invio di file al server della coda di stampa 14
invio di processi di stampa da un browser Web 14
invio di un fax
tramite il computer 9
tramite il pannello di controllo 9
i processi di stampa non vengono visualizzati nella coda di stampa 18

O

opzioni di stampa di e-mail 13

P

panoramica 5
Print Management Console
accesso 6
processi di stampa
invio dal computer 13
invio dal dispositivo mobile 14
invio da un browser Web 14
rilascio dal dispositivo mobile 15
rilascio tramite l'applicazione Rilascio stampe 10

rilascio tramite Print Management Console 15

Q

quote
visualizzazione 7

R

registrazione di badge 8
rilascio dei processi di stampa dal dispositivo mobile 15
rilascio dei processi di stampa tramite l'applicazione Rilascio stampe 10
rilascio dei processi di stampa tramite Print Management Console 15
risoluzione dei problemi
Impossibile accedere al portale Web 17
impossibile caricare il portale Web correttamente 17
impossibile trovare gli utenti 17
impossibile trovare i processi 17
i processi di stampa non vengono visualizzati nella coda di stampa 18
server offline 18

S

server offline 18

U

utilizzo del fax
invio di documenti acquisiti 9
utilizzo dell'ADF
copia 9
utilizzo dell'e-mail
invio di documenti acquisiti 9
utilizzo del vetro dello scanner
copia 9

V

visualizzazione di criteri e quote 7