



Lexmark™

바로 가기 센터

버전 5.1

관리자 설명서

내용

- 변경 기록..... 3
- 개요..... 4
- 프린터 설정 구성..... 5
 - Embedded Web Server에 액세스..... 5
 - 응용 프로그램에 대한 액세스 보안..... 5
- 응용 프로그램 사용..... 6
 - 단축키 만들기..... 6
 - 단축키 편집 또는 삭제..... 6
 - 기본 화면에 단축키 아이콘 표시..... 6
 - 기본 화면에서 단축키 아이콘 제거..... 7
- 문제 해결..... 8
 - 응용 프로그램 오류..... 8
 - 단축키 아이콘이 표시되지 않음..... 8
 - 단축키를 실행할 수 없음..... 9
- 고지사항..... 10
- 색인..... 11

변경 기록

2017년 8월

- 기본 화면에 단축키 아이콘 표시에 관한 정보가 추가되었습니다.
- 응용 프로그램 오류 해결과 관련된 지침이 추가되었습니다.

2016년 7월

- 이메일 수신인 제한 설정 무시에 대한 지원이 추가되었습니다.
- 크로아티아어, 루마니아어, 세르비아어, 슬로바키아어, 슬로베니아어에 대한 지원이 추가되었습니다.

2016년 1월

- 태블릿형 터치 스크린 디스플레이가 장착된 복합기 제품에 대한 초기 문서 릴리스

개요

응용 프로그램으로 자주 사용하는 기능의 단축키를 만들어 프린터 기본 화면에서 액세스합니다. 이 단축키는 복사, 팩스 또는 이메일로 전송, 수신지(FTP 등)로 스캔에 대해 저장된 설정을 포함할 수 있습니다.

이 문서는 응용 프로그램을 사용하고 문제를 해결하는 방법에 대한 지침을 제공합니다.

프린터 설정 구성

프린터 설정을 구성하려면 관리자 권한이 필요할 수 있습니다.

Embedded Web Server에 액세스

- 1 프린터 IP 주소를 확보합니다. 다음 중 하나를 수행합니다.
 - 프린터 홈 화면에서 IP 주소를 찾습니다.
 - 프린터 기본 화면에서 **설정 > 네트워크/포트 > 네트워크 개요**를 누릅니다.
- 2 웹 브라우저를 열고 프린터 IP 주소를 입력합니다.

응용 프로그램에 대한 액세스 보안

응용 프로그램에 대한 공개 액세스 제한

- 1 Embedded Web Server에서 **설정 > 보안 > 로그인 방법**을 클릭합니다.
- 2 공개 섹션에서 **권한 관리**를 클릭합니다.
- 3 기능 액세스를 펼치고 **단축키 관리**를 지웁니다.
- 4 **저장**을 클릭합니다.

응용 프로그램에 대해 인증된 액세스 허용

- 1 Embedded Web Server에서 **설정 > 보안 > 로그인 방법**을 클릭합니다.
- 2 다음 중 한 가지를 수행합니다.
 - 로컬 계정 섹션에서 **그룹/권한 관리**를 클릭합니다.
 - 네트워크 계정 섹션에서 로그인 방법 옆에 있는 **그룹/권한 관리**를 클릭합니다.
 - 추가 로그인 방법 섹션에서 인증 방법 옆에 있는 **권한 관리**를 클릭합니다.
- 3 응용 프로그램에 대한 액세스를 필요로 하는 사용자 그룹을 클릭합니다.

참고: 기본 사용자 권한을 구성하려면 **모든 사용자**를 클릭합니다.
- 4 기능 액세스를 펼치고 **단축키 관리**를 선택합니다.
- 5 **저장**을 클릭합니다.

홈 화면에 보안된 응용 프로그램 또는 기능 표시

기본적으로 보안된 응용 프로그램 또는 기능은 프린터 홈 화면에 표시되지 않습니다.

- 1 Embedded Web Server에서 **설정 > 보안 > 기타**를 클릭합니다.
- 2 보안 기능 메뉴에서 **표시**를 선택합니다.
- 3 **저장**을 클릭합니다.

응용 프로그램 사용


단축키 만들기

- 1 기본 화면에서 응용 프로그램 아이콘을 누릅니다.
- 2 프린터 기능을 선택하고 단축키 만들기를 누릅니다.
참고: 보안 이메일 기능은 지원되지 않습니다.
- 3 설정을 구성하고 저장을 누릅니다.
- 4 고유한 단축키 이름을 입력합니다.
참고: 프린터 기본 화면에서 이름이 잘리지 않도록 25자까지 입력합니다.
- 5 확인을 누릅니다.

참고:


- 응용 프로그램에서 고유한 단축키 번호를 자동으로 생성합니다. 단축키를 실행하려면 #와 단축키 번호를 차례로 누릅니다.
- 임베디드 솔루션 프레임 워크 버전 6에서는 응용 프로그램이 이메일 수신인 제한 설정을 무시하므로 사용자가 이메일 전송 시 수신인 필드를 편집할 수 있습니다.

단축키 편집 또는 삭제


- 1 기본 화면에서 응용 프로그램 아이콘을 누릅니다.
- 2 프린터 기능을 선택하고  오버플로 아이콘을 클릭하고 해당 단축키를 편집하거나 삭제합니다.
참고: 단축키 이름을 바꿀 경우, 고유한 이름을 입력해야 합니다. 프린터 기본 화면에서 이름이 잘리지 않도록 하기 위해 25자까지 입력합니다.

기본 화면에 단축키 아이콘 표시

참고: 기본 화면에서 단축키 아이콘의 제한된 숫자만 표시할 수 있습니다.

- 1 기본 화면에서 응용 프로그램 아이콘을 누릅니다.
- 2 프린터 기능을 선택하고 단축키 옆의  를 누릅니다.
- 3 프린터 모델에 따라 기본 화면에 표시할 내용 또는 기본 화면에서 표시를 누릅니다.
- 4 해당 단축키에 대한 아이콘을 선택합니다.
프린터는 기본 화면으로 되돌아갑니다.

기본 화면에서 단축키 아이콘 제거

- 1 기본 화면에서 응용 프로그램 아이콘을 누릅니다.
- 2 프린터 기능을 선택하고  오버플로 메뉴 아이콘을 누릅니다.
- 3 기본 화면에서 제거를 누릅니다.

문제 해결

응용 프로그램 오류

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

진단 로그 확인

- 1 웹 브라우저를 열고 **IP**가 프린터 IP 주소인 **IP/se**를 입력합니다.
- 2 **임베디드 솔루션**을 클릭하고 다음을 수행하십시오.
 - a 로그 파일을 지웁니다.
 - b 수준 로깅을 **예**로 설정합니다.
 - c 로그 파일을 생성합니다.
- 3 로그를 분석하고 문제를 해결합니다.

참고: 문제를 해결한 후 수준 로깅을 **아니요**로 설정합니다.

프린터에서 펌웨어 수준 4를 실행하고 있는 경우 응용 프로그램 버전을 다운그레이드하십시오.

참고: 이 기능은 일부 프린터 모델에서만 사용 가능합니다.

Embedded Web Server에서 다음 중 한 가지를 수행하십시오.

프린터 펌웨어 수준 확인

- 1 상태를 클릭합니다.
- 2 프린터 섹션에서 펌웨어 수준을 확인합니다.
 펌웨어 수준은 최소 **yyyyy.04y.yyyy**여야 하며, 여기서 **y**는 프린터 세부 정보입니다.

응용 프로그램 버전 다운그레이드

참고: 응용 프로그램 버전을 다운그레이드하면 기존 응용 프로그램 구성이 제거됩니다.

- 1 **응용 프로그램**을 클릭합니다.
- 2 목록에서 응용 프로그램을 선택한 다음 **다운그레이드**를 클릭합니다.

Lexmark 담당자에게 문의

단축키 아이콘이 표시되지 않음

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

아이콘이 기본 화면에 표시되도록 설정되었는지 확인합니다.

자세한 내용은 [6 페이지의 “기본 화면에 단축키 아이콘 표시”](#)를 참조하십시오.

참고: 기본 화면에서 단축키 아이콘의 제한된 숫자만 표시할 수 있습니다.

사용하지 않는 단축키 아이콘 제거

자세한 내용은 [7 페이지의 “기본 화면에서 단축키 아이콘 제거”](#)을 참조하십시오.

단축키 번호 사용

단축키를 실행하려면 파운드(#)와 단축키 번호를 차례로 누릅니다.

단축키를 실행할 수 없음

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

프린터 기능이 제한되지 않는지 확인

- 1 Embedded Web Server에서 **설정 > 보안 > 로그인 방법**을 클릭합니다.
- 2 프린터 보안 설정에 따라 다음 중 하나를 수행합니다.
 - 로컬 계정 섹션에서 **그룹/권한 관리**를 클릭합니다.
 - 네트워크 계정 섹션에서 로그인 방법 옆에 있는 **그룹/권한 관리**를 클릭합니다.
 - 추가 로그인 방법 섹션에서 인증 방법 옆에 있는 **권한 관리**를 클릭합니다.
- 3 응용 프로그램에 대한 액세스를 필요로 하는 사용자 그룹을 클릭합니다.

참고: 기본 사용자 권한을 구성하려면 **모든 사용자**를 클릭합니다.
- 4 기능 액세스를 펼치고 사용자가 액세스하고자 하는 기능을 선택합니다.
- 5 **저장**을 클릭합니다.

단축키 번호를 사용하는 경우 해당 단축키 번호가 있는지 확인하십시오.

고지사항

발행 공지

2017년 8월

다음 내용은 이러한 조항이 현지법과 상충하는 국가에서는 적용되지 않습니다. LEXMARK INTERNATIONAL, INC.는 상업성 또는 특정 목적의 적합성에 대한 묵시적 보증을 포함하여 어떠한 종류의 명시적 또는 묵시적 보증도 없이 "있는 그대로" 이 출판물을 제공합니다. 특정 거래에 대한 명시적 또는 묵시적 보증의 면책을 허용하지 않는 국가에서는 이러한 조항이 적용되지 않을 수 있습니다.

이 출판물에는 기술적으로 부정확한 내용이나 오자가 있을 수 있습니다. 이 설명서의 정보는 정기적으로 변경되며 변경 사항은 이후 개정판에 통합됩니다. 제품 또는 프로그램의 개선이나 변경은 언제든지 수행될 수 있습니다.

이 설명서에서 언급하는 특정 제품, 프로그램, 서비스는 일부 지역에 제공되지 않을 수 있습니다. 특정 제품, 프로그램, 서비스에 대한 언급이 해당 제품, 프로그램, 서비스만을 사용해야 한다는 의미는 아닙니다. 기존 저작권을 위반하지 않는다면 기능상 동급의 제품, 프로그램, 서비스를 대신 사용할 수 있습니다. 제조자가 명시적으로 지정하지 않은 다른 제품, 프로그램 또는 서비스와 함께 사용할 때의 평가 또는 검증은 사용자의 책임입니다.

Lexmark 기술 지원 관련 정보는 <http://support.lexmark.com>을 참조하십시오.

소모품 및 다운로드에 대한 자세한 내용은 www.lexmark.com을 방문하십시오.

© 2017 Lexmark International, Inc.

All rights reserved.

상표

Lexmark 및 Lexmark 로고는 미국 및/또는 기타 국가에서 등록된 Lexmark International, Inc.의 상표 또는 등록 상표입니다.

기타 상표는 해당 소유주의 자산입니다.

색인

ㄱ

개요 4

공개 액세스

제한 5

기본 화면에서 아이콘 제거 7

ㄷ

단축키

FTP 6

만들기 6

복사 6

삭제 6

이메일 6

팩스 6

편집 6

단축키 관리

액세스 허용 대상 5

단축키 만들기 6

단축키 삭제 6

단축키 아이콘이 표시되지 않

음 8

단축키 없음 8

단축키 편집 6

단축키를 실행할 수 없음 9

ㅂ

보안된 기능

기본 화면에 표시 5

보안된 응용 프로그램 또는 기능

기본 화면에 표시 5

ㅇ

응용 프로그램에 대한 공개 액세스
제한 5

응용 프로그램에 대한 액세스

허용 5

응용 프로그램에 대한 액세스 허
용 5