



Središće za bližnjice

Različica 5.1

Priročnik za skrbnike

Avgust 2017

www.lexmark.com

Vsebina

Zgodovina sprememb.....	3
Pregled.....	4
Konfiguriranje nastavitev tiskalnika.....	5
Dostopanje do vdelanega spletnega strežnika.....	5
Zaščita dostopa do programa.....	5
Uporaba programa.....	7
Ustvarjanje bližnjice.....	7
Urejanje in brisanje bližnjice.....	7
Prikaz ikon bližnjic na začetnem zaslonu.....	7
Odstranitev ikon bližnjic z začetnega zaslona.....	8
Odpravljanje težav.....	9
Napaka programa.....	9
Ikona bližnjice se ne pojavi.....	10
Bližnjice ni mogoče zagnati.....	10
Obvestila.....	11
Kazalo.....	12

Zgodovina sprememb

Avgust 2017

- Dodane informacije o prikazu ikon bližnjic na začetnem zaslonu.
- Dodana navodila o odpravljanju napak programov.

Julij 2016

- Dodana podpora za preglasitev nastavitev za omejitev prejemnikov e-pošte.
- Dodana podpora za hrvaščino, romunščino, srbščino, slovaščino in slovenščino.

Januar 2016

- Prvotna izdaja dokumenta za večnamenske izdelke z zaslonom na dotik v slogu tabličnih računalnikov.

Pregled

S programom ustvarite bližnjice za pogosto uporabljene funkcije, do katerih lahko dostopate na začetnem zaslonu tiskalnika. Te bližnjice lahko vsebujejo shranjene nastavitev za kopiranje, pošiljanje faksa, pošiljanje e-poštnega sporočila ali skeniranje na ciljno mesto (kot je FTP).

V tem dokumentu so navodila za uporabo programa ter odpravljanje težav z njim.

Konfiguriranje nastavitev tiskalnika

Za konfiguracijo nastavitev tiskalnika boste morda potrebovali skrbniške pravice.

Dostopanje do vdelanega spletnega strežnika

- 1 Pridobite naslov IP tiskalnika. Storite nekaj od naslednjega:
 - Naslov IP si oglejte na začetnem zaslonu tiskalnika.
 - Na začetnem zaslonu tiskalnika se dotaknite možnosti **Nastavitve > Omrežje/vrata > Pregled omrežja**.
- 2 Odprite spletni brskalnik in vnesite naslov IP tiskalnika.

Zaščita dostopa do programa

Omejitev javnega dostopa do programa

- 1 V vdelanem spletinem strežniku kliknite **Nastavitve > Varnost > Načini prijave**.
- 2 V razdelku Javno kliknite **Upravljanje dovoljenj**.
- 3 Razširite možnost **Dostop do funkcije** in počistite možnost **Upravljanje bližnjic**.
- 4 Kliknite **Shrani**.

Dovoljevanje preverjenega dostopa do programa

- 1 V vdelanem spletinem strežniku kliknite **Nastavitve > Varnost > Načini prijave**.
- 2 Storite nekaj od naslednjega:
 - V razdelku Lokalni računi kliknite **Upravljanje skupin/dovoljenj**.
 - V razdelku Omrežni računi kliknite **Upravljanje skupin/dovoljenj** poleg načina prijave.
 - V razdelku dodatni načini prijave kliknite **Upravljanje dovoljenj** poleg modula za preverjanje pristnosti.
- 3 Kliknite skupino uporabnikov, ki potrebuje dostop do programa.

Opomba: Za konfiguracijo privzetih uporabniških dovoljenj kliknite **Vsi uporabniki**.

- 4 Razširite možnost **Dostop do funkcije** in izberite možnost **Upravljanje bližnjic**.
- 5 Kliknite **Shrani**.

Prikaz zaščitenih programov ali funkcij na začetnem zaslonu

Privzeto so zaščiteni programi ali funkcije skriti na začetnem zaslonu tiskalnika.

- 1 V vdelanem spletinem strežniku kliknite **Nastavitve > Varnost > Drugo**.
- 2 V meniju Zaščitene funkcije izberite možnost **Prikaži**.

3 Kliknite **Shrani.**

Uporaba programa

Ustvarjanje bližnjice

- 1 Na začetnem zaslonu se dotaknite ikone programa.
- 2 Izberite funkcijo tiskalnika in tapnite **Ustvari bližnjico**.

Opomba: Funkcija varne e-pošte ni podprta.

- 3 Konfigurirajte nastavitev in tapnite **Shrani**.
- 4 Vtipkajte enolično ime bližnjice.

Opomba: Če ne želite, da so na začetnem zaslonu tiskalnika prikazana skrajšana imena, vnesite največ 25 znakov.

- 5 Tapnite **OK**.

Opombe:

- Program samodejno ustvari enolično številko bližnjice. Za odpiranje bližnjice pritisnite #, nato pa številko bližnjice.
- V vdelanem programu Solutions Framework, različica 6, program pregleasi nastavitev omejitve števila prejemnikov e-pošte in pri pošiljanju e-pošte uporabnikom omogoči urejanje polja s prejemniki.

Urejanje in brisanje bližnjice

- 1 Na začetnem zaslonu se dotaknite ikone programa.
- 2 Izberite funkcijo tiskalnika, dotaknite se ikone  ob bližnjici ter uredite ali izbrišite bližnjico.

Opomba: Če preimenujete bližnjico, morate vnesti enolično ime.

Opomba: Če ne želite, da so na začetnem zaslonu tiskalnika prikazana skrajšana imena, vnesite največ 25 znakov.

Prikaz ikon bližnjic na začetnem zaslonu

Opomba: Na začetnem zaslonu lahko izberete le prikaz omejenega števila bližnjic.

- 1 Na začetnem zaslonu se dotaknite ikone programa.
- 2 Izberite funkcijo tiskalnika in se dotaknite ikone  ob bližnjici.
- 3 Dotaknite se možnosti **Prikaži na začetnem zaslonu**.
- 4 Izberite ikono za bližnjico.

Tiskalnik preklopi na začetni zaslon.

Odstranitev ikon bližnjic z začetnega zaslona

- 1 Na začetnem zaslonu se dotaknite ikone programa.
- 2 Izberite funkcijo tiskalnika in se dotaknite ikone  ob bližnjici.
- 3 Dotaknite se možnosti **Odstrani z začetnega zaslona**.

Odpravljanje težav

Napaka programa

Poskusite eno ali več od naslednjega:

Preverite diagnostični dnevnik.

- 1 Odprite spletni brskalnik in vnesite **IP/se**, pri čemer je **IP** naslov IP tiskalnika.
- 2 Kliknite **Vdelane rešitve** in storite naslednje:
 - a Počistite datoteko dnevnika.
 - b Raven pisanja dnevnika nastavite na **Da**.
 - c Ustvarite datoteko dnevnika.
- 3 Analizirajte dnevnik in odpravite težavo.

Opomba: Ko bo težava odpravljena, nastavite raven pisanja dnevnika na **Ne**.

Če se v tiskalniku izvaja vdelana programska oprema 4. ravni, jo zamenjajte s starejšo različico.

Opomba: Ta funkcija je na voljo samo pri nekaterih modelih tiskalnikov.

V vdelanem spletnem strežniku storite nekaj od naslednjega:

Preverite raven vdelane programske opreme tiskalnika

- 1 Kliknite **Stanje**.
- 2 V razdelku Tiskalnik preverite raven vdelane programske opreme.

Vdelana programska oprema mora biti najmanj ravni **yyyy.04y.yyyy**, pri čemer so **y** podatki o tiskalniku.

Menjava programa s starejšo različico

Opomba: Če program zamenjate s starejšo različico, odstranite obstoječe konfiguracije programa.

- 1 Kliknite možnost **Programi**.
- 2 Izberite program na seznamu in nato kliknite **Zamenjaj s starejšo različico**.

Obrnite se na zastopnika družbe Lexmark.

Ikona bližnjice se ne pojavi

Poskusite nekaj od tega:

Prepričajte se, da je ikona nastavljena na prikaz na začetnem zaslonu.

Za več informacij si oglejte razdelek "[Prikaz ikon bližnjic na začetnem zaslonu](#)" na [7. strani](#).

Opomba: Na začetnem zaslonu lahko izberete le prikaz omejenega števila bližnjic.

Odstranite nerabljene ikone bližnjic

Za več informacij si oglejte razdelek "[Odstranitev ikon bližnjic z začetnega zaslona](#)" na [8. strani](#).

Uporabite številko bližnjice

Za odpiranje bližnjice pritisnite #, nato pa številko bližnjice.

Bližnjice ni mogoče zagnati

Poskusite nekaj od tega:

Delovanje tiskalnika ne sme biti omejeno

- 1 V vdelanem spletnem strežniku kliknite **Nastavitve > Varnost > Načini prijave**.
 - 2 Odvisno od varnostnih nastavitev tiskalnika, naredite nekaj od naslednjega:
 - V razdelku Lokalni računi kliknite **Upravljanje skupin/dovoljenj**.
 - V razdelku Omrežni računi kliknite **Upravljanje skupin/dovoljenj** poleg načina prijave.
 - V razdelku dodatni načini prijave kliknite **Upravljanje dovoljenj** poleg modula za preverjanje pristnosti.
 - 3 Kliknite skupino uporabnikov, ki potrebuje dostop do programa.
- Opomba:** Za konfiguracijo privzetih uporabniških dovoljenj kliknite **Vsi uporabniki**.
- 4 Razširite seznam **Dostop do funkcije**, nato pa izberite funkcije, do katerih bodo imeli uporabniki dostop.
 - 5 Kliknite **Shrani**.

Če za bližnjico uporabljate številko, mora biti ta za bližnjico tudi nastavljena

Obvestila

Obvestilo o izdaji

Avgust 2017

Naslednji odstavek ne velja v državah, kjer je v nasprotju s krajevno zakonodajo: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. VAM TA DOKUMENT DAJE, KAKRŠEN JE, BREZ VSAKRŠNEGA JAMSTVA, BODISI IZRECNEGA BODISI NAZNAČENEGA, VKLJUČNO Z NAZNAČENIMI JAMSTVI O PRIMERNOSTI ZA PRODAJO ALI DOLOČEN NAMEN. Nekatere države ne dovoljujejo odreka izrecnih ali naznačenih jamstev pri nekaterih transakcijah, zato ta izjava za vas morda ne velja.

V tem dokumentu so mogoče tehnične ali tiskarske napake. Informacije v tem dokumentu se občasno spremenijo in bodo vključene v prihodnjih izdajah. Pridržujemo si pravico, da kadarkoli izboljšamo ali sprememimo opisane izdelke ali programe.

Navedbe izdelkov, programov ali storitev v tem dokumentu ne pomenijo, da jih namerava proizvajalec dati na voljo v vseh državah, kjer posluje. Prav tako ne pomenijo ali nakazujejo, da lahko uporabljate samo navedeni izdelek, program ali storitev. Namesto njih lahko uporabite vsak po delovanju enakovreden izdelek, program ali storitev, ki ne krši nobenih obstoječih pravic intelektualne lastnine. Ocenjevanje in preverjanje delovanja skupaj z drugimi izdelki, programi ali storitvami, razen tistih, ki jih izrecno določi proizvajalec, je odgovornost uporabnika.

Če potrebujete Lexmarkovo tehnično podporo, obiščite spletno mesto <http://support.lexmark.com>.

Informacije o potrebščinah in datotekah za prenos si oglejte na spletnem mestu www.lexmark.com.

© 2017 Lexmark International, Inc.

Vse pravice pridržane.

Blagovne znamke

Lexmark in logotip Lexmark sta blagovni znamki ali registrirani blagovni znamki družbe Lexmark International, Inc., registrirani v ZDA in/ali drugih državah.

Vse druge blagovne znamke so last svojih lastnikov.

Kazalo

B

bližnjica

E-pošta 7

Faks 7

FTP 7

Kopiraj 7

bližnjice

brisanje 7

urejanje 7

ustvarjanje 7

bližnjice ni mogoče najti 10

bližnjice ni mogoče zagnati 10

brisanje bližnjic 7

D

dostop do programa

dovoli 5

dovoli dostop do programa 5

I

ikona bližnjice se ne pojavi 10

J

javni dostop

omejitev 5

O

odstranitev ikon z začetnega

zaslona 8

omejitev javnega dostopa do

programa 5

P

pregled 4

U

upravljanje bližnjic

dovoli dostop do 5

urejanje bližnjic 7

ustvarjanje bližnjic 7

Z

zaščitene funkcije

prikaz na začetnem zaslonu 5

zaščiteni programi ali funkcije

prikaz na začetnem zaslonu 5