

Verbindungsanleitung

Unterstützte Betriebssysteme

Mit der Software-CD können Sie Druckersoftware auf den folgenden Betriebssystemen installieren:

- Windows 8.1
- Windows Server 2012 R2
- Windows 7 SP1
- Windows Server 2008 R2 SP1
- Windows Server 2008 SP1
- Windows Vista SP1
- Windows Server 2003 SP2
- Windows XP SP3
- Mac OS X Version 10.6 oder höher
- Red Hat Enterprise Linux WS
- openSUSE Linux
- SUSE Linux Enterprise Desktop
- SUSE Linux Enterprise Server
- Debian GNU/Linux
- Linpus Linux Desktop
- Red Flag Linux Desktop
- Fedora
- PCLinuxOS

Hinweise:

- Bei Windows-Betriebssystemen werden die Druckertreiber und Dienstprogramme der 32- und 64-Bit-Version unterstützt.
- Bei Treibern und Dienstprogrammen, die mit Mac OS X Version 10.5 oder früher kompatibel sind und bei bestimmten unterstützten Versionen der Linux-Betriebssysteme, rufen Sie unsere Website auf unter <http://support.lexmark.com>.
- Weitere Informationen zur Softwarekompatibilität mit anderen Betriebssystemen erhalten Sie beim Kundendienst.

Installieren des Druckers unter Verwendung der CD *Software und Dokumentation*

1 Schließen Sie alle geöffneten Programme.

2 Legen Sie die CD *Software und Dokumentation* ein.

Wenn der Installationsbildschirm nicht innerhalb einer Minute angezeigt wird, starten Sie die CD manuell:

Windows 8

Geben Sie im Charm "Suche" **Ausführen** ein und navigieren Sie dann zu:

Apps-Liste > **Ausführen** > **D:\setup.exe** eingeben > **OK**.

Windows 7 oder frühere Version

a Klicken Sie auf  oder auf **Start** und dann auf **Ausführen**.

b Geben Sie im Dialogfeld "Suche starten" oder "Ausführen" **D:\setup.exe** ein.

c Drücken Sie die **Eingabetaste** oder klicken Sie auf **OK**.

Hinweis: **D** entspricht dem Buchstaben Ihres CD- oder DVD-Laufwerks.

3 Klicken Sie auf **Installieren** und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Computerbildschirm.

Lokale Installation des Druckers (Windows)

Aktualisierungen für die Druckersoftware finden Sie gegebenenfalls auf der Lexmark Website unter www.lexmark.com.

Was versteht man unter lokalem Druck?

Beim *lokalen Druck* werden Druckaufträge an einen lokal angeschlossenen Drucker gesendet (d. h., an einen Drucker, der direkt über ein USB- oder Parallelkabel an Ihren Computer angeschlossen ist). Wenn Sie einen Drucker dieses Typs einrichten, müssen Sie die Druckersoftware installieren, *bevor* Sie das USB-Kabel anschließen. Weitere Informationen finden Sie in dem im Lieferumfang des Druckers enthaltenen Installationshandbuch.

Mit der *CD Software und Dokumentation* kann die erforderliche Druckersoftware unter den meisten Windows-Betriebssystemen installiert werden.

Installieren des Druckers über den Assistenten für die Druckerinstallation (nur Windows)

Hinweis: Eine Liste der unterstützten Windows-Betriebssysteme finden Sie unter "[Unterstützte Betriebssysteme](#)" auf [Seite 1](#).

1 Schließen Sie alle geöffneten Softwareprogramme.

2 Sie benötigen eine Kopie des Softwareinstallationspakets. Sie finden diese

- auf der mit dem Drucker gelieferten *CD Software und Dokumentation*.

Hinweis: Falls ein Installationsdialogfeld angezeigt wird, schließen Sie das Dialogfeld.

- auf unserer Website unter <http://support.lexmark.com>.

3 Führen Sie den Assistenten für die Druckerinstallation aus.

Windows 8

Geben Sie im Charm "Suche" **Ausführen** ein und navigieren Sie dann zu:

Apps-Liste > **Ausführen** > **control printers** eingeben > **OK** > **Geräte und Drucker hinzufügen** > lokalen Drucker auswählen > **Weiter**

Windows 7 oder frühere Version

a Klicken Sie auf  oder auf **Start** und dann auf **Ausführen**.

b Geben Sie im Dialogfeld "Suche starten" oder "Ausführen" **control printers** ein.

c Drücken Sie die **Eingabetaste** oder klicken Sie auf **OK**.

d Klicken Sie im Druckerordner auf **Drucker hinzufügen** > **Weiter**.

e Wählen Sie die Installation eines lokalen Druckers aus und klicken Sie auf **Weiter**.

f Wählen Sie den gewünschten Anschluss aus und klicken Sie auf **Weiter**.

4 Klicken Sie auf **Datenträger** und geben Sie den Speicherort der Druckersoftware an.

Hinweis: Der Pfad sollte so wie in diesem Beispiel aussehen: **D:\Drivers\Print\GDI** (wobei **D** dem Buchstaben des Laufwerks entspricht, auf dem das Softwareinstallationspaket gespeichert ist).

5 Klicken Sie auf **OK** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Computerbildschirm.

Installation des Druckers in einem Netzwerk (Windows)

Was versteht man unter Netzwerkdruck?

In Windows-Umgebungen können Netzwerkdrucker für den direkten Druck oder eine Druckerfreigabe konfiguriert werden. Bei beiden Netzwerk-Druckmethoden muss Druckersoftware installiert und ein Netzwerkanschluss eingerichtet werden.

Druckmethode	Beispiel
<p>IP-Druck</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der Drucker ist über ein Netzwerkkabel, wie z. B. ein Ethernet-Kabel, direkt mit dem Netzwerk verbunden. • Die Druckersoftware wird in der Regel auf jedem Netzwerkcomputer installiert. 	
<p>Druckerfreigabe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der Drucker ist über ein lokales Kabel, wie z. B. ein USB- oder Parallelkabel, mit einem der Netzwerkcomputer verbunden. • Die Druckersoftware wird auf dem mit dem Drucker verbundenen Computer installiert. • Während der Softwareinstallation wird der Drucker "freigegeben", so dass von anderen Netzwerkcomputern aus auf ihm gedruckt werden kann. 	

Installieren des Druckers in einem Ethernet-Netzwerk (nur Windows)

Bevor Sie den Drucker in einem Ethernet-Netzwerk installieren, vergewissern Sie sich, dass die Ersteinrichtung des Druckers abgeschlossen und dass der Drucker mit einem aktiven Ethernet-Netzwerk verbunden ist.

- 1 Schließen Sie alle geöffneten Softwareprogramme.
- 2 Sie benötigen eine Kopie des Softwareinstallationspakets. Sie finden diese
 - auf der mit dem Drucker gelieferten *CD Software und Dokumentation*.
 - auf unserer Website:
Besuchen Sie <http://support.lexmark.com> und navigieren Sie zu:
SUPPORT & DOWNLOADS > Drucker auswählen > Betriebssystem auswählen

- 3 Doppelklicken Sie auf das Softwareinstallationspaket.

Warten Sie, bis das Installationsdialogfeld angezeigt wird.

Falls Sie eine *CD Software und Dokumentation* verwenden und das Installationsdialogfeld nicht angezeigt wird, verfahren Sie wie folgt:

Windows 8

Geben Sie im Charm "Suche" **Ausführen** ein und navigieren Sie dann zu:

Apps-Liste > **Ausführen** > D: \setup.exe eingeben > **OK**.

Windows 7 oder frühere Version

- a Klicken Sie auf oder auf **Start** und dann auf **Ausführen**.
- b Geben Sie im Dialogfeld "Suche starten" oder "Ausführen" D: \setup.exe ein.
- c Drücken Sie die **Eingabetaste** oder klicken Sie auf **OK**.

Hinweis: D entspricht dem Buchstaben Ihres CD- oder DVD-Laufwerks.

- 4 Klicken Sie auf **Installieren** und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Computerbildschirm.
- 5 Wählen Sie **Ethernet-Verbindung** und klicken Sie dann auf **Fortfahren**.
- 6 Schließen Sie das Ethernet-Kabel an den Computer und den Drucker an, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
- 7 Wählen Sie den Drucker in der Liste aus und klicken Sie dann auf **Fortfahren**.

Hinweis: Wenn der konfigurierte Drucker nicht in der Liste angezeigt wird, klicken Sie auf **Suche ändern**.

- 8 Befolgen Sie dann die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Freigeben des Druckers im Netzwerk

- 1 Öffnen Sie den Druckerordner.

Windows 8

Geben Sie im Charm "Suche" **Ausführen** ein und navigieren Sie dann zu:

Apps-Liste > **Ausführen** > `control printers` eingeben > **OK**.

Windows 7 oder frühere Version

- a Klicken Sie auf  oder auf **Start** und dann auf **Ausführen**.
 - b Geben Sie im Dialogfeld "Suche starten" oder "Ausführen" `control printers` ein.
 - c Drücken Sie die **Eingabetaste** oder klicken Sie auf **OK**.
- 2 Führen Sie je nach verwendetem Gerät einen der folgenden Schritte aus:
 - Halten Sie den Drucker, den Sie freigeben möchten, gedrückt.
 - Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Drucker, den Sie freigeben möchten.
 - 3 Klicken Sie im angezeigten Menü auf **Druckereigenschaften** oder **Freigabe**.
 - 4 Aktivieren Sie auf der Registerkarte "Freigabe" die Option **Drucker freigeben** oder **Freigegeben als** und weisen Sie dann einen eindeutigen Namen zu.
 - 5 Klicken Sie auf der Registerkarte "Anschlüsse" auf **Anschluss hinzufügen** > **Lokaler Anschluss** > **Neuer Anschluss**.
 - 6 Geben Sie einen Anschlussnamen gemäß der Uniform Naming Convention (UNC, ein System zur Benennung von Dateien bei vernetzten Computersystemen) ein und klicken Sie auf **OK**.

Hinweis: Dieser Name besteht aus dem Servernamen und dem eindeutigen Druckernamen und sollte das Format `\Server\Drucker` aufweisen.

- 7 Klicken Sie auf **Anwenden** > **OK**.

Lokale Installation des Druckers (Macintosh)

Vor der lokalen Installation des Druckers (nur Macintosh)

Der Drucker kann über ein USB-Kabel an ein lokales Netzwerk angeschlossen werden. Wenn Sie den Drucker auf diese Weise einrichten, installieren Sie *zuerst* die Druckersoftware, bevor Sie das USB-Kabel anschließen. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zu Ihrem Drucker.

Die erforderliche Druckersoftware kann von der CD *Software und Dokumentation* installiert werden.

Hinweis: Sie können den Druckertreiber auch von <http://support.lexmark.com> herunterladen.

Erstellen einer Druckwarteschlange (nur Macintosh)

Für den lokalen Druck über einen Macintosh-Computer müssen Sie eine Druckwarteschlange erstellen.

- 1 Installieren Sie die Druckertreiberdatei auf dem Computer.
 - a Legen Sie die CD *Software und Dokumentation* ein und doppelklicken Sie auf das Installationspaket für den Drucker.
 - b Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Computerbildschirm.
 - c Wählen Sie ein Zielverzeichnis aus und klicken Sie auf **Fortfahren**.
 - d Klicken Sie im Bildschirm für die Standardinstallation auf **Installieren**.
 - e Geben Sie das Benutzerkennwort ein und klicken Sie auf **OK**.
Die erforderliche Software wird auf dem Computer installiert.
 - f Wenn die Installation abgeschlossen ist, klicken Sie auf **Schließen**.
- 2 Wechseln Sie im Apple-Menü zu einem der folgenden Untermenüs:
 - **Systemeinstellungen >Drucken & Scannen >Druckwarteschlange öffnen**
 - **Systemeinstellungen >Drucken & Faxen >Druckwarteschlange öffnen**
- 3 Überprüfen Sie, ob die Druckwarteschlange erstellt wurde.

Installieren des Druckers in einem Ethernet-Netzwerk (nur Macintosh)

- 1 Installieren Sie die Druckertreiberdatei auf dem Computer:
 - a Legen Sie die CD *Software und Dokumentation* ein und doppelklicken Sie auf das Installationspaket für den Drucker.
 - b Befolgen Sie dann die Anweisungen auf dem Bildschirm.
 - c Wählen Sie ein Zielverzeichnis aus und klicken Sie auf **Fortfahren**.
 - d Klicken Sie im Bildschirm für die Standardinstallation auf **Installieren**.
 - e Geben Sie das Benutzerkennwort ein und klicken Sie auf **OK**.
Die erforderliche Software wird auf dem Computer installiert.
 - f Wenn die Installation abgeschlossen ist, klicken Sie auf **Schließen**.
- 2 Fügen Sie den Drucker hinzu.
 - Für IP-Druck:
 - a Wechseln Sie im Apple-Menü zu einem der folgenden Untermenüs:
 - **Systemeinstellungen >Drucken & Scannen**
 - **Systemeinstellungen >Drucken & Faxen**
 - b Klicken Sie auf **+**.
 - c Klicken Sie auf die Registerkarte **IP**.
 - d Geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld ein und klicken Sie auf **Hinzufügen**.
 - Für AppleTalk-Druck:

Hinweise:

- Stellen Sie sicher, dass AppleTalk auf dem Drucker aktiviert ist.
- Diese Funktion wird nur von Mac OS X Version 10.5 unterstützt.

- a Wechseln Sie im Apple-Menü zu:
Systemeinstellungen >Drucken & Faxen
- b Klicken Sie auf + und wechseln Sie zu:
AppleTalk > Drucker aus der Liste auswählen >Hinzufügen

Hinweis: Wenn der Drucker nicht in der Liste angezeigt wird, muss er möglicherweise unter Verwendung der IP-Adresse hinzugefügt werden. Weitere Informationen erhalten Sie beim Systemadministrator.