

Aansluitingengids

Ondersteunde besturingssystemen

U kunt de software-cd gebruiken om de printersoftware te installeren voor de volgende besturingssystemen:

- Windows 8.1
- Windows Server 2012 R2
- Windows 7 SP1
- Windows Server 2008 R2 SP1
- Windows Server 2008 SP1
- Windows Vista SP1
- Windows Server 2003 SP2
- Windows XP SP3
- Mac OS X 10.6 of hoger
- Red Hat Enterprise Linux WS
- openSUSE Linux
- SUSE Linux Enterprise Desktop
- SUSE Linux Enterprise Server
- Debian GNU/Linux
- Linpus Linux Desktop
- Red Flag Linux Desktop
- Fedora
- PCLinuxOS

Opmerkingen:

- De stuurprogramma's en hulpprogramma's van de printer worden ondersteund voor 32-bits en 64-bits versies van Windows-besturingssystemen.
- Voor stuurprogramma's en hulpprogramma's die compatibel zijn met Mac OS X versie 10.5 of lager en voor specifieke ondersteunde Linux-besturingssysteemversies bezoekt u de Lexmark-ondersteuningswebsite op <http://support.lexmark.com>.
- Als u meer wilt weten over softwarecompatibiliteit met alle andere besturingssystemen, kunt u contact opnemen met de klantenondersteuning.

Printer installeren met cd *Software en documentatie*

- 1 Sluit alle geopende toepassingen.
- 2 Plaats de cd *Software en documentatie* in de computer.


Als het installatievenster niet wordt weergegeven na een minuut, start u de cd handmatig:

Windows 8

Typ **Uitvoeren** in de charm Zoeken en blader naar:

Lijst met apps > **Uitvoeren** > typ **D:\setup.exe** > **OK**

Windows 7 of lager:

- a Klik op  of op **Start** en klik op **Uitvoeren**.
- b Typ **D:\setup.exe** in het dialoogvenster Zoekopdracht starten of Uitvoeren.
- c Druk op **Enter** of klik op **OK**.

Opmerking: D is de letter van uw cd-rom- of dvd-rom-station.

- 3 Klik op **Installeren** en volg de aanwijzingen op het scherm.

Printer lokaal installeren (Windows)

Updates van de printersoftware zijn beschikbaar via de Lexmark website op www.lexmark.com.

Wat wordt verstaan onder 'lokaal afdrukken'?

Lokaal afdrukken is het afdrukken op een printer met een lokale verbinding (een printer die rechtstreeks met een USB-kabel of met een parallelle kabel is aangesloten op uw computer). Als u een printer op deze manier wilt gebruiken, moet u de printersoftware installeren *voordat* u de USB-kabel aansluit. Raadpleeg de installatiedocumentatie bij de printer voor meer informatie.

Voor de meeste Windows-besturingssystemen kunt u de cd *Software en documentatie* gebruiken om de benodigde printersoftware te installeren.

Printer installeren via de wizard Printer toevoegen (alleen Windows)

Opmerking: Zie "[Ondersteunde besturingssystemen](#)" op [pagina 1](#) voor een lijst met de ondersteunde Windows-besturingssystemen.


- 1 Sluit alle geopende programma's.
- 2 Haal een exemplaar op van het installatiepakket voor de software.
 - Via de cd *Software en documentatie* die bij de printer is geleverd
 - Opmerking:** Als een installatievenster wordt weergegeven, moet u het venster sluiten.
 - Via onze website op <http://support.lexmark.com>.
- 3 Voer de wizard Printer toevoegen uit.

Windows 8

Typ **Uitvoeren** in de charm Zoeken en blader naar:

Lijst met apps > **Uitvoeren** > typ **control printers** > **OK** > **Apparaten en printers toevoegen** > selecteer een lokale printer > **Volgende**

Windows 7 of lager:

- a Klik op  of op **Start** en klik op **Uitvoeren**.
- b Typ **control printers** in het dialoogvenster Zoekopdracht starten of Uitvoeren.
- c Druk op **Enter** of klik op **OK**.
- d Klik in de printermap op **Een printer toevoegen** > **Volgende**.
- e Selecteer een lokale printer die u wilt installeren en klik op **Volgende**.
- f Selecteer de poort die u wilt gebruiken en klik op **Volgende**.

4 Klik op **Bladeren** en geef de locatie van de printersoftware op.

Opmerking: Het pad moet er ongeveer uitzien als `D:\Drivers\Print\GDI\`, waarbij D de letter van het station is met het installatiepakket voor de software.

5 Klik op **OK** en volg de aanwijzingen op het scherm.

Printer installeren op een netwerk (Windows)

Wat wordt verstaan onder 'afdrukken via een netwerk'?

In een Windows-omgeving kunt u netwerkprinters configureren voor rechtstreeks afdrukken of gedeeld afdrukken. Voor beide methoden voor afdrukken via een netwerk dient u printersoftware te installeren en een netwerkpoort te maken.

Afdrukmethode	Voorbeeld
<p>Afdrukken via IP</p> <ul style="list-style-type: none"> De printer heeft een rechtstreekse verbinding met het netwerk via een netwerkkabel, zoals bijvoorbeeld een Ethernet-kabel. Meestal wordt de printersoftware op elke netwerkcomputer geïnstalleerd. 	
<p>Gedeeld afdrukken</p> <ul style="list-style-type: none"> De printer is verbonden met een van de computers op het netwerk via een lokale kabel, zoals een USB-kabel of parallelle kabel. De printersoftware wordt geïnstalleerd op de computer die is aangesloten op de printer. Tijdens de installatie van de software wordt de printer ingesteld voor gedeeld afdrukken, zodat andere netwerkcomputers deze printer ook kunnen gebruiken om af te drukken. 	

Printer installeren op een Ethernet-netwerk (alleen Windows)

Voor u de printer op een Ethernet-netwerk installeert, moet u zorgen dat de oorspronkelijke installatie van de printer is voltooid en dat de printer is verbonden met het actieve Ethernet-netwerk.


- Sluit alle geopende programma's.
- Haal een exemplaar op van het installatiepakket voor de software.
 - Via de cd *Software en documentatie* die bij de printer is geleverd
 - Via onze website:
Ga op <http://support.lexmark.com> naar:
ONDERSTEUNING & DOWNLOADEN > selecteer uw printer > selecteer uw besturingssysteem
- Dubbelklik op het installatiepakket.
Wacht totdat het installatievenster wordt weergegeven.
Ga als volgt te werk als u de cd *Software en documentatie* gebruikt en het installatievenster niet wordt weergegeven:

Windows 8

Typ **Uitvoeren** in de charm Zoeken en blader naar:

Lijst met apps > **Uitvoeren** > typ `D:\setup.exe` > **OK**.

Windows 7 of lager:

- a Klik op  of op **Start** en klik op **Uitvoeren**.
- b Typ **D:\setup.exe** in het dialoogvenster Zoekopdracht starten of Uitvoeren.
- c Druk op **Enter** of klik op **OK**.

Opmerking: D is de letter van uw cd-rom- of dvd-rom-station.

- 4 Klik op **Installeren** en volg de aanwijzingen op het scherm.
- 5 Selecteer **Ethernet-verbinding** en klik op **Doorgaan**.
- 6 Sluit de Ethernet-kabel aan tussen de printer en de computer als u hierom wordt gevraagd.
- 7 Selecteer de printer in de lijst en klik op **Doorgaan**.

Opmerking: Als de geconfigureerde printer niet wordt weergegeven in de lijst, klikt u op **Zoekopdracht wijzigen**.

- 8 Volg de aanwijzingen op het scherm.

De printer delen op een netwerk


- 1 Open de printermap.

Windows 8

Typ **Uitvoeren** in de charm Zoeken en blader naar:

lijst met apps > **Uitvoeren** > typ **control printers** > **OK**

Windows 7 of lager:

- a Klik op  of op **Start** en klik op **Uitvoeren**.
 - b Typ **control printers** in het dialoogvenster Zoekopdracht starten of Uitvoeren.
 - c Druk op **Enter** of klik op **OK**.
- 2 Afhankelijk van uw apparaat, voert u een van de volgende handelingen uit:
 - Blijf de printer aanraken die u wilt delen.
 - Klik met de rechtermuisknop op de printer die u wilt delen.
 - 3 Klik in het menu dat wordt weergegeven op **Printereigenschappen** of **Delen**.
 - 4 Selecteer **Deze printer delen** of **Gedeeld als** op het tabblad Delen en geef een duidelijk herkenbare naam op.
 - 5 Klik op het tabblad Poorten op **Poort toevoegen** > **Lokale poort** > **Nieuwe poort**.
 - 6 Typ de UNC-naam (Universal Naming Convention; uniforme naamgevingsregels) voor de poort en klik op **OK**.

Opmerking: De UNC-naam bestaat uit de naam van de server en de naam van de printer en heeft de indeling **\\server\printer**.
 - 7 Klik op **Toepassen** > **OK**.

Printer lokaal installeren (Macintosh)

Voor u de printer lokaal installeert (alleen Macintosh)

U kunt de printer verbinden met een lokaal netwerk via een USB-kabel. Als u de printer op deze manier wilt gebruiken, moet u de printersoftware *eerst* voor u de USB-kabel aansluit. Raadpleeg de documentatie bij de printer voor meer informatie.

U kunt de cd *Software en documentatie* gebruiken om de benodigde printersoftware te installeren.

Opmerking: u kunt het printerstuurprogramma ook downloaden vanaf de website <http://support.lexmark.com>.

Een afdrukwachtrij maken (alleen Macintosh)

Als u lokaal wilt afdrukken vanaf een Macintosh-computer, moet u een afdrukwachtrij maken:

- 1 Installeer het printerstuurprogramma op de computer.
 - a Plaats de cd *Software en documentatie* in de computer en dubbelklik op het installatiepakket voor de printer.
 - b Volg de aanwijzingen op het scherm.
 - c Kies een bestemming en klik op **Ga door**.
 - d Klik in het scherm Eenvoudige installatie op **Installeer**.
 - e Voer het gebruikerswachtwoord in en klik vervolgens op **OK**.
Alle benodigde software wordt op de computer geïnstalleerd.
 - f Klik op **Sluit** wanneer de installatie is voltooid.
- 2 Ga via het Apple-menu naar een van de volgende onderdelen:
 - **Systeemvoorkeuren >Afdrukken en scannen >Open afdrukwachtrij**
 - **Systeemvoorkeuren >Afdrukken en faxen >Open afdrukwachtrij**
- 3 Controleer of de afdrukwachtrij is gemaakt.

Printer installeren op een Ethernet-netwerk (alleen Macintosh)

- 1 Installeer het printerstuurprogramma op de computer:
 - a Plaats de cd *Software en documentatie* in de computer en dubbelklik op het installatiepakket voor de printer.
 - b Volg de aanwijzingen op het scherm.
 - c Kies een bestemming en klik op **Ga door**.
 - d Klik in het scherm voor standaardinstallatie op **Installeer**.
 - e Voer het gebruikerswachtwoord in en klik vervolgens op **OK**.
Alle benodigde software wordt op de computer geïnstalleerd.
 - f Klik op **Sluit** wanneer de installatie is voltooid.
- 2 Voeg de printer toe.
 - Voor afdrukken via IP:
 - a Ga via het Apple-menu naar een van de volgende onderdelen:
 - **Systeemvoorkeuren >Afdrukken en scannen**
 - **Systeemvoorkeuren >Afdrukken en faxen**
 - b Klik op +.

- c Klik op de tab **IP**.
- d Typ het IP-adres van de printer in het adresveld en klik op **Voeg toe**.
- Voor afdrukken via AppleTalk:

Opmerkingen:

- controleer of AppleTalk is ingeschakeld op de printer.
- Deze functie wordt alleen ondersteund in Mac OS X 10.5.

- a Ga in het Apple-menu naar:

Systeemvoorkeuren >Afdrukken en faxen

- b Klik op **+** en ga naar:

AppleTalk > selecteer de printer in de lijst >**Voeg toe**

Opmerking: Als de printer niet in de lijst verschijnt, moet u deze mogelijk toevoegen met het IP-adres. Neem contact op met uw systeembeheerder voor meer informatie.