

# Průvodce připojením

## Pokyny pro místě připojené tiskárny v systému Windows

**Poznámka:** Instalujete-li místně připojenou tiskárnu na systém, který je dle disku CD se *softwarem a dokumentací* nepodporován, musíte pak použít průvodce Přidáním tiskárny.

Aktualizace softwaru tiskárny jsou k dispozici na internetových stránkách společnosti Lexmark [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

### Co je to místní tisk?

*Místní tisk* je takový tisk, který probíhá na místně připojené tiskárně (to je tiskárna přímo připojená k vašemu počítači pomocí kabelu USB). Při použití tohoto typu tiskárny byste měli software tiskárny nainstalovat *předtím*, než zapojíte kabel USB. Více informací najdete v materiálech pro instalaci tiskárny dodaných s tiskárnou.

Disk CD se *softwarem a dokumentací* je možné použít pro instalaci nezbytného tiskového softwaru na většině operačních systémů Windows.

### Instalace softwaru s použitím disku CD

S použitím disku CD se *softwarem a dokumentací* můžete nainstalovat software tiskárny pro tyto operační systémy:

- Windows Vista a edice Windows Vista x64 bit
- Windows Server 2003 a Windows Server 2003 x64
- Windows XP a edice Windows XP x64 bit
- Windows 2000
- Mac OS X
- Linux Redhat, SUSE, Linspire, Debian GNU, Linpus, Red Flag a Ubuntu

#### 1 Vložte disk CD se *softwarem a dokumentací*.

Pokud se obrazovka instalace neobjeví, klepněte na **Start → Run (Spustit)** a poté napište **D:\setup.exe**, kde písmeno **D** označuje vaši jednotku CD či DVD.

#### 2 Vyberte položku **Install Printer and Software (Instalovat tiskárnu a software)**.

#### 3 Vyberte možnost **Suggested (Doporučeno)** a pak klepněte na volbu **Next (Další)**.

#### 4 Vyberte možnost **Local Attach (Místní připojení)** a pak klepněte na volbu **Next (Další)**. Software tiskárny je zkopírován do vašeho počítače.

#### 5 Připojte USB nebo paralelní kabel a poté tiskárnu zapněte.

Zobrazí se obrazovka Plug and Play a ve složce tiskárny je vytvořen objekt tiskárny.

### Instalace softwaru s použitím průvodce přidáním tiskárny

Software tiskárny můžete instalovat pro operační systém Windows.

#### 1 Vložte disk CD se *softwarem a dokumentací*.

Pokud se disk CD automaticky spustí, zvolte možnost **Exit (Ukončit)**.

#### 2 Klepněte na položku **Start → Settings (Nastavení) → Printers (Tiskárny)** a poté klepněte na možnost **Add Printer (Přidat tiskárnu)**. Tím spustíte průvodce pro přidání tiskárny.



#### 3 Po výzvě si vyberte instalaci místní tiskárny a pak klepněte na možnost **Have Disk (Z diskety)**.

- 4 Určete umístění softwaru tiskárny. Přístupová cesta se bude podobat řetězci D:\Drivers\Print\Win\_9xMe\, kde D je písmeno vaší jednotky CD či DVD.
- 5 Klepněte na tlačítko **OK**.

## Pokyny pro síťově připojené tiskárny v systému Windows

### Co je to síťový tisk?

V prostředí systému Windows mohou být síťové tiskárny nakonfigurovány pro přímý tisk anebo pro sdílený tisk. Oba způsoby síťového tisku vyžadují instalaci softwaru tiskárny a vytvoření síťového portu tiskárny.

Metoda tisku	Příklad
<p>Tisk IP</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tiskárna je připojena přímo k síti pomocí síťového kabelu (např. kabel sítě Ethernet).</li> <li>• Software tiskárny je obvykle nainstalován na všech síťových počítačích.</li> </ul>	
<p>Sdílený tisk</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tiskárna je připojena k jednomu ze síťových počítačů pomocí místního kabelu (kabel USB anebo paralelní kabel).</li> <li>• Software tiskárny je nainstalován na počítači, který je připojen k tiskárně.</li> <li>• Během instalace softwaru je tiskárna a nastavena jako „sdílená“, aby na ní ostatní počítače v síti mohly tisknout.</li> </ul>	

### Instalace softwaru pro přímý IP tisk

- 1 Vložte disk CD se *softwarem a dokumentací*.  
Pokud se automaticky neobjeví instalační obrazovka, klepněte na **Start → Run (Spustit)** a poté zadejte **D:\setup.exe**, kde **D** představuje písmeno vaší jednotky CD či DVD.
- 2 Vyberte položku **Install Printer and Software (Instalovat tiskárnu a software)**.
- 3 Vyberte možnost **Suggested (Doporučeno)** a pak klepněte na volbu **Next (Další)**.  
**Poznámka:** Zvolte možnost **Custom (Vlastní)** místo **Suggested (Doporučená)** a budete si moci vybrat software, který se bude instalovat.
- 4 Zvolte **Network Attach (Síťové připojení)** a poté klepněte na **Next (Další)**. Software tiskárny je zkopírován do vašeho počítače.
- 5 Zvolte model tiskárny, kterou instalujete.  
Tiskárna se automaticky objeví v síti, je jí automaticky přiřazena adresa IP a ve složce tiskárny je přidána jako síťová tiskárna.
- 6 Ze seznamu nalezených tiskáren si vyberte tu, na které chcete tisknout.
- 7 Instalaci dokončete klepnutím na tlačítko **Finish (Dokončit)**.
- 8 Instalátor ukončíte klepnutím na **Done (Hotovo)**.

## Instalace softwaru pro sdílený tisk

Příprava sdíleného tisku se skládá z několika kroků, které by měly být provedeny v tomto pořadí:

- 1** Instalace softwaru tiskárny na počítači připojeném k tiskárně.
  - a** Vložte disk CD se *softwarem a dokumentací*.

Pokud se automaticky neobjeví instalační obrazovka, klepněte na **Start → Run (Spustit)** a poté zadejte **D:\setup.exe**, kde **D** představuje písmeno vaší jednotky CD nebo DVD.
  - b** Vyberte položku **Install Printer and Software (Instalovat tiskárnu a software)**.
  - c** Vyberte možnost **Suggested (Doporučeno)** a pak klepněte na volbu **Next (Další)**.
  - d** Vyberte možnost **Local Attach (Místní připojení)** a pak klepněte na volbu **Next (Další)**. Software tiskárny je zkopírován do vašeho počítače.
  - e** Připojte USB nebo paralelní kabel a poté tiskárnu zapněte. Objeví se obrazovka Plug and Play a tiskárna je vytvořena ve složce Printers (Tiskárny).
- 2** Nasdílejte tiskárnu v síti.
  - a** Otevřete ve svém operačním systému složku tiskárny.
  - b** Vyberte tiskárnu.
  - c** V nastaveních tisku zvolte možnost sdílení tiskárny. Tiskárně je třeba přidělit její sdílené jméno.
  - d** Klepněte na položku **OK** Pokud chybí některé soubory, možná budete vyzváni ke vložení CD s operačním systémem.
  - e** Pro ověření, že byla tiskárna úspěšně nasdílena, postupujte následovně:
    - Tiskárna má ve složce tiskárny označení sdílené tiskárny. Například se může jednat o obrázek ruky, který se pod ikonou tiskárny objeví.
    - Přejděte k možnosti Místa v síti nebo Okolní počítače. Vyhledejte název hostitelského počítače a poté sdílený název přiřazený k tiskárně.
- 3** Připojte ostatní síťové počítače k tiskárně.
  - **Použití metody P2P**
    - a** Klepněte na položku **Start → Settings (Nastavení) → Printers (Tiskárny)** a poté klepněte na možnost **Add Printer (Přidat tiskárnu)**. Tím spustíte průvodce pro přidání tiskárny.
    - b** Zvolte instalaci síťové tiskárny.
    - c** Zadejte název tiskárny nebo její URL, pokud jste na internetu nebo intranetu a klepněte na **Next (Další)**. Pokud název tiskárny nebo její URL neznáte, nechte toto pole prázdné a klepněte na možnost **Next (Další)**.
    - d** Ze seznamu sdílených tiskáren vyberte požadovanou síťovou tiskárnu. Není-li tiskárna uvedena v seznamu, zadejte cestu k tiskárně do textového pole. Cesta může vypadat nějak takto: \\[název hostitelského serveru]\[název sdílené tiskárny]. Název hostitelského serveru je název počítače, který jej identifikuje v síti. Název sdílené tiskárny je název přiřazený během procesu instalace.
    - e** Klepněte na tlačítko **OK**.
    - f** Po skončení instalace vytiskněte zkušební stránku.
    - g** Zopakujte kroky a až f na každém počítači v síti, na kterém chcete umožnit tisk na síťové tiskárně.
  - **Použití metody ukázat a tisknout**

Tato metoda nejlépe využívá systémové zdroje. Počítač připojený k tiskárně zpracovává všechny tiskové úlohy včetně těch, které pochází ze síťových počítačů. To síťovým počítačům umožňuje návrat k aplikacím mnohem rychleji. Při použití této metody je na síťových počítačích instalována pouze část tiskového softwaru.

    - a** Na síťovém počítači, kde chcete zpřístupnit tisk na sdílené tiskárně, poklepejte na ploše na ikonu **Network Neighborhood (Okolní počítače)** anebo **My Network Places (Místa v síti)**.
    - b** Vyhledejte název hostitelského počítače připojeného k tiskárně a potom na tento název poklepejte.

- c Klepněte pravým tlačítkem na název síťové tiskárny a poté zvolte možnost instalovat tiskárnu na síťovém počítači. Vyčkejte několik minut na dokončení procesu. Tento proces trvá různě dlouhou dobu, dle zatížení sítě a jiných faktorů.
- d Zavřete nabídku Místa v síti anebo Okolní počítače.
- e Vytiskněte zkušební stránku.
- f Zopakujte kroky „a“ až „e“ na každém počítači v síti, na kterém chcete umožnit tisk na síťové tiskárně.

## Pokyny pro místně připojené tiskárny v systému Mac

### Před instalací softwaru tiskárny

Místně připojená tiskárna je tiskárna, která je k počítači připojena pomocí kabelu USB. Při použití tohoto typu tiskárny byste měli software tiskárny nainstalovat *předtím*, než zapojíte kabel USB. Více informací najdete v materiálech pro instalaci tiskárny dodaných s tiskárnou.

CD se *softwarem a dokumentací* slouží k instalaci nezbytného softwaru tiskárny.

### Vytvoření tiskové fronty v programu Print Center nebo nástroji Printer Setup

K místnímu tisku budete potřebovat vytvořit tiskovou frontu:

- 1 Nainstalujte do počítače soubor PPD (PostScript Printer Description). Soubor PPD přenáší do počítače Mac podrobné informace o možnostech tiskárny.
  - a Vložte disk CD se *softwarem a dokumentací*.
  - b Poklepejte na instalační balíček tiskárny.
  - c Na uvítací obrazovce klepněte na tlačítko **Continue (Pokračovat)** a ještě jednou na **Continue (Pokračovat)**, až se zobrazí soubor Readme.
  - d Po přečtení licenční smlouvy klepněte na tlačítko **Continue (Pokračovat)** a pak klepnutím na tlačítko **Agree (Souhlasím)** vyjádřete souhlas s podmínkami smlouvy.
  - e Vyberte cíl a pak klepněte na tlačítko **Continue (Pokračovat)**.
  - f Na obrazovce Snadná instalace klepněte na tlačítko **Install (Instalovat)**.
  - g Zadejte uživatelské heslo a poté klepněte na tlačítko **Okay (V pořádku)**. Veškerý potřebný software se nainstaluje do počítače.
  - h Po dokončení instalace klepněte na tlačítko **Close (Zavřít)**.
- 2 Otevřete okno Finder, klepněte na možnost **Applications (Aplikace)** a poté na **Utilities (Nástroje)**.
- 3 Poklepejte na položku **Print Center (Středisko tisku)** nebo **Printer Setup Utility (Utilita Printer Setup)**.
- 4 Ověřte, zda se vytvořila tisková fronta:
  - Pokud se tiskárna připojená pomocí rozhraní USB objeví v seznamu tiskáren, ukončete program Print Center či nástroj Printer Setup.
  - Pokud se tiskárna připojená pomocí rozhraní USB v seznamu tiskáren neobjeví, přesvědčte se, zda je správně připojen kabel USB a zda je tiskárna zapnutá. Jakmile se tiskárna objeví v seznamu tiskáren, ukončete program Print Center nebo utilitu Printer Setup.

## Pokyny pro síťově připojené tiskárny v systému Mac

### Instalace softwaru pro síťový tisk

Každý uživatel počítače Macintosh, který chce tisknout na síťovou tiskárnu, musí nainstalovat vlastní soubor s popisem PostScriptové tiskárny – PPD a vytvořit tiskovou frontu pomocí nástroje Print Center nebo Print Setup.

- 1 Instalace souboru PPD do počítače.
  - a Vložte disk CD se *softwarem a dokumentací*.
  - b Poklepejte na instalační balíček tiskárny.
  - c Na uvítací obrazovce klepněte na tlačítko **Continue (Pokračovat)** a ještě jednou na **Continue (Pokračovat)**, až se zobrazí soubor Readme.
  - d Po přečtení licenční smlouvy klepněte na tlačítko **Continue (Pokračovat)** a pak klepnutím na tlačítko **Agree (Souhlasím)** vyjádřete souhlas s podmínkami smlouvy.
  - e Vyberte cíl a pak klepněte na tlačítko **Continue (Pokračovat)**.
  - f Na obrazovce Snadná instalace klepněte na tlačítko **Install (Instalovat)**.
  - g Zadejte uživatelské heslo a pak klepněte na tlačítko **OK**. Veškerý potřebný software se nainstaluje do počítače.
  - h Po dokončení instalace klepněte na tlačítko **Close (Zavřít)**.
- 2 Vytvořte tiskovou frontu v programu Print Center nebo nástroji Printer Setup.
  - **Používání tisku AppleTalk**
    - a Otevřete okno Finder, klepněte na možnost **Applications (Aplikace)** a poté na **Utilities (Nástroje)**.
    - b Poklepejte na položku **Print Center (Středisko tisku)** nebo **Printer Setup Utility (Nástroj nastavení tiskárny)**.
    - c Z nabídky tiskáren vyberte možnost **Add Printer (Přidat tiskárnu)**.
    - d Z místní nabídky vyberte položku **AppleTalk**.  
Informace o zóně a tiskárně, které je třeba zvolit, najdete na stránce síťového nastavení pod nadpisem AppleTalk. Informace o tisku stránky síťového nastavení najdete v *Uživatelské příručce*.
    - e Ze seznamu vyberte zónu AppleTalk.  
Informace o zóně a tiskárně, které je třeba zvolit, najdete na stránce síťového nastavení pod nadpisem AppleTalk. Informace o tisku stránky síťového nastavení najdete v *Uživatelské příručce*.
    - f Vyberte ze seznamu novou tiskárnu a klepněte na tlačítko **Add (Přidat)**.
  - **Používání tisku IP**
    - a Otevřete okno Finder, klepněte na možnost **Applications (Aplikace)** a poté na **Utilities (Nástroje)**.
    - b Poklepejte na položku **Print Center (Středisko tisku)** nebo **Printer Setup Utility (Nástroj nastavení tiskárny)**.
    - c Z nabídky tiskáren vyberte možnost **Add Printer (Přidat tiskárnu)**.
    - d Z místní nabídky vyberte položku **IP tisk**.
    - e Zadejte adresu IP nebo název DNS tiskárny do pole adresa tiskárny.  
Adresu TCP/IP naleznete na stránce se síťovým nastavením. Informace o tisku stránky síťového nastavení najdete v *Uživatelské příručce*.
    - f Z místní nabídky zvolte položku **Lexmark**.
    - g Vyberte ze seznamu novou tiskárnu a klepněte na tlačítko **Add (Přidat)**.

### Instalace softwaru pro systém Macintosh

Tyto nástroje pro systém Macintosh najdete na Mac oddílu disku se *softwarem a dokumentací*:

- Program pro načítání souborů do tiskárny
- Stav tiskárny

- Automatické aktualizace
- Nastavení tiskárny

The Informace z disku CD se *softwarem a dokumentací* jsou během instalace tiskárny zkopírovány na pevný disk počítače Macintosh.