

Vejledning til udskriftsfejl

Forholdsregler ved gentagne fejl

Sammenlign gentagne fejl på et udskriftsjob med mærkerne på en af de lodrette linjer. Den linje, der svarer bedst til defekterne på udskriftsjobbet, indikerer, hvilken del der forårsager fejlen.

Bemærk! Fire yderligere farvesider samt én blank side udskrives med denne guide. Brug disse sider til at bestemme, hvilken del der er defekt.

Udskift fotokonduktorenheden for den farve, der viser denne defekt.

Udskift tonerkassetten for den farve, der viser denne defekt.

Udskift brænderen, hvis én af disse gentagne fejl er til stede på den udskrevne side.

72,4 mm
(2,85 ")

28,3 mm
(1,11 ")

33,0 mm
(1,30 ")

35,3 mm
(1,39 ")

47,4 mm
(1,87 ")

94,8 mm
(3,73 ")

113 mm
(4,45 ")











