

מדריך למדיה

המדפסת תומכת בגדלים הבאים של נייר ומדיית הדפסה מיוחדת. בחר גדלים מותאמים אישית עד הגודל המרבי המצוין עבור ההגדרה Universal.

גדלי נייר נתמכים

מידות חלות על הדפסה חד-צדדית בלבד. להדפסת דופלקס (2 הצדדים של הדף), הגודל המינימלי הוא 210 x 139.7 מ"מ (5.50 x 8.27 אינץ').

גודל נייר	ממדים	מגש נייר רגיל של 550 גיליונות (מגש (1	מגש אופציונלי של 550 גיליונות	מגש אופציונלי של 2,000 גיליונות	מגש רב-תכליתי	מגירה אופציונלית של 550 גיליונות למדיה מיוחדת
A4	210 x 297 מ"מ (8.27 x 11.7 אינץ')	✓	✓	✓	✓	✓
A5	148 x 210 מ"מ (5.83 x 8.27 אינץ')	✓	✓	X	✓	✓
A6	105 x 148 מ"מ (x 4.13) (5.83 אינץ')	X	X	X	✓	✓
JIS B5	182 x 257 מ"מ (7.17 x 10.1 אינץ')	✓	✓	X	✓	✓
Letter	215.9 x 279.4 מ"מ (8.5 x 11 אינץ')	✓	✓	✓	✓	✓
Legal	215.9 x 355.6 מ"מ (8.5 x 14 אינץ')	✓	✓	✓	✓	✓
Executive	184.2 x 266.7 מ"מ (7.25 x 10.5 אינץ')	✓	✓	X	✓	✓
Oficio (México)	215.9 x 340.4 מ"מ (8.5 x 13.4 אינץ')	✓	✓	X	✓	✓
Folio	215.9 x 330.2 מ"מ (8.5 x 13 אינץ')	✓	✓	X	✓	✓
Statement	139.7 x 215.9 מ"מ (5.5 x 8.5 אינץ')	X	X	X	✓	✓

*הגדרת גודל זו מעצבת את המעבדה ל- 215.9 x 355.6 מ"מ (8.5 x 14 אינץ') אלא אם הגודל נקבע על ידי ישום התוכנה.
**נתמך על ידי מדפסות בדגם C734 בלבד.
***נתמך על ידי מדפסות בדגם C736 בלבד.

גודל נייר	ממדים	מגש נייר רגיל של 550 גיליונות (מגש (1	מגש אופציונלי של 550 גיליונות	מגש אופציונלי של 000,2 גיליונות	מגש רב-תכליתי	מגירה אופציונלית של 550 גיליונות למדיה מיוחדת
Universal הערה: כבה את האפשרות של חישת גודל כדי לתמוך בגדלים אוניברסליים הקרובים לגודלי מדיה סטנדרטיים.	148 x 210 מ"מ עד 215.9 x 355.6 מ"מ (5.83 x 8.27 אינץ' עד 8.5 x 14 אינץ')	✓	✓	X	✓	✓
	76.2 x 127 מ"מ עד 215.9 x 355.6 מ"מ (8.5 x 14 אינץ')	X	X	X	✓	✓
	76.2 x 127 מ"מ עד 215.9 x 914.4 מ"מ (8.5 x 36 אינץ')**	X	X	X	✓	X
	76.2 x 127 מ"מ עד 215.9 x 1219.2 מ"מ (8.5 x 48 אינץ')***	X	X	X	✓	X
7 3/4 מעטפה (Monarch)	98.4 x 190.5 מ"מ (3.875 x 7.5 אינץ')	X	X	X	✓	✓
מעטפה 9	98.4 x 226.1 מ"מ (3.875 x 8.9 אינץ')	X	X	X	✓	✓
Com 10 Envelope	104.8 x 241.3 מ"מ (4.12 x 9.5 אינץ')	X	X	X	✓	✓
מעטפה DL	110 x 220 מ"מ (4.33 x 8.66 אינץ')	X	X	X	✓	✓
מעטפה C5	162 x 229 מ"מ (6.38 x 9.01 אינץ')	X	X	X	✓	✓
מעטפה B5	176 x 250 מ"מ (6.93 x 9.84 אינץ')	X	X	X	✓	✓
מעטפה אחרת*	85.7 x 165 מ"מ עד 215.9 x 355.6 מ"מ (3.375 x 6.50 אינץ' עד 8.5 x 14 אינץ')	X	X	X	✓	✓

*הגדרת גודל זו מעצבת את המעבדה ל- 215.9 x 355.6 מ"מ (8.5 x 14 אינץ') אלא אם הגודל נקבע על ידי ישום התוכנה.
**נתמך על ידי מדפסות בדגם C734 בלבד.
***נתמך על ידי מדפסות בדגם C736 בלבד.

אחסון נייר

- פעל בהתאם להנחיות אחסון הנייר כדי לסייע במניעת חסימות ואיכות הדפסה לא אחידה:
- לקבלת התוצאות הטובות ביותר, אחסן נייר בטמפרטורה של 21°C ובלחות יחסית של 40%. מרבית יצרני המדבקות ממליצים להדפיס בתחום טמפרטורות של 18 עד 24°C ובלחות יחסית בין 40 ל-60%.
 - אחסן נייר בקרטונים היכן שניתן, על משטח או מדף, ולא על הרצפה.

- אחסן חבילות בודדות על משטח ישר.
- אל תאחסן דבר על חבילות נייר בודדות.

הימנעות מחסימות

העצות הבאות עשויות לסייע במניעת חסימות:

- השתמש בנייר או במדיית הדפסה מומלצים בלבד.
למידע נוסף, עיין במדריך לכרטיסים ולמדבקות אותו ניתן למצוא באתר האינטרנט של Lexmark בכתובת www.lexmark.com/publications.
- אין לטעון כמות רבה מדי של נייר. ודא שגובה הערימה אינו חורג מהגובה המרבי המצוין.
- אין לטעון נייר מקומט, מקופל, לח או מסולסל.
- כופף, אוורר וישר את הנייר לפני הטעינה.
- אין להשתמש בנייר שנחתך או קוצץ ידנית.
- אין לערבב גדלים, משקלים או סוגים של נייר באותה ערימה.
- אחסן את הנייר בסביבה מתאימה.
- אין להסיר מגשים במהלך ההדפסה. המתן להצגת **Load tray <x>** (טען מגש <x>) או **Ready (מוכנה)** לפני הוצאת מגש.
- אין לטעון את המגש הרב-תכליתי במהלך ההדפסה. טען את המגש לפני תחילת ההדפסה, או המתן עד להצגת ההודעה **Load Multipurpose tray with <x>** (טען את המגש הרב-תכליתי ב- <x>).
- דחף את כל המגשים היטב למקומם לאחר טעינת נייר.
- ודא שהמובילים במגשים ממוקמים נכון.
- ודא שכל גדלי הנייר וסוגי הנייר מוגדרים נכון בתפריט לוח הבקרה של המדפסת.
- ודא שכל כבלי המדפסת מחוברים נכון. לקבלת מידע נוסף, ראה תיעוד התקנה.