

印刷不良ガイド

繰り返し発生する印刷不良の間隔を測定する

印刷ジョブで繰り返し発生する不良を、縦方向の線のマークに合わせてください。間隔が最もよく合致する直線が、不良の原因となっている部品を示しています。

メモ: 4 枚のカラーページと空白ページがこのガイドと共に印刷出力されます。これらのページを使用して、どの部品が不良かを判断してください。

この不良が出るカラーの感光体ユニットを交換します。 この不良が出るカラーのトナーカートリッジを交換します。 印刷されたページにこれらの不良のいずれかが繰り返し現れる場合は、フューザを交換します。

72.4 mm (2.85 インチ)	28.3 mm (1.11 インチ)	33.0 mm (1.30 インチ)	35.3 mm (1.39 インチ)	47.4 mm (1.87 インチ)	94.8 mm (3.73 インチ)	113 mm (4.45 インチ)
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------











