

# 정보 설명서

## 도움말 메뉴

도움말 메뉴는 프린터에 PDF로 저장된 일련의 도움말 페이지로 구성되어 있습니다. 이 도움말 페이지에는 프린터 사용 및 인쇄 작업 수행과 관련된 정보가 들어 있습니다.

영어, 프랑스어, 독일어 및 스페인어 번역문이 프린터에 저장되어 있습니다. 기타 번역문은 다음 주소의 Lexmark 웹사이트에서 제공됩니다. [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

메뉴 항목	설명
모두 인쇄	모든 설명서를 인쇄합니다.
컬러 품질 설명서	컬러 인쇄 조정 및 사용자 정의에 대한 정보 제공
인쇄 품질 설명서	인쇄 품질 문제 해결에 대한 정보 제공
인쇄 설명서	용지 넣기 및 다른 특수 용지에 대한 정보 제공
소모품 설명서	소모품 주문을 위한 부품 번호 제공
용지 설명서	급지대, 용지함 및 급지 장치에 지원되는 용지 크기 목록 제공
인쇄 결함 설명서	반복적인 결함이 발생하는 프린터 부품 판별에 대한 도움말 제공
메뉴 맵	프린터 제어판 메뉴 및 설정 목록 제공
정보 설명서	추가 정보 검색에 대한 도움말 제공
연결 설명서	프린터를 로컬(USB)로 또는 네트워크로 연결하는 방법에 대한 정보 제공
이동 설명서	프린터의 안전한 이동에 대한 지침 제공

## 설치 안내서

프린터와 함께 제공되는 설치 안내서에는 프린터 설정 및 옵션과 관련된 정보가 들어 있습니다.

## 소프트웨어 및 설명서 CD

프린터와 함께 제공된 *Software and Documentation(소프트웨어 및 설명서) CD*는 용지 넣기, 인쇄, 소모품 주문, 문제 해결, 용지 걸림 해결 및 프린터 유지 관리에 대한 정보를 제공합니다. 또한 프린터 상태 및 오류 메시지 목록이 포함되어 있으며 사용 가능한 각 메뉴 항목에서 프린터 설정을 변경하는 방법에 대한 정보를 제공합니다.

## 추가 언어 지원

사용 설명서, 빠른 참조 및 네트워킹 설명서는 소프트웨어 및 설명서 CD에서 다른 언어로 볼 수 있습니다.