


Help bij transport

Voordat u de printer verplaatst

⚠ LET OP—KANS OP LETSEL: De printer weegt meer dan 18 kg (40 lb) en moet door twee of meer getrainde personeelsleden worden verplaatst.




Volg deze richtlijnen om te voorkomen dat u zich bezeert of dat de printer beschadigd raakt.

- Til de printer altijd met ten minste twee personen op.
- Schakel de printer altijd uit met de aan-uitknop alvorens het apparaat te verplaatsen.
- Maak alle snoeren en kabels los van de printer voordat u de printer verplaatst.
- Maak de printer los van alle printeropties voordat u de printer verplaatst.

Let op—Kans op beschadiging: Schade aan de printer door onjuist transport valt niet onder de garantie.

De printer op een nieuwe locatie installeren

Zorg dat u ruimte vrijhoudt rondom de printer wanneer u deze installeert.

	1	152,4 mm (6,0 inch)
	2	101,6 mm (4,0 inch)
	3	609,6 mm (24,0 inch)
	4	101,6 mm (4,0 inch)
	5	304,8 mm (12,0 inch)

De printer verplaatsen naar een andere locatie

U kunt de printer en de opties probleemloos verplaatsen als u de volgende voorzorgsmaatregelen neemt:

- Maak de printer los van alle printeropties voordat u de printer verplaatst.
- Als de printer wordt verplaatst op een transportwagentje, moet de oppervlakte van het wagentje groot genoeg zijn om de gehele onderzijde van de printer te ondersteunen. Als de opties worden verplaatst op een transportwagentje, moet de oppervlakte van het wagentje groot genoeg zijn om alle opties te ondersteunen.
- Houd de printer rechtop.
- Vermijd schokken.

De printer vervoeren

Als u de printer wilt vervoeren, dient u de originele verpakking te gebruiken of te bellen met de winkel waar u de printer hebt gekocht voor de benodigde verpakkingsmaterialen.