

Informasjon

Menyen Hjelp

Menyen Hjelp inneholder en rekke hjelpesider som lagres i skriveren som PDF-filer. De inneholder informasjon om hvordan du bruker skriveren og utfører utskriftsoppgaver.

Det er lagret engelske, franske, tyske og spanske oversettelser i skriveren. Andre oversettelser er tilgjengelig på Lexmarks hjemmeside på www.lexmark.com.

Menyelement	Beskrivelse
Skriv ut alle	Skriver ut alle veiledningene.
Fargekvalitetsguide	Gir informasjon om hvordan du justerer og tilpasser fargeutskrifter
Utskriftskvalitet	Gir informasjon om hvordan du løser problemer med utskriftskvaliteten
Utskriftsveiledning	Gir informasjon om hvordan du legger i papir og annet spesialpapir
Rekvisitaveiledning	Viser varenumre for bestilling av rekvisita
Informasjon om utskriftsmateriale	Viser en liste over alle papirstørrelser som støttes i skuffer og matere
Utskriftsfeilveiledning	Hjelper deg med å finne ut hvilken del som kan være årsaken til en gjentatt feil
Menyoversikt	Viser en liste over skriverens menyer og innstillinger på kontrollpanelet
Informasjon	Hjelper deg med å finne mer informasjon
Tilkoblingsveiledning	Gir informasjon om hvordan du kobler til skriveren lokalt (USB) eller til et nettverk
Flytteveiledning	Gir instruksjoner om hvordan du flytter skriveren på en sikker måte

Installeringsanvisninger

Installeringsanvisninger, som følger med skriveren, inneholder informasjon om hvordan du installerer skriveren og tilleggsutstyr.

CDen Programvare og dokumentasjon

CDen *Programvare og dokumentasjon* inneholder informasjon om hvordan du legger i papir, skriver ut, bestiller rekvisita, feilsøker, fjerner fastkjørt papir og vedlikeholder skriveren. Den inneholder også en liste over status- og feilmeldinger for skriveren og informasjon om hvordan du endrer skriverinnstillinger for hvert tilgjengelige menyelement.

Støtte for flere språk

Installasjonshåndboken, Hurtigreferansen og Nettverksveiledningen er tilgjengelig på flere språk på CD-en *Programvare og dokumentasjon*.