

Materiały eksploatacyjne

Poniższa tabela zawiera wykaz numerów części używanych do zamawiania materiałów eksploatacyjnych.

Numery katalogowe

Nazwa elementu	Numer katalogowy	Do drukarek
Zwrotna kaseta z tonerem cyjan o wysokiej wydajności	C736H1CG	C736
Zwrotna kaseta z tonerem magenta o wysokiej wydajności	C736H1MG	C736
Zwrotna kaseta z tonerem żółtym o wysokiej wydajności	C736H1YG	C736
Zwrotna kaseta z tonerem czarnym o wysokiej wydajności	C736H1KG	C736
Zwrotna kaseta z tonerem cyjan	C734A1CG	C734, C736
Zwrotna kaseta z tonerem magenta	C734A1MG	C734, C736
Zwrotna kaseta z tonerem żółtym	C734A1YG	C734, C736
Zwrotna kaseta z tonerem czarnym	C734A1KG	C734, C736
Kaseta z tonerem cyjan o wysokiej wydajności	C736H2CG	C736
Kaseta z tonerem magenta o wysokiej wydajności	C736H2MG	C736
Kaseta z tonerem żółtym o wysokiej wydajności	C736H2YG	C736
Kaseta z tonerem czarnym o wysokiej wydajności	C736H2KG	C736
Kaseta z tonerem cyjan	C734A2CG	C734, C736
Kaseta z tonerem magenta	C734A2MG	C734, C736
Kaseta z tonerem żółtym	C734A2YG	C734, C736
Kaseta z tonerem czarnym	C734A2KG	C734, C736
Bęben światłoczuły	C734X20G	C734, C736
Bęben światłoczuły, zestaw	C734X24G	C734, C736
Nagrzewnica (100 V)	40X5095	C734, C736
Nagrzewnica (115 V)	40X5093	C734, C736
Nagrzewnica (230 V)	40X5094	C734, C736
Moduł przenoszący	40X5096	C734, C736
Pojemnik na zużyty toner	C734X77G	C734, C736

Zamawianie kaset z tonerem

Jeśli zostanie wyświetlony komunikat **88 Niski poziom toneru w kasecie drukującej cyjan**, **88 Niski poziom toneru w kasecie drukującej magenta**, **88 Niski poziom toneru w kasecie drukującej żółty** lub **88 Niski poziom toneru w kasecie drukującej czarny**, należy zamówić nową kaseta.

Jeśli zostanie wyświetlony komunikat **88 Wymień kaseta z tonerem cyan**, **88 Wymień kaseta z tonerem magenta**, **88 Wymień kaseta z tonerem żółty** lub **88 Wymień kaseta z tonerem czarny**, należy wymienić odpowiednią kaseta.

Szacunkowa wydajność kasety jest zgodna z normą ISO/IEC 19798 (przy 5% pokryciu danym kolorem). Stosowanie bardzo niskiego pokrycia wydruku (mniejszego niż 1,25% dla danego koloru) przez dłuższy okres czasu może negatywnie wpłynąć na rzeczywistą wydajność dla danego koloru oraz zepsucie części kasety przed wyczerpaniem się toneru.

Zamawianie bębnow światłoczułych

Gdy zostanie wyświetlony komunikat **84 Niski poziom bębna światłoczułego** lub **84 <color> Prawie niski poziom bębna światłoczułego**, zamów nowy bęben światłoczuły.

Bęben światłoczuły **musi** zostać wymieniony po wyświetleniu komunikatu **84 Wymień bęben światłoczuły <kolor>**.

Nazwa elementu	Numer katalogowy
Bęben światłoczuły	C734X20G
Bęben światłoczuły, zestaw	C734X24G

Zamawianie nagrzewnicy i modułu przenoszącego

Gdy zostanie wyświetlony komunikat **80 Ostrzeżenie o zużyciu nagrzewnicy** lub **83 Ostrzeżenie o zużyciu modułu przenoszącego**, zamów nową nagrzewnicę lub moduł przenoszący.

Nową nagrzewnicę lub nowy moduł przenoszący należy zainstalować po wyświetleniu komunikatu **80 Wymień nagrzewnicę** lub **83 Wymień moduł przenoszący**. Informacje na temat instalacji można znaleźć w dokumentacji dostarczonej z częścią.

Nazwa elementu	Numer katalogowy
Nagrzewnica	40X5095 (100 V)
	40X5093 (115 V)
	40X5094 (230 V)
Moduł przenoszący	40X5096

Zamawianie pojemnika na zużyty toner

Gdy zostanie wyświetlony komunikat **82 Pojemnik na zużyty toner prawie pełny**, zamów zamienny pojemnik na zużyty toner. Pojemnik na zużyty toner **musi** zostać wymieniony po wyświetleniu komunikatu **82 Wymień pojemnik na zużyty toner**.

Uwaga: Nie zaleca się ponownego korzystania z pojemnika na zużyty toner.

Nazwa elementu	Numer katalogowy
Pojemnik na zużyty toner	C734X77G