

耗材指南

下面的表格列出订购耗材项目的部件号。

部件号

部件名称	部件号	适用打印机
青色高容量回收计划碳粉盒	C736H1CG	C736
品红色高容量回收计划碳粉盒	C736H1MG	C736
黄色高容量回收计划碳粉盒	C736H1YG	C736
黑色高容量回收计划碳粉盒	C736H1KG	C736
青色回收计划碳粉盒	C734A1CG	C734, C736
品红色回收计划碳粉盒	C734A1MG	C734, C736
黄色回收计划碳粉盒	C734A1YG	C734, C736
黑色回收计划碳粉盒	C734A1KG	C734, C736
青色高容量碳粉盒	C736H2CG	C736
品红色高容量碳粉盒	C736H2MG	C736
黄色高容量碳粉盒	C736H2YG	C736
黑色高容量碳粉盒	C736H2KG	C736
青色碳粉盒	C734A2CG	C734, C736
品红色碳粉盒	C734A2MG	C734, C736
黄色碳粉盒	C734A2YG	C734, C736
黑色碳粉盒	C734A2KG	C734, C736
感光鼓	C734X20G	C734, C736
感光鼓, 多件装	C734X24G	C734, C736
熔印部件 (100V)	40X5095	C734, C736
熔印部件 (115V)	40X5093	C734, C736
熔印部件 (230V)	40X5094	C734, C736
转印模块	40X5096	C734, C736
废碳粉箱	C734X77G	C734, C736

订购碳粉盒

当出现 **88 青色碳粉不足**、**88 品红色碳粉不足**、**88 黄色碳粉不足**或 **88 黑色碳粉不足**时, 请订购新的碳粉盒。

当出现 **88 更换青色碳粉盒**、**88 更换品红色碳粉盒**、**88 更换黄色碳粉盒**或 **88 更换黑色碳粉盒**时, 您**必须**更换指定的碳粉盒。

估计的碳粉盒打印量基于 ISO / IEC 19798 标准确定 (每种颜色大约 5% 覆盖率)。长期使用极低的打印覆盖率 (一种颜色少于 1.25%) 可能对该颜色的实际打印量起负面影响, 并可能造成碳粉盒部件在碳粉耗尽之前出现故障。

订购感光鼓

当出现 **84 感光鼓不足**或 **84 <*色> 感光鼓即将不足**时，请订购替换的感光鼓。

当出现 **84 更换<*色> 感光鼓**时，您 *必须*更换指定的感光鼓。

部件名称	部件号
感光鼓	C734X20G
感光鼓，多件装	C734X24G

订购熔印部件或转印模块

当出现 **80 熔印部件使用寿命警告**或 **83 转印模块使用寿命警告**时，请订购替换的熔印部件或转印模块。

当出现 **80 更换熔印部件**或 **83 更换转印模块**时，请安装新的熔印部件或新的转印模块。如需安装信息，请参阅随部件附带的文档。

部件名称	部件号
熔印部件	40X5095 (100 V)
	40X5093 (115 V)
	40X5094 (230 V)
转印模块	40X5096

订购废碳粉箱

当出现 **82 废碳粉箱即将满**时，请订购替换的废碳粉箱。当出现 **82 更换废碳粉箱**时，您 *必须*更换废碳粉箱。

注意：不建议重复使用废碳粉箱。

部件名称	部件号
废碳粉箱	C734X77G