

# Informationsguide

## Hjälpmenyn

Menyn Hjälp består av en serie hjälpsidor som lagras i skrivaren som PDF-filer. De innehåller information om hur skrivaren används och hur olika uppgifter utförs.

Det finns översättningar på engelska, franska, tyska och spanska sparade i skrivaren. Andra översättningar finns på Lexmarks webbplats [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

Menyalternativ	Beskrivning
Skriv ut alla	Skriva ut alla guider
Guide för färgkvalitet	Information om hur du justerar och anpassar färgutskrift
Guide för utskriftskvalitet	Information om hur du löser problem med utskriftskvalitet
Utskriftsguide	Information om hur du fyller på papper och andra specialmaterial
Materialguide	Artikelnummer för beställning av förbrukningsmaterial
Guide för utskriftsmedia	Lista över de pappersstorlekar som kan användas i fack, magasin och arkmatare
Guide för utskriftsdefekter	Hjälp med att fastställa vilken del av skrivaren som orsakar en upprepad defekt
Menyöversikt	Lista över menyer och inställningar på skrivarens kontrollpanel
Informationsguide	Hjälp med att hitta ytterligare information
Anslutningsguide	Information om hur du ansluter skrivaren lokalt (USB) eller till ett nätverk
Guide för att flytta skrivaren	Anvisningar om hur du flyttar skrivaren på ett säkert sätt

## Konfigurationsark

På det konfigurationsark som levereras tillsammans med skrivaren finns information om hur du konfigurerar skrivaren och tillvalen.

## Cd-skivan Programvara och dokumentation

*Software and User's Guide (Programvara och dokumentation)* innehåller information om att fylla på papper, skriva ut, beställa förbrukningsmaterial, felsöka, åtgärda papperskvadd och underhålla skrivaren. Den innehåller också en lista med skivastatus- och felmeddelanden, samt information om hur du ändrar skivareinställningarna för varje tillgänglig menypost.

## Ytterligare språk som stöds

*Användarhandboken, Snabbguiden och Nätverksguiden* finns i andra språk på CD:n *Programvara och dokumentation*.