

Ortam kılavuzu

Yazıcı aşağıdaki kağıt ve diğer özel ortam boyutlarını destekler. Özel boyutlar seçerken en çok Universal ayar için belirtilmiş boyutları kullanın.

Desteklenen kağıt boyutları

Bu ölçümler yalnızca tek yüze (tek-tarafli) yazdırma için geçerlidir. Önlü arkalı yazdırma için minimum boyut 139,7 x 210 mm (5,50 x 8,27 inç).

| Kağıt boyutu | Boyutlar | Standart 550-sayfalık tepsi (Tepsi 1) | İsteğe bağlı 550-sayfalık tepsi | İsteğe bağlı 2.000-sayfalık tepsi | Çok amaçlı tepsi | İsteğe bağlı 550 sayfalık özel ortam çekmeces |
|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|
| A4 | 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 inç) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| A5 | 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 inç) | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ |
| A6 | 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 inç) | X | X | X | ✓ | ✓ |
| JIS B5 | 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 inç) | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ |
| Letter | 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 inç) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Legal | 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 inç) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Executive | 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 inç) | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ |
| Oficio (México) | 215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 inç) | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ |
| Folio | 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 inç) | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ |
| Statement | 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 inç) | X | X | X | ✓ | ✓ |

*Yazılım uygulaması tarafından boyut belirtilmediği sürece, bu boyut ayarı, zarfı 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 inç) için biçimlendirir.

**Yalnızca C734 model yazıcılar tarafından desteklenir.

***Yalnızca C736 model yazıcılar tarafından desteklenir.

| Kağıt boyutu | Boyutlar | Standart 550-sayfalık tepsi (Tepsi 1) | İsteğe bağlı 550-sayfalık tepsi | İsteğe bağlı 2.000-sayfalık tepsi | Çok amaçlı tepsi | İsteğe bağlı 550 sayfalık özel ortam çekmecesi |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------------------------------------|
| Universal Not: Standart ortam boyutlarına yakın olan universal boyutları desteklemek için otomatik algılamayı devre dışı bırakın. | 148 x 210 mm - 215,9 x 355,6 mm (5,83 x 8,27 inç - 8,5 x 14 inç) | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ |
| | 76,2 x 127 mm (3 x 5 inç) - 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 inç) | X | X | X | ✓ | ✓ |
| | 76,2 x 127 mm (3 x 5 inç) - 215,9 x 914,4 mm (8,5 x 36 inç)** | X | X | X | ✓ | X |
| | 76.2 x 127 mm (3 x 5 inç) - 215,9 x 1219,2 mm (8,5 x 48 inç)*** | X | X | X | ✓ | X |
| 7 3/4 Envelope (Monarch) | 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 inç) | X | X | X | ✓ | ✓ |
| 9 Zarf | 98,4 x 226,1 mm (3,875 x 8,9 inç) | X | X | X | ✓ | ✓ |
| Com 10 Zarf | 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 inç) | X | X | X | ✓ | ✓ |
| DL Zarf | 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 inç) | X | X | X | ✓ | ✓ |
| C5 Zarf | 162 x 229 mm (6,38 x 9,01 inç) | X | X | X | ✓ | ✓ |
| B5 Zarf | 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 inç) | X | X | X | ✓ | ✓ |
| Diğer Envelope* | 85,7 x 165 mm - 215,9 x 355,6 mm (3,375 x 6,50 inç - 8,5 x 14 inç) | X | X | X | ✓ | ✓ |

*Yazılım uygulaması tarafından boyut belirtilmediği sürece, bu boyut ayarı, zarfı 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 inç) için biçimlendirir.

**Yalnızca C734 model yazıcılar tarafından desteklenir.

***Yalnızca C736 model yazıcılar tarafından desteklenir.

Kağıtları saklama

Sıkışmaların ve baskı kalitesi eşitsizliklerini gidermeye katkıda bulunmak için bu kağıt saklama kurallarını uygulayın.

- En iyi sonuçlar için, kağıtlarınızı 21°C (70°F) sıcaklıkta ve bağıl nemin % 40 olduğu bir ortamda saklayın. Çoğu etiket üreticisi 18 - 24°C (65 - 75°F) arasında bir sıcaklıkta ve bağıl nemi % 40 ile 60 derecesinde bir ortamda yazdırmanızı önermektedir.
- Kağıtlarınızı mümkünse kartonlarında tutarak, zemin yerine bir palet veya raf üzerinde saklayın.
- Kağıt paketlerini düz bir zeminde saklayın.
- Kağıt paketlerinin üzerine hiçbir şey koymayın.

Sıkışmaları önleme

Aşağıdaki ipuçları sıkışmaları önlemenize yardımcı olabilir.

- Yalnızca önerilen kağıt veya özel ortamları kullanın.
Daha fazla bilgi için, www.lexmark.com/publications adresindeki Lexmark Web sitesinde bulunan *Stok Kartı ve Etiket Kılavuzu*'na bakın.
- Çok fazla kağıt yüklemeyin. Yığın yüksekliğinin belirtilen maksimum yüksekliği aşmadığından emin olun.
- Buruşmuş, kırışmış, nemli veya bükülmüş kağıt kullanmayın.
- Kağıtları yüklemeye başlamadan önce esnetin, havalandırın ve düzleştirin.
- Kesilmiş veya elle koparılmış kağıt kullanmayın.
- Aynı yığında farklı boyut, ağırlık veya türde kağıt kullanmayın.
- Kağıdı uygun bir ortamda saklayın.
- Yazıcı yazdırırken tepsileri çıkarmayın. Tepsiyi çıkarmadan önce **<x> tepsisini yükleyin** veya **Hazır** mesajının görüntülenmesini bekleyin.
- Yazıcı yazdırırken çok amaçlı tepsiye kağıt yüklemeyin. Tepsiyi yazdırma işleminden önce yükleyin veya **Çok amaçlı tepsiye yükle: <x>** mesajının görünmesini bekleyin.
- Kağıt yükledikten sonra tüm tepsileri sonuna kadar itin.
- Tepsilerdeki kılavuzların doğru konumda olduğundan emin olun.
- Yazıcı kontrol paneli menüsünde tüm kağıt boyutları ve kağıt türlerinin doğru ayarlandığından emin olun.
- Tüm yazıcı kablolarının doğru şekilde bağlandığından emin olun. Daha fazla bilgi için kurulum belgelerine bakın.