

Informationsvejledning

Menuen Hjælp

Menuen Hjælp består af en række hjælpesider, der gemmes i printeren som PDF-filer. De indeholder praktiske oplysninger om brug af printeren og udførelse af udskrivningsopgaver.

Der er gemt engelske, franske, tyske og spanske udgaver på printeren. Der findes andre oversættelser på Lexmarks websted på www.lexmark.com.

Menupunkt	Beskrivelse
Udskriv alle guider	Udskriver alle vejledninger
Farvekvalitet	Indeholder oplysninger om justering og tilpasning af farveudskrivning
Udskriftskvalitet	Indeholder oplysninger om løsning af problemer med udskriftskvalitet
Vejledning til udskrivning	Indeholder oplysninger om ilægning af papir og andre specialmedier
Vejledning til medier	Indeholder en liste over understøttede papirstørrelser i bakker, skuffer og fødere
Vejledning til udskrivningsfejl	Indeholder hjælp til bestemmelse af den printerdel, der forårsager en gentagende fejl
Menuen Kort	Indeholder en liste over kontrolpanelets menuer og indstillinger på printeren
Informationsvejledning	Indeholder hjælp til søgning efter ydeligere oplysninger
Vejledning til tilslutning	Indeholder oplysninger om lokal tilslutning af printeren (USB) eller tilslutning til et netværk
Vejledning til transport	Indeholder instruktioner til sikker flytning af printeren
Vejledning til forbrugsstoffer	Indeholder varenumre til bestilling af forbrugsstoffer

Installationsark

Det installationsark, der leveres sammen med printeren, indeholder oplysninger om installation af printeren og dens indstillinger.

Cd'en Software og dokumentation

Cd'en *Software og dokumentation*, der følger med printeren, indeholder en *Brugervejledning*. *Brugervejledningen* indeholder oplysninger om ilægning af papir, udskrivning, bestilling af forbrugsstoffer, fejlfinding, fjernelse af papirstop, vedligeholdelse af printeren, tilpasse startskærbilledet og brug af løsninger.

Besøg vores websted på adressen <http://support.lexmark.com/> for at se opdateringer.

Tilpasning af startskærm og brug af løsninger

Se afsnittet "Opsætning og brug af startskærmsprogrammer" i *Brugervejledningen* for flere oplysninger om tilpasning af din startskærm og brug af løsninger.

Understøttelse af andre sprog

Brugervejledningen, *Oversigtsvejledningen* og *Netværksguiden* findes på andre sprog på cd'en *Software og dokumentation*.