

# Informationsanleitung

## Menü "Hilfe"

Das Hilfemenü besteht aus einer Anzahl von Hilfeseiten, die im Drucker als PDF-Dateien gespeichert sind. Sie enthalten Informationen zur Verwendung des Druckers sowie zum Ausführen von Druckaufgaben.

Die Hilfeseiten sind in den Sprachen Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch im Drucker verfügbar. Weitere Übersetzungen stehen auf der Lexmark Website unter [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) zur Verfügung.

Menüeintrag	Beschreibung
Alle Anleitungen drucken	Druckt alle Anleitungen.
Farbqualität	Enthält Informationen zum Anpassen und zur individuellen Einstellung des Farbdrucks.
Druckqualität	Enthält Informationen zum Lösen von Druckqualitätsproblemen.
Druckanleitung	Enthält Informationen zum Einlegen von Papier und anderen Spezialdruckmedien.
Druckmedienanleitung	Enthält eine Liste mit Papierformaten, die in Fächern und Zuführungen unterstützt werden.
Anleitung zum Beheben von Druckdefekten	Enthält Informationen zum Bestimmen der Ursache eines sich wiederholenden Fehlers.
Menüzuordnung	Enthält eine Liste der Bedienerkonsolenmenüs und Einstellungen.
Informationsanleitung	Enthält Tipps zum Ermitteln weiterer Informationen.
Verbindungsanl.	Enthält Informationen zum Anschließen des Druckers als lokaler Drucker (USB) oder Netzwerkdrucker.
Moving Guide	Enthält Anweisungen zum sicheren Umsetzen des Druckers.
Verbrauchsmaterialanleitung	Enthält Teilenummern zum Bestellen von Verbrauchsmaterial.

## Installations-Kurzanleitung

Die im Lieferumfang des Druckers enthaltene Installations-Kurzanleitung enthält Informationen zum Einrichten des Druckers und seiner Optionen.

## CD Software und Dokumentation

Die CD *Software und Dokumentation*, die im Lieferumfang des Druckers enthalten ist, umfasst ein *Benutzerhandbuch*. Das *Benutzerhandbuch* enthält Informationen zum Einlegen von Papier, Drucken, Bestellen von Verbrauchsmaterialien, zur Fehlerbehebung, zum Beseitigen von Papierstaus, zum Anpassen des Startbildschirms sowie zur Verwendung von Lösungen.

Wenn Sie Updates benötigen, besuchen Sie unsere Website unter <http://support.lexmark.com>.

## Anpassen des Startbildschirms und Verwenden von Lösungen

Weitere Informationen zum Anpassen des Startbildschirms und zum Verwenden von Lösungen finden Sie im *Benutzerhandbuch* im Abschnitt "Einrichten und Verwenden der Startbildschirm-Anwendungen".

## Zusätzliche Sprachunterstützung

Das *Benutzerhandbuch*, die *Kurzanleitung* und die *Netzwerkanleitung* stehen auf der CD *Software und Dokumentation* auch in anderen Sprachen zur Verfügung.