

Οδηγός αναλωσίμων

Παραγγελία κασέτας τόνερ

Όταν στην οθόνη του εκτυπωτή εμφανιστεί ένα μήνυμα που υποδεικνύει ότι η κασέτα τόνερ πρέπει να αντικατασταθεί, πρέπει να παραγγείλετε καινούργια κασέτα τόνερ αμέσως.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αντικατάσταση κασέτας τόνερ, ανατρέξτε στο φύλλο οδηγιών που συνοδεύει το αναλώσιμο.

Η εκτιμώμενη απόδοση κασέτας βασίζεται στο πρότυπο ISO/IEC 19798 (με περίπου 5% κάλυψη ανά χρώμα). Η εξαιρετικά χαμηλή κάλυψη εκτύπωσης (μικρότερη από 1,25%) για εκτεταμένα χρονικά διαστήματα μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την πραγματική απόδοση και μπορεί να προκαλέσει αστοχία των μερών της κασέτας πριν την εξάντληση του τόνερ.

Συνιστώμενες κασέτες τόνερ και κωδικοί προϊόντος

Όνομα εξαρτήματος	Κασέτα προγράμματος επιστροφής Lexmark	Απλή κασέτα
Κασέτα τόνερ χρώματος κυανού Κασέτα κυανού τόνερ υψηλής απόδοσης*	C746A1CG C748H1CG	C746A2CG C748H2CG
Κασέτα τόνερ χρώματος ματζέντα Κασέτα ματζέντα τόνερ υψηλής απόδοσης*	C746A1MG C748H1MG	C746A2MG C748H2MG
Κασέτα τόνερ χρώματος κίτρινου Κασέτα κίτρινου τόνερ υψηλής απόδοσης*	C746A1YG C748H1YG	C746A2YG C748H2YG
Κασέτα τόνερ υψηλής απόδοσης χρώματος μαύρου	C746H1KG	C746H2KG

* Αυτές οι κασέτες τόνερ υποστηρίζονται μόνο σε μοντέλα εκτυπωτή C748x.

Παραγγελία φωτοαγωγού

Όταν απαιτείται αντικατάσταση ενός φωτοαγωγού, ένα μήνυμα εμφανίζεται στην οθόνη του εκτυπωτή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αντικατάσταση του φωτοαγωγού, ανατρέξτε στο φύλλο οδηγιών που συνοδεύει το αναλώσιμο.

Αριθμοί συνιστώμενων εξαρτημάτων

Όνομα εξαρτήματος	Κωδικός
Φωτοαγωγός	C734X20G
Φωτοαγωγός πολλαπλών χρήσεων	C734X24G

Σημειώσεις:

- Και οι τέσσερις μονάδες φωτοαγωγού θα πρέπει να αντικατασταθούν ταυτόχρονα.
- Μηδενίστε το μετρητή συντήρησης ύστερα από την εγκατάσταση των τεσσάρων νέων φωτοαγωγών.

Παραγγελία μονάδας τήξης ή μονάδας μεταφοράς

Όταν απαιτείται αντικατάσταση της μονάδας τήξης ή της μονάδας μεταφοράς, ένα μήνυμα εμφανίζεται στην οθόνη του εκτυπωτή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αντικατάσταση της μονάδας τήξης ή της μονάδας μεταφοράς, ανατρέξτε στο φύλλο οδηγιών που συνοδεύει το αναλώσιμο.

Αριθμοί συνιστώμενων εξαρτημάτων

Όνομα εξαρτήματος	Κωδικός
Μονάδα τήξης	40X8112 (100 V)
	40X8110 (115 V)
	40X8111 (230 V)
Μονάδα μεταφοράς	40X8307

Παραγγελία δοχείου υπολειμμάτων τόνερ

Όταν απαιτείται αντικατάσταση του δοχείου υπολειμμάτων τόνερ, ένα μήνυμα εμφανίζεται στην οθόνη του εκτυπωτή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αντικατάσταση του δοχείου υπολειμμάτων τόνερ, ανατρέξτε στο φύλλο οδηγιών που συνοδεύει το αναλώσιμο.

Σημείωση: Δεν συνιστάται η επαναχρησιμοποίηση του δοχείου υπολειμμάτων τόνερ.

Αριθμός συνιστώμενου εξαρτήματος

Όνομα εξαρτήματος	Κωδικός
Δοχείο υπολειμμάτων τόνερ	C734X77G