

מדריך חומרים מתכלים

הזמנת מיכל טונר

כאשר הודעה בתצוגת המדפסת מציינת איזה מיכל טונר מחייב החלפה, הזמן מייד מיכל טונר חדש. לקבלת מידע על החלפת מיכל הטונר, ראה את גיליון ההוראות שמצורף לחלק החלופי. אומדן תפוקת מיכל דיו מבוסס על סטנדרד ISO/IEC 19798 (עם 5% לערך של כיסוי לכל צבע). כיסוי הדפסה נמוך במיוחד (פחות מ-1.25%) לפרקי זמן ממושכים משפיע לרעה על התפוקה בפועל של צבע זה ועלול לגרום לכשל בחלקי מיכל הדיו לפני שהטונר אזל.

מיכלי טונר מומלצים ומספרי חלקים

שם חלק	תוכנית החזרת מיכלים של Lexmark	מיכל רגיל
מיכל טונר ציאן	C746A1CG	C746A2CG
מיכל טונר ציאן לתפוקה גבוהה*	C748H1CG	C748H2CG
מיכל טונר מגנטה	C746A1MG	C746A2MG
מיכל טונר מגנטה לתפוקה גבוהה*	C748H1MG	C748H2MG
מיכל טונר צהוב	C746A1YG	C746A2YG
מיכל טונר צהוב לתפוקה גבוהה*	C748H1YG	C748H2YG
מיכל טונר שחור לתפוקה גבוהה	C746H1KG	C746H2KG
* מיכלי טונר אלו נתמכים רק בדגמי מדפסות מסוג C748x		

הזמנת פוטוקונדקטור

מופיעה הודעה בתצוגת המדפסת כאשר יש להחליף את הפוטוקונדקטור. לקבלת מידע על החלפת הפוטוקונדקטור, ראה את גיליון ההוראות שמצורף לחלק החלופי.

מספרי חלקים מומלצים

שם חלק	מספר חלק
פוטוקונדקטור	C734X20G
פוטוקונדקטור - Multi-Pack	C734X24G

הערות:

- יש להחליף בו-זמנית את כל יחידות הפוטוקונדקטור.
- אפס את מונה התחזוקה חזרה לאפס לאחר התקנת פוטוקונדקטורים חדשים.

הזמנת Fuser או מודול העברה

מופיעה הודעה בתצוגת המדפסת כאשר יש להחליף את ה-fuser או את מודול ההעברה. לקבלת מידע על החלפת ה-fuser או מודול ההעברה, ראה את גיליון ההוראות שמצורף לחלק החלופי.

מספרי חלקים מומלצים

שם חלק	מספר חלק
Fuser	40X8112 (100 V)
	40X8110 (115 V)
	40X8111 (230 V)
מודול העברה	40X8307

הזמנת בקבוק פסולת טונר

מופיעה הודעה בתצוגת המדפסת כאשר יש להחליף בקבוק פסולת טונר. לקבלת מידע על החלפת בקבוק פסולת טונר, ראה את גיליון ההוראות שמצורף לחלק החלופי. הערה: לא מומלץ לעשות שימוש חוזר בבקבוק פסולת טונר.

מספרי חלקים מומלצים

שם חלק	מספר חלק
בקבוק פסולת טונר	C734X77G