

Handleiding voor supplies

Een tonercartridge bestellen

Als op de display van de printer een bericht verschijnt dat een van de tonercartridges moet worden vervangen, moet u direct een nieuwe tonercartridge bestellen.

Raadpleeg de instructies die bij de supply zijn geleverd voor informatie over het vervangen van een tonercartridge.

Het geschatte rendement is gebaseerd op de ISO/IEC 19798-standaard (met ongeveer 5% dekking per kleur). Extreem lage dekking (minder dan 1,25%) gedurende langere periode kan een negatieve invloed hebben op het werkelijke rendement van die kleur en kan ervoor zorgen dat cartridgeonderdelen eerder kapot gaan dan dat de toner leeg raakt.

Aanbevolen tonercartridges en bijbehorende artikelnummers

Onderdeel	Cartridge in Lexmark Retourneerprogramma	Normale cartridge
Tonercartridge cyaan	C746A1CG	C746A2CG
Tonercartridge cyaan met hoog rendement*	C748H1CG	C748H2CG
Tonercartridge magenta	C746A1MG	C746A2MG
Tonercartridge magenta met hoog rendement*	C748H1MG	C748H2MG
Tonercartridge geel	C746A1YG	C746A2YG
Tonercartridge geel met hoog rendement*	C748H1YG	C748H2YG
Tonercartridge zwart met hoog rendement	C746H1KG	C746H2KG
* Deze tonercartridges worden alleen ondersteund in C748x printermodellen.		

Een fotoconductor bestellen

Als een fotoconductor moet worden vervangen, verschijnt er een bericht op de display van de printer.

Raadpleeg de instructies die bij de supply zijn geleverd voor informatie over het vervangen van de fotoconductor.

Aanbevolen artikelnummers

Onderdeel	Artikelnummer
Fotoconductor	C734X20G
Fotoconductor, multipakket	C734X24G

Opmerkingen:

- alle vier fotoconductors voor kleur moeten tegelijkertijd worden vervangen.
- Nadat u vier nieuwe fotoconductors hebt geïnstalleerd, moet de onderhoudsteller opnieuw worden ingesteld.

Een verhittingsstation of een overdrachtsmodule bestellen

Als het verhittingsstation of de overdrachtsmodule moet worden vervangen, verschijnt er een bericht op de display van de printer.

Raadpleeg de instructies die bij de supply zijn geleverd voor informatie over het vervangen van het verhittingsstation of de overdrachtsmodule.

Aanbevolen artikelnummers

Onderdeel	Artikelnummer
Verhittingsstation	40X8112 (100 V)
	40X8110 (115 V)
	40X8111 (230 V)
Overdrachtsmodule	40X8307

Toneroverloopfles bestellen

Als de toneroverloopfles moet worden vervangen, verschijnt er een bericht op de display van de printer.

Raadpleeg de instructies die bij de supply zijn geleverd voor informatie over het vervangen van de toneroverloopfles.

Opmerking: Hergebruik van een toneroverloopfles wordt afgeraden.

Aanbevolen artikelnummer

Onderdeel	Artikelnummer
Toneroverloopfles	C734X77G