

Information guide (Ghid informativ)

Meniul Help (Ajutor)

Meniul Help (Ajutor) este format dintr-o serie de pagini de ajutor stocate în imprimantă în format PDF. Acestea conțin informații privind folosirea imprimantei și efectuarea operațiilor de imprimare.

Traducerile în engleză, franceză, germană și spaniolă sunt stocate în imprimantă. Alte traduceri sunt disponibile pe site-ul Web Lexmark la adresa www.lexmark.com.

Element de meniu	Descriere
Print All Guides (Se imprimă toate ghidurile)	Imprimă toate ghidurile
Color Quality (Calitate culoare)	Conține informații despre reglarea și personalizarea imprimării color
Print Quality (Calitate imprimare)	Conține informații despre soluționarea problemelor de calitate a imprimării
Printing Guide (Ghid de imprimare)	Conține informații despre încărcarea hârtiei și a altor suporturi speciale
Media Guide (Ghid pentru suporturi)	Conține o listă a dimensiunilor de hârtie acceptate în tăvi, sertare și alimentatoare
Print Defects Guide (Ghid pentru defecte de imprimare)	Oferă asistență pentru identificarea componentei imprimantei care cauzează defecțiuni în mod repetat
Menu Map (Hartă meniuri)	Conține o listă a meniurilor și setărilor panoului de control al imprimantei
Information Guide (Ghid informativ)	Oferă ajutor pentru găsirea informațiilor suplimentare
Connection Guide (Ghid de conectare)	Conține informații despre conectarea imprimantei local (USB) sau la o rețea
Moving Guide (Ghid pentru mutare)	Conține instrucțiuni pentru mutarea în siguranță a imprimantei
Supplies Guide (Ghid privind consumabilele)	Conține codurile de piese pentru comandarea consumabilelor

Foaie de configurare

Foaia de configurare livrată împreună cu imprimanta oferă informații despre configurarea imprimantei și a opțiunilor acesteia.

CD-ul *Software și documentație*

CD-ul *Software și documentație* furnizat împreună cu imprimanta include *Ghidul utilizatorului*. *Ghidul utilizatorului* oferă informații despre încărcarea hârtiei, imprimare, comandarea de consumabile, depanare, eliminarea blocajelor, întreținerea imprimantei, particularizarea ecranului de pornire și utilizarea soluțiilor.

Pentru actualizări, verificați site-ul nostru Web la adresa <http://support.lexmark.com>.

Particularizarea ecranului de pornire și utilizarea soluțiilor

Pentru informații despre particularizarea ecranului de pornire și utilizarea soluțiilor, consultați secțiunea „Configurarea și utilizarea aplicațiilor din ecranul de pornire” din *Ghidul utilizatorului*.

Asistență într-o limbă suplimentară

Ghidul utilizatorului, *Referințe rapide* și *Ghidul de lucru în rețea* sunt disponibile în alte limbi pe CD-ul *Software și documentație*.