

Informationsguide

Hjälpmenyn

Hjälpmenyn består av en serie med hjälpsidor som sparas i skrivaren som PDF-filer. De innehåller information om hur skrivaren används och hur olika uppgifter utförs.

Filerna finns på engelska, franska, tyska och spanska i skrivaren. Andra översättningar finns på Lexmarks webbplats www.lexmark.com.

Menyalternativ	Beskrivning
Skriv ut alla handböcker	Skriva ut alla guider
Färgkvalitet	Innehåller information om hur du justerar och anpassar utskrifter i färg
Utskriftskvalitet	Innehåller information om hur du löser problem med utskriftskvalitet
Utskriftsguide	Innehåller information om hur du fyller på papper och specialmedia
Mediaguide	Innehåller en lista över vilka pappersstorlekar som kan användas i pappersfack, lådor och dokumentmatare
Guide för utskriftsfel	Innehåller information för att identifiera vilken skrivardel som orsakar ett upprepande fel
Menyöversikt	Innehåller en lista över menyerna och inställningarna på skrivarens kontrollpanel
Informationsguide	Innehåller en översikt för att hitta mer information
Anslutningsguide	Innehåller information om hur du ansluter skrivaren lokalt (USB) eller till ett nätverk
Flyttningssguide	Innehåller anvisningar för hur du flyttar skrivaren på ett säkert sätt
Tillbehörsguide	Innehåller artikelnummer som behövs för att beställa förbrukningsartiklar

Konfigurationsark

På det konfigurationsark som levereras tillsammans med skrivaren finns information om hur du konfigurerar skrivaren och tillvalen.

Cd-skivan med *programvara och dokumentation*

Cd-skivan med *programvara och dokumentation* som medföljer skrivaren innehåller en *Användarhandbok*. *Användarhandboken* innehåller information om hur man fyller på papper, skriver ut, beställer förbrukningsmaterial, felsöker, åtgärdar papperstrassel, underhåller skrivaren, anpassar startskärmen och använder lösningar.

Uppdateringar hittar du på vår webbplats <http://support.lexmark.com>.

Anpassa startskärmen och använda lösningar

Om du vill ha information om hur man anpassar startskärmen och använder lösningar kan du läsa avsnittet "Konfigurera och använda programmen på startskärmen" i *Användarhandboken*.

Ytterligare språk som stöds

Användarhandboken, *Snabbguiden* och *Nätverksguiden* finns i andra språk på CD:n *Programvara och dokumentation*.