

מדידות פגמים חוזרים

ההדפסה מציין איזה חלק מסוים גורם לפגם.

הערה: קיימים ארבעה דפי צבע נוספים ודף ריק אשר יודפסו עם הדפסת מדריך זה. השתמש בדפים אלה לסיוע במציאת החלק הפגום.

החלף את ה-fuser אם אחד מהפגמים החוזרים האלה מופיע על הדף המודפס.

החלף את יחידת הפוטוקונדוקטור של הצבע המתאים לפגם זה. החלף את מחסנית הטונר של הצבע המתאים לפגם זה.

113 מ"מ
(4.45 אינץ')

94.8 מ"מ
(3.73 אינץ')

47.4 מ"מ
(1.87 אינץ')

35.3 מ"מ
(1.39 אינץ')

33.0 מ"מ
(1.30 אינץ')

28.3 מ"מ
(1.11 אינץ')

72.4 מ"מ
(2.85 אינץ')









