

Guida ai collegamenti

Sistemi operativi supportati

Il CD *Software e documentazione* consente di installare il software della stampante sui seguenti sistemi operativi:

- Windows 7
- Windows Server 2008 R2
- Windows Server 2008
- Windows Vista
- Windows Server 2003
- Windows XP
- Mac OS X versione 10.5 o successiva
- Red Hat Enterprise Linux WS
- openSUSE Linux
- SUSE Linux Enterprise Desktop
- SUSE Linux Enterprise Server
- Debian GNU/Linux
- Ubuntu Linux
- Linpus Linux Desktop
- Red Flag Linux Desktop
- Fedora
- Linux Mint
- PCLinuxOS

Note:

- Per i sistemi operati Windows, i driver e le utility della stampante sono supportati nelle versioni a 32 bit e 64 bit.
- Per driver e utility compatibili con Mac OS X versione 10.4, visitare il sito Web Lexmark all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.
- Per versioni specifiche del sistema operativo Linux supportate, visitare il sito Web Lexmark all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.
- Per ulteriori informazioni sulla compatibilità del software con altri sistemi operativi, contattare il supporto tecnico.

Installazione della stampante mediante il CD *Software e documentazione*

1 Chiudere tutte le applicazioni aperte.

2 Inserire il CD *Software e documentazione*.

Se la schermata di installazione non viene visualizzata dopo un minuto, avviare il CD manualmente:

- a Fare clic su  o scegliere **Start** quindi fare clic su **Esegui**.
- b Nella casella di avvio della ricerca o di esecuzione, digitare **D:\setup.exe**, dove **D** è la lettera dell'unità CD o DVD.
- c Premere **Invio** o fare clic su **OK**.

3 Fare clic su **Installa** quindi seguire le istruzioni visualizzate.

Installazione della stampante in locale (Windows)

Nota: se il sistema operativo non è supportato dal CD *Software e documentazione*, utilizzare Installazione guidata stampante.

Gli aggiornamenti del software della stampante sono disponibili sul sito Web Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com.

Che cos'è la stampa locale?

La *stampa locale* consiste nell'inviare i processi a una stampante collegata localmente (una stampante collegata direttamente al computer mediante un cavo USB). Quando si configura questo tipo di stampante, il software della stampante deve essere installato *prima* di collegare il cavo USB. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione relativa all'installazione fornita con la stampante.

È possibile utilizzare il CD *Software e documentazione* per installare il software della stampante necessario sulla maggior parte dei sistemi operativi Windows.

Installazione della stampante mediante l'Installazione guidata stampante (Windows)

Nota: Per un elenco di sistemi operativi Windows supportati, vedere "Sistemi operativi supportati" a pagina 1.



- 1 Chiudere tutti i programmi software aperti.
- 2 Inserire il CD *Software e documentazione*.
- 3 Chiudere il software di installazione.
- 4 Aggiungere la stampante:
 - a Fare clic su  o scegliere **Start** quindi fare clic su **Esegui**.
 - b Nella casella di avvio della ricerca o di esecuzione, immettere **control printers**.
 - c Premere **Invio** o fare clic su **OK**.
 - d Nell'area Operazioni stampante fare clic su **Aggiungi stampante**.
- 5 Quando viene richiesto, scegliere l'installazione di una stampante locale, quindi fare clic su **Disco driver**.
- 6 Specificare la posizione del software della stampante.

Nota: Il percorso è simile a **D:\Drivers\Print\GDI**, dove **D** indica la lettera dell'unità CD o DVD.
- 7 Fare clic su **OK**.

Installazione delle stampanti su una rete (Windows)

Che cos'è la stampa in rete?

In ambienti Windows, le stampanti di rete possono essere configurate per la stampa diretta o condivisa. Ciascuno di questi metodi di stampa in rete richiede l'installazione di un software della stampante e la creazione di una porta di rete.

Metodo di stampa	Esempio
Stampa IP - La stampante è collegata direttamente alla rete tramite un cavo di rete, ad esempio un cavo Ethernet. - In genere, il software della stampante è installato su ciascun computer di rete.	
Stampa condivisa - La stampante è collegata a uno dei computer in rete tramite un cavo locale, ad esempio un cavo USB o parallelo. - Il software della stampante è installato sul computer collegato alla stampante. - Durante l'installazione del software, la stampante viene impostata come condivisa affinché anche gli altri computer della rete possano utilizzarla.	

Installazione della stampante in una rete cablata

Prima di installare la stampante in una rete cablata, verificare che l'impostazione iniziale della stampante sia stata completata e che la stampante sia collegata alla rete Ethernet attiva tramite un cavo Ethernet.

1 Chiudere tutti i programmi software aperti.

2 Inserire il CD *Software e documentazione*.

Se la schermata di installazione non viene visualizzata dopo un minuto, avviare il CD manualmente:

- Fare clic su  o scegliere **Start** quindi fare clic su **Esegui**.
- Nella casella di avvio della ricerca o di esecuzione, digitare **D:\setup.exe**, dove **D** è la lettera dell'unità CD o DVD.
- Premere **Invio** o fare clic su **OK**.

3 Fare clic su **Installa** quindi seguire le istruzioni visualizzate.

Nota: per configurare la stampante utilizzando un indirizzo IP statico, IPv6 o uno script, selezionare **Opzioni avanzate > Strumenti di amministrazione**.

4 Selezionare **Connessione Ethernet**, quindi fare clic su **Continua**.

5 Collegare il cavo appropriato al computer e alla stampante quando viene richiesto.

6 Selezionare la stampante dall'elenco, quindi fare clic su **Continua**.

Nota: Se la stampante configurata non viene visualizzata nell'elenco, fare clic su **Modifica ricerca**.

7 Seguire le istruzioni visualizzate.

Condivisione della stampante in rete

1 Chiudere tutte le applicazioni aperte.

2 Inserire il CD *Software e documentazione*.

Attendere che venga visualizzata la schermata iniziale.

Se il CD non si avvia dopo un minuto, effettuare le seguenti operazioni:

- a Fare clic su  o scegliere **Start** quindi fare clic su **Esegui**.
- b Nella casella di avvio della ricerca o di esecuzione, digitare **D:\setup.exe**, dove **D** è la lettera dell'unità CD o DVD.
- c Premere **Invio** o fare clic su **OK**.

3 Fare clic su **Installa** quindi seguire le istruzioni visualizzate.

4 Quando richiesto, selezionare la stampante che si desidera installare, quindi fare clic su **Aggiungi stampante**.

5 Nel riquadro a sinistra, in Componenti selezionati, fare clic sul segno **+** accanto al modello della stampante appena aggiunto.

6 Fare clic su **Porta**.

Nel riquadro a destra, selezionare la porta a cui la stampante è collegata fisicamente. **LPT1** è l'opzione selezionata per impostazione predefinita.

7 Fare clic su **+** accanto a Condivisa, quindi selezionare **Condivisa**.

8 Fare clic su **Nome condivisione**, quindi digitare il nome della stampante condivisa nel campo **Nome condivisione** nel riquadro a destra.

9 Se appropriato per la rete, selezionare **Pubblica stampante in Active Directory** e immettere le informazioni associate nel riquadro a destra.

10 Se si desidera impostare il driver come predefinito, selezionare **Driver predefinito**.

11 Se si desidera associare un profilo del driver a questa stampante, fare clic su **Profilo driver**, quindi selezionare la configurazione nel riquadro a destra.

12 Fare clic su **Commenti > Posizione** per includere eventuali note o informazioni sulla posizione specifiche relative alla stampante.

13 Selezionare qualsiasi altro componente da installare, quindi fare clic su **Fine**.

14 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Installazione della stampante in locale (Macintosh)

Prima di installare la stampante in locale (Macintosh)

La stampante può essere collegata a una rete locale utilizzando un cavo USB. Quando si configura la stampante in questo modo, installare il software della stampante *prima* di collegare il cavo USB. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione fornita con la stampante.

La *Software e documentazione*.

Nota: è inoltre possibile scaricare il driver della stampante dal sito Web all'indirizzo www.lexmark.com.

Creazione di una coda in Utility configurazione stampante o nel Centro Stampa (Macintosh)

Per la stampa locale da un computer Macintosh, sarà necessario creare una coda di stampa:

- 1** Installare il file del driver della stampante sul computer.
 - a Inserire il CD *Software e documentazione* e fare doppio clic sul pacchetto di installazione della stampante.
 - b Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
 - c Selezionare la destinazione, quindi fare clic su **Continua**.
 - d Nella schermata Installazione Standard, fare clic su **Installa**.

- e Digitare la password utente, quindi fare clic su **OK**.
Tutto il software necessario viene installato sul computer.
- f Fare clic su **Chiudi** quando l'installazione è completa.

2 Nel Finder, selezionare:

Applicazioni > Utility

3 Fare doppio clic su **Utility configurazione stampante** o su **Centro Stampa**.

4 Verificare che la coda di stampa sia stata creata:

- Se la stampante con collegamento USB viene visualizzata in Elenco stampanti, uscire da Utility configurazione stampante o da Centro Stampa.
- Se la stampante con collegamento USB non viene visualizzata in Elenco stampanti, verificare che il cavo USB sia collegato correttamente e che la stampante sia accesa. Quando la stampante viene visualizzata in Elenco stampanti, uscire da Utility configurazione stampante o da Centro Stampa.

Installazione della stampante in una rete cablata (Macintosh)

1 Installare il file del driver sul computer:

- a Inserire il CD *Software e documentazione* e fare doppio clic sul pacchetto di installazione della stampante.
- b Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
- c Selezionare la destinazione, quindi fare clic su **Continua**.
- d Nella schermata Installazione Standard, fare clic su **Installa**.
- e Digitare la password utente, quindi fare clic su **OK**.
Tutto il software necessario viene installato sul computer.
- f Fare clic su **Chiudi** quando l'installazione è completa.

2 Aggiungere la stampante:

- Per la stampa IP:

Per Mac OS X versione 10.5 o successiva

- a Dal menu Apple, selezionare:
Preferenze di Sistema > Stampa e fax
- b Fare clic su +, quindi fare clic sulla scheda **IP**.
- c Immettere l'indirizzo IP della stampante nel campo Indirizzo, quindi fare clic su **Aggiungi**.

In Mac OS X versione 10.4 o precedente

- a Nel Finder, selezionare:
Applicazioni > Utility
- b Fare doppio clic su **Utility configurazione stampante** o su **Centro Stampa**.
- c Da Elenco stampanti, fare clic su **Aggiungi**, quindi scegliere **Stampante IP**.
- d Immettere l'indirizzo IP della stampante nel campo Indirizzo, quindi fare clic su **Aggiungi**.
- Per la stampa AppleTalk:

Nota: verificare che la funzione AppleTalk sia attivata sulla stampante.

In Mac OS X versione 10.5

- a** Dal menu Apple, selezionare:
Preferenze di Sistema > Stampa e fax
- b** Fare clic su **+**, quindi selezionare:
AppleTalk > selezionare la stampante dall'elenco > Aggiungi

In Mac OS X versione 10.4 o precedente

- a** Nel Finder, selezionare:
Applicazioni > Utility
- b** Fare doppio clic su **Utility configurazione stampante** o su **Centro Stampa**.
- c** Da Elenco stampanti, fare clic su **Aggiungi**.
- d** Fare clic sulla scheda **Browser di default > Altre stampanti**.
- e** Dal primo menu a comparsa, selezionare **AppleTalk**.
- f** Dal secondo menu a comparsa, selezionare **Zona AppleTalk locale**.
- g** Selezionare la stampante dall'elenco, quindi fare clic su **Aggiungi**.

Nota: se la stampante non viene inclusa nell'elenco, potrebbe essere necessario aggiungerla utilizzando l'indirizzo IP. Per ulteriori informazioni, contattare l'addetto all'assistenza del sistema.