

소모품 설명서

토너 카트리리지 주문

토너 카트리지를 교체해야 함을 나타내는 메시지가 프린터 디스플레이에 표시되면 새 토너 카트리지를 즉시 주문하십시오.

토너 카트리지를 교체하는 방법을 알아 보려면 해당 부속품과 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.

카트리리지 예상 용량은 ISO/IEC 19798 표준(컬러당 약 5% 밀도)을 기준으로 합니다. 너무 낮은 밀도(1.25% 미만)로 장시간 인쇄하면 해당 컬러의 실제 출력에 좋지 않은 영향을 끼칠 수 있으며 토너가 완전히 소모되기 전에 카트리리지 부품에 고장이 발생할 수 있습니다.

권장 토너 카트리리지 및 부품 번호

부품 이름	Lexmark 반환 프로그램 카트리리지	일반 카트리리지
청록색 토너 카트리리지	C746A1CG	C746A2CG
청록색 고용량 토너 카트리리지*	C746A1CG	C748H2CG
자홍색 토너 카트리리지	C746A1MG	C746A2MG
자홍색 대용량 토너 카트리리지*	C748H1MG	C748H2MG
노랑색 토너 카트리리지	C746A1YG	C746A2YG
노랑색 대용량 토너 카트리리지*	C748H1YG	C748H2YG
검정색 대용량 토너 카트리리지	C746H1KG	C746H2KG
* 이러한 토너 카트리지는 C748x 프린터 모델에서만 지원됩니다.		

광전도체 주문

광전도체를 교체해야 할 경우 프린터 디스플레이에 메시지가 표시됩니다.

광전도체를 교체하는 방법을 알아 보려면 해당 부속품과 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.

권장 부품 번호

부품 이름	부품 번호
광전도체	C734X20G
광전도체, 멀티 팩	C734X24G

참고:

- 광전도체 네 개를 모두 동시에 교체해야 합니다.
- 4 개의 새로운 광전도체를 설치한 후에는 유지 관리 카운터를 다시 0 으로 재설정합니다.

퓨저 또는 전송 모듈 주문

퓨저 또는 전송 모듈을 교체해야 할 경우 프린터 디스플레이에 메시지가 표시됩니다.

퓨저 또는 전송 모듈을 교체하는 방법을 알아 보려면 해당 부속품과 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.

권장 부품 번호

부품 이름	부품 번호
퓨저	40X8112(100 V)
	40X8110(115 V)
	40X8111(230 V)
전송 모듈(Transfer Module)	40X8307

페토너통 주문

페토너통을 교체해야 할 경우 프린터 디스플레이에 메시지가 표시됩니다.

페토너통을 교체하는 방법을 알아 보려면 해당 부속품과 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.

참고: 페토너통은 재사용하지 않는 것이 좋습니다.

권장 부품 번호

부품 이름	부품 번호
페토너통	C734X77G