

Handleiding voor verbindingen

Ondersteunde besturingssystemen

U kunt de cd *Software en documentatie* gebruiken om de printersoftware te installeren voor de volgende besturingssystemen:

- Windows 7
- Windows Server 2008 R2
- Windows Server 2008
- Windows Vista
- Windows Server 2003
- Windows XP
- Mac OS X 10.5 of hoger
- Red Hat Enterprise Linux WS
- openSUSE Linux
- SUSE Linux Enterprise Desktop
- SUSE Linux Enterprise Server
- Debian GNU/Linux
- Ubuntu Linux
- Linpus Linux Desktop
- Red Flag Linux Desktop
- Fedora
- Linux Mint
- PCLinuxOS

Opmerkingen:

- De stuurprogramma's en hulpprogramma's worden ondersteund voor 32-bits en 64-bits versies van Windows-besturingssystemen.
- Bezoek de website van Lexmark op <http://support.lexmark.com> voor stuurprogramma's en hulpprogramma's die compatibel zijn met Mac OS X 10.4.
- Bezoek onze website op <http://support.lexmark.com> voor informatie over ondersteunde versies van Linux-besturingssystemen.
- Als u meer wilt weten over softwarecompatibiliteit met alle andere besturingssystemen, kunt u contact opnemen met de klantenondersteuning.

Printer installeren met cd *Software en documentatie*

- 1 Sluit alle geopende toepassingen.
- 2 Plaats de cd *Software en documentatie* in de computer.

Als het installatievenster niet wordt weergegeven na een minuut, start u de cd handmatig:

- a Klik op  of op **Start** en klik op **Uitvoeren**.
- b Typ **D:\setup.exe** in het vak Zoekopdracht starten of Uitvoeren, waarbij **D** de letter van uw cd- of dvd-station is.
- c Druk op **Enter** of klik op **OK**.

- 3 Klik op **Installeren** en volg de aanwijzingen op het scherm.

Printer lokaal installeren (Windows)

Opmerking: als uw besturingssysteem niet wordt ondersteund door de cd *Software en documentatie*, moet u de wizard Printer toevoegen gebruiken.

Updates van de printersoftware zijn beschikbaar via de Lexmark website op **www.lexmark.com**

Wat wordt verstaan onder 'lokaal afdrukken'?

Lokaal afdrukken is het afdrukken op een printer met een lokale verbinding (een printer die rechtstreeks met een USB-kabel is aangesloten op uw computer). Als u een printer op deze manier wilt gebruiken, moet u de printersoftware installeren *voordat* u de USB-kabel aansluit. Raadpleeg de meegeleverde installatiedocumentatie van de printer voor meer informatie.

Voor de meeste Windows-besturingssystemen kunt u de cd *Software en documentatie* gebruiken om de benodigde printersoftware te installeren.

Printer installeren via de wizard Printer toevoegen (Windows)

Opmerking: Zie “Ondersteunde besturingssystemen” op pagina 1 voor een lijst met de ondersteunde Windows-besturingssystemen.



- 1 Sluit alle geopende programma's.
- 2 Plaats de cd *Software en documentatie* in de computer.
- 3 Sluit de installatiesoftware.
- 4 Voeg de printer toe:
 - a Klik op  of op **Start** en klik op **Run**.
 - b Typ **control printers** in het veld Zoekopdracht starten of Uitvoeren.
 - c Druk op **Enter** of klik op **OK**.
 - d Klik op **Een printer toevoegen** in het gedeelte Printertaken.
- 5 Selecteer de optie voor het installeren van een lokale printer wanneer u wordt gevraagd welk type printer u wilt toevoegen en klik vervolgens op **Bladeren**.
- 6 Geef de locatie van de printersoftware op.

Opmerking: Het pad moet er ongeveer uitzien als **D:\Drivers\Print\GDI**, waarbij **D** de letter van het cd- of dvd-station is.
- 7 Klik op **OK**.

Printers installeren op een netwerk (Windows)

Wat wordt verstaan onder 'afdrukken via een netwerk'?

In een Windows-omgeving kunt u netwerkprinters configureren voor rechtstreeks afdrukken of gedeeld afdrukken. Voor beide methoden voor afdrukken via een netwerk dient u printersoftware te installeren en een netwerkpoort te maken.

Afdrukmethode	Voorbeeld
Afdrukken via IP - De printer heeft een rechtstreekse verbinding met het netwerk via een netwerkkabel, zoals bijvoorbeeld een Ethernet-kabel. - Meestal wordt de printersoftware op elke netwerkcomputer geïnstalleerd.	
Gedeeld afdrukken - De printer is verbonden met een van de computers op het netwerk via een lokale kabel, zoals een USB-kabel of parallelle kabel. - De printersoftware wordt geïnstalleerd op de computer die is aangesloten op de printer. - Tijdens de installatie van de software wordt de printer ingesteld voor gedeeld afdrukken, zodat andere netwerkcomputers deze printer ook kunnen gebruiken om af te drukken.	

Printer installeren op een bedraad netwerk

Voor u de printer op een bedraad netwerk installeert, moet u zorgen dat de oorspronkelijke installatie van de printer is voltooid en dat de printer via een Ethernet-kabel is verbonden met het actieve Ethernet-netwerk.

- Sluit alle geopende programma's.
- Plaats de cd *Software en documentatie* in de computer.
Als het installatievenster niet wordt weergegeven na een minuut, start u de cd handmatig:
 - Klik op  of op **Start** en klik op **Uitvoeren**.
 - Typ **D:\setup.exe** in het vak Zoekopdracht starten of Uitvoeren, waarbij **D** de letter van uw cd- of dvd-station is.
 - Druk op **Enter** of klik op **OK**.
- Klik op **Installeren** en volg de aanwijzingen op het scherm.
Opmerking: Als u de printer wilt configureren voor gebruik met een statisch IP-adres, IPv6 of scripts, kiest u **Geavanceerde opties > Beheerprogramma's**.
- Selecteer **Ethernet-verbinding** en klik op **Doorgaan**.
- Sluit de juiste kabel aan tussen de printer en de computer als u hierom wordt gevraagd.
- Selecteer de printer in de lijst en klik op **Doorgaan**.
Opmerking: Als de geconfigureerde printer niet wordt weergegeven in de lijst, klikt u op **Zoekopdracht wijzigen**.
- Volg de aanwijzingen op het scherm.

De printer delen op een netwerk

- Sluit alle geopende toepassingen.
- Plaats de cd *Software en documentatie* in de computer.
Wacht tot het welkomstvenster wordt weergegeven.

Als de cd na een minuut niet wordt gestart, gaat u als volgt te werk:

- a Klik op  of op **Start** en klik op **Uitvoeren**.
 - b Typ **D:\setup.exe** in het vak Zoekopdracht starten of Uitvoeren, waarbij **D** de letter van uw cd- of dvd-station is.
 - c Druk op **Enter** of klik op **OK**.
- 3 Klik op **Installeren** en volg de aanwijzingen op het scherm.
 - 4 Selecteer de printer die u wilt installeren als u hierom wordt gevraagd en klik op **Printer toevoegen**.
 - 5 Klik in het linkerdeelvenster onder Geselecteerde onderdelen op **+** naast het printermodel dat u hebt toegevoegd.
 - 6 Klik op **Poort**.
Selecteer in het rechterdeelvenster de poort waar de printer op is aangesloten. **LPT1** is standaard geselecteerd.
 - 7 Klik op **+** naast Gedeeld en selecteer **Gedeeld**.
 - 8 Klik op **Sharenaam** en typ de naam van de gedeelde printer in het veld **Sharenaam** in het rechterdeelvenster.
 - 9 Selecteer **Printer uitgeven in Active Directory** als deze functie geschikt is voor uw netwerk en geef de bijbehorende gegevens op in het rechterdeelvenster.
 - 10 Als u het printerstuurprogramma wilt instellen als standaardstuurprogramma, selecteert u **Standaardstuurprogramma**.
 - 11 Als u een stuurprogrammaprofiel wilt koppelen aan deze printer, klikt u op **Stuurprogrammaprofiel** en selecteert u de configuratie in het rechterdeelvenster.
 - 12 Klik op **Opmerkingen > Locatie** om eventuele opmerkingen of bepaalde locatiegegevens op te geven voor de printer.
 - 13 Selecteer eventuele andere onderdelen die u wilt installeren en klik op **Voltooien**.
 - 14 Volg de aanwijzingen op het scherm.

Printer lokaal installeren (Macintosh)

Voor u de printer lokaal installeert (Macintosh)

U kunt de printer verbinden met een lokaal netwerk via een USB-kabel. Als u de printer op deze manier wilt gebruiken, moet u de printersoftware *eerst* voor u de USB-kabel aansluit. Raadpleeg de documentatie bij de printer voor meer informatie.

U kunt de cd *Software en documentatie* gebruiken om de benodigde printersoftware te installeren.

Opmerking: u kunt het printerstuurprogramma ook downloaden vanaf onze website www.lexmark.com.

Wachtrij maken in Printerconfiguratie of Afdrukbeheer (Macintosh)

Als u lokaal wilt afdrukken vanaf een Macintosh-computer, moet u een afdrukwachtrij maken:

- 1 Installeer een printerstuurprogramma op de computer.
 - a Plaats de cd *Software en documentatie* in de computer en dubbelklik op het installatiepakket voor de printer.
 - b Volg de aanwijzingen op het scherm.
 - c Kies een bestemming en klik op **Ga door**.
 - d Klik in het scherm Eenvoudige installatie op **Installeer**.
 - e Voer het gebruikerswachtwoord in en klik vervolgens op **OK**.
Alle benodigde software wordt op de computer geïnstalleerd.
 - f Klik op **Sluit** wanneer de installatie is voltooid.

2 Blader in de Finder naar:

Programma's > Hulpprogramma's

3 Dubbelklik op **Printerconfiguratie** of **Afdrukbeheer**.

4 Controleer of de afdrukwachtrij is gemaakt:

- Als de printer die is aangesloten via de USB-poort wordt weergegeven in de printerlijst, kunt u Printerconfiguratie of Afdrukbeheer afsluiten.
- Als de printer die via de USB-poort is aangesloten niet in de printerlijst wordt weergegeven, controleert u of de USB-kabel goed is aangesloten en de printer is ingeschakeld. Wanneer de printer in de lijst wordt weergegeven, sluit u Printerconfiguratie of Afdrukbeheer af.

Printer installeren op een bedraad netwerk (Macintosh)

1 Installeer het stuurprogrammabestand op de computer:

- a Plaats de cd *Software en documentatie* in de computer en dubbelklik op het installatiepakket voor de printer.
- b Volg de aanwijzingen op het scherm.
- c Kies een bestemming en klik op **Ga door**.
- d Klik in het scherm voor standaardinstallatie op **Installeer**.
- e Voer het gebruikerswachtwoord in en klik vervolgens op **OK**.
Alle benodigde software wordt op de computer geïnstalleerd.
- f Klik op **Sluit** wanneer de installatie is voltooid.

2 Voeg de printer toe:

- Voor afdrukken via IP:

Mac OS X 10.5 of hoger

- a Ga in het Apple-menu naar:
Systeemvoorkeuren > Afdrukken en faxen
- b Klik op + en vervolgens op de tab **IP**.
- c Typ het IP-adres van de printer in het adresveld en klik op **Voeg toe**.

Mac OS X 10.4 en eerder

- a Blader in de Finder naar:
Programma's > Hulpprogramma's
 - b Dubbelklik op **Printerconfiguratie** of **Afdrukbeheer**.
 - c Klik in de printerlijst op **Voeg toe** en klik vervolgens op **IP-printer**.
 - d Typ het IP-adres van de printer in het adresveld en klik op **Voeg toe**.
- Voor afdrukken via AppleTalk:

Opmerking: controleer of AppleTalk is ingeschakeld op de printer.

Mac OS X 10.5

- a Ga in het Apple-menu naar:
Systeemvoorkeuren > Afdrukken en faxen
- b Klik op + en ga naar:
AppleTalk > selecteer de printer in de lijst > Voeg toe

Mac OS X 10.4 en eerder

- a** Blader in de Finder naar:
Programma's > Hulpprogramma's
- b** Dubbelklik op **Printerconfiguratie** of **Afdrukbeheer**.
- c** Kies **Voeg toe** in de printerlijst.
- d** Klik op de tab **Standaardbrowser > Meer printers**.
- e** Kies **AppleTalk** in het eerste voorgrondmenu.
- f** Kies **Lokale AppleTalk-zone** in het tweede voorgrondmenu.
- g** Selecteer een printer in de lijst en klik vervolgens op **Voeg toe**.

Opmerking: Als de printer niet in de lijst verschijnt, moet u de printer mogelijk toevoegen via het IP-adres. Neem contact op met uw systeembeheerder voor meer informatie.