

Połączenia

Obsługiwane systemy operacyjne

Korzystając z dysku CD *Oprogramowanie i dokumentacja*, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych:

- Windows 7
- Windows Server 2008 R2
- Windows Server 2008
- Windows Vista
- Windows Server 2003
- Windows XP
- Mac OS X wersja 10.5 lub nowsza
- Red Hat Enterprise Linux WS
- openSUSE Linux
- SUSE Linux Enterprise Desktop
- SUSE Linux Enterprise Server
- Debian GNU/Linux
- Ubuntu Linux
- Linpus Linux Desktop
- Red Flag Linux Desktop
- Fedora
- Linux Mint
- PCLinuxOS

Uwagi:

- W przypadku systemów operacyjnych Windows sterowniki i narzędzia drukarki są obsługiwane zarówno w wersjach 32-, jak i 64-bitowych:
- Informacje o sterownikach i narzędziach zgodnych z systemem Mac OS X w wersji 10.4 można znaleźć w witrynie firmy Lexmark w sieci Web pod adresem <http://support.lexmark.com>.
- Informacje na temat określonych obsługiwanych wersji systemu operacyjnego Linux można znaleźć w witrynie firmy Lexmark w sieci Web pod adresem <http://support.lexmark.com>.
- Więcej informacji na temat zgodności oprogramowania z innymi systemami operacyjnymi można uzyskać, kontaktując się z działem obsługi klienta.

Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD *Oprogramowanie i dokumentacja*

1 Zamknij wszystkie otwarte aplikacje.

2 Włóż dysk CD zatytułowany *Oprogramowanie i dokumentacja*.

Jeśli okno dialogowe instalacji nie zostanie wyświetlone po minucie, uruchom dysk CD ręcznie:

- a Kliknij przycisk  lub przycisk **Start** i wybierz polecenie **Uruchom**.
- b W polu Rozpocznij wyszukiwanie lub Uruchom wpisz ścieżkę **D:\setup.exe**, gdzie **D** jest literą napędu CD lub DVD.

c Naciśnij klawisz **Enter** lub kliknij przycisk **OK**.

3 Kliknij opcję **Instalacja**, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie komputera.

Instalowanie drukarki lokalnie (Windows)

Uwaga: Jeśli dysk CD *Oprogramowanie i dokumentacja* nie działa w danym systemie operacyjnym, należy skorzystać z Kreatora dodawania drukarki.

Aktualizacje oprogramowania drukarki mogą być dostępne w witrynie sieci Web firmy Lexmark pod adresem **www.lexmark.com**.

Co to jest drukowanie lokalne?

Drukowanie lokalne jest to drukowanie za pomocą drukarki podłączonej lokalnie (podłączonej bezpośrednio do danego komputera za pomocą kabla USB). W przypadku instalacji tego typu drukarki należy zainstalować oprogramowanie drukarki *przed* podłączeniem kabla USB. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w dokumentacji instalacyjnej dostarczonej z drukarką.

Potrzebne oprogramowanie drukarki można zainstalować w większości systemów Windows z dysku CD-ROM *Oprogramowanie i dokumentacja*.

Instalacja drukarki za pomocą Kreatora dodawania drukarki (Windows)

Uwaga: Listę obsługiwanych systemów operacyjnych Windows zawiera „Obsługiwane systemy operacyjne” na stronie 1.

1 Zamknij wszystkie otwarte programy.

2 Włóż dysk CD zatytułowany *Oprogramowanie i dokumentacja*.

3 Zamknij program instalacyjny

4 Dodaj drukarkę:

a Kliknij przycisk  lub przycisk **Start** i wybierz polecenie **Uruchom**.

b W polu Rozpocznij wyszukiwanie lub Uruchom wpisz polecenie **control printers**.

c Naciśnij klawisz **Enter** lub kliknij przycisk **OK**.

d W obszarze Zadania drukarki kliknij opcję **Dodaj drukarkę**.

5 Gdy zostanie wyświetlony stosowny monit, wybierz instalację drukarki lokalnej, a następnie kliknij przycisk **Z dysku**.

6 Określ lokalizację oprogramowania drukarki.



Uwaga: Ścieżka powinna być podobna do **D:\Drivers\Print\GDI**, gdzie **D** oznacza literę napędu CD lub DVD komputera.

7 Kliknij przycisk **OK**.

Instalowanie drukarek w sieci (Windows)

Co to jest drukowanie sieciowe?

W środowiskach Windows drukarki sieciowe można skonfigurować do drukowania bezpośredniego lub jako drukarki udostępniane. Obie metody drukowania w sieci wymagają przeprowadzenia instalacji oprogramowania drukarki i utworzenia portu sieciowego.

Sposób drukowania	Przykład
Drukowanie za pomocą funkcji IP Printing - Drukarka jest podłączona bezpośrednio do sieci przy użyciu kabla sieciowego, np. kabla Ethernet. - Oprogramowanie drukarki jest zazwyczaj zainstalowane na każdym komputerze sieciowym.	
Drukowanie w trybie udostępniania - Drukarka jest podłączona do jednego z komputerów sieciowych przy użyciu kabla lokalnego, np. kabla USB lub kabla równoległego. - Oprogramowanie drukarki jest zainstalowane na komputerze, do którego podłączona jest drukarka. - Podczas instalacji oprogramowania drukarka jest konfigurowana jako „udostępniona”, co umożliwia korzystanie z niej innym komputerom w sieci.	

Instalowanie drukarki w sieci przewodowej

Przed zainstalowaniem drukarki w sieci przewodowej należy się upewnić, czy została już dokonana wstępna konfiguracja drukarki, a drukarka jest podłączona do aktywnej sieci Ethernet za pomocą kabla Ethernet.

- 1 Zamknij wszystkie uruchomione programy.
- 2 Włóż dysk CD zatytułowany *Oprogramowanie i dokumentacja*.
Jeśli po minucie ekran instalacyjny nie zostanie wyświetlony, uruchom dysk CD ręcznie:
 - a Kliknij przycisk  lub przycisk **Start**, a następnie kliknij polecenie **Uruchom**.
 - b W polu **Rozpocznij wyszukiwanie** lub **Uruchom** wpisz polecenie **D:\setup.exe**, gdzie **D** jest literą napędu CD lub DVD.
 - c Naciśnij klawisz **Enter** lub kliknij przycisk **OK**.
- 3 Kliknij przycisk **Zainstaluj**, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie komputera.
Uwaga: Aby skonfigurować drukarkę przy użyciu statycznego adresu IP, IPv6 lub skryptów, wybierz kolejno polecenia **Opcje zaawansowane** > **Narzędzia administratora**.
- 4 Wybierz opcję **Połączenie Ethernet**, a następnie kliknij przycisk **Kontynuuj**.
- 5 Po wyświetleniu odpowiedniego monitu podłącz właściwy kabel do drukarki i do komputera.
- 6 Wybierz z listy drukarkę, a następnie kliknij przycisk **Kontynuuj**.
Uwaga: Jeśli konfigurowana drukarka nie jest wyświetlana na liście, kliknij opcję **Modyfikuj wyszukiwanie**.
- 7 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie komputera.

Udostępnianie drukarki w sieci

- 1 Zamknij wszystkie otwarte aplikacje.
- 2 Włóż do napędu dysk CD *Oprogramowanie i dokumentacja*.
Poczekaj, aż zostanie wyświetlony ekran powitalny.
Jeśli program na dysku CD nie zostanie uruchomiony w ciągu minuty, wykonaj następujące czynności:
 - a Kliknij przycisk  lub przycisk **Start** i wybierz polecenie **Uruchom**.
 - b W polu Rozpocznij wyszukiwanie lub Uruchom wpisz ścieżkę **D:\setup.exe**, gdzie **D** jest literą napędu CD lub DVD.
 - c Naciśnij klawisz **Enter** lub kliknij przycisk **OK**.
- 3 Kliknij opcję **Instalacja**, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie komputera.
- 4 Gdy zostanie wyświetlony stosowny monit, wybierz instalację potrzebnej drukarki, a następnie kliknij przycisk **Dodaj drukarkę**.
- 5 W lewym okienku, w obszarze Wybrane składniki kliknij znak **+** obok właśnie dodanego modelu drukarki.
- 6 Kliknij opcję **Port**.
W prawym okienku wybierz port, do którego drukarka jest fizycznie podłączona. Domyślne wybierany jest port **LPT1**.
- 7 Kliknij znak **+** obok pozycji Udostępniona, a następnie wybierz opcję **Udostępniona**.
- 8 Kliknij opcję **Nazwa udziału**, a następnie wpisz nazwę udostępnianej drukarki w polu **Nazwa udziału** w prawym okienku.
- 9 Zaznacz opcję **Publikuj drukarkę w usłudze Active Directory** (jeśli jest stosowana dla danej sieci), a następnie wprowadź odpowiednie informacje w prawym okienku.
- 10 Jeśli dany sterownik drukarki ma być sterownikiem domyślnym, wybierz opcję **Sterownik domyślny**.
- 11 Jeśli profil sterownika ma zostać powiązany z drukarką, kliknij opcję **Profil sterownika**, a następnie wybierz w prawym okienku konfigurację.
- 12 Aby dołączyć dowolne uwagi lub szczególne informacje o lokalizacji drukarki, kliknij opcję **Komentarze > Lokalizacja**.
- 13 Wybierz wszystkie inne składniki, które mają zostać zainstalowane, a następnie kliknij przycisk **Zakończ**.
- 14 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie komputera.

Instalowanie drukarki lokalnie (Macintosh)

Przed zainstalowaniem drukarki lokalnie (Macintosh)

Drukarkę można podłączyć do sieci lokalnej za pomocą kabla USB. W przypadku tego sposobu konfigurowania drukarki należy *najpierw* zainstalować oprogramowanie drukarki, przed podłączeniem kabla USB. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w dokumentacji drukarki.

Potrzebne oprogramowanie drukarki można zainstalować z dysku CD *Oprogramowanie i dokumentacja*.

Uwaga: Sterownik drukarki można również pobrać z naszej witryny sieci Web pod adresem **www.lexmark.com**.

Tworzenie kolejki w aplikacji **Printer Setup Utility** (Narzędzie do konfiguracji drukarki) lub **Print Center** (Centrum drukowania) (Macintosh)

W przypadku drukowania lokalnego z komputera Macintosh należy utworzyć kolejkę drukowania:

- 1 Zainstaluj plik sterownika drukarki na komputerze.
 - a Włóż dysk CD *Oprogramowanie i dokumentacja*, a następnie kliknij dwukrotnie pakiet programu instalacyjnego drukarki.
 - b Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie komputera.
 - c Określ miejsce docelowe i kliknij przycisk **Kontynuuj**.
 - d Na ekranie Łatwa instalacja kliknij opcję **Zainstaluj**.
 - e Wprowadź hasło użytkownika, a następnie kliknij przycisk **OK**.
Całe potrzebne oprogramowanie zostanie zainstalowane na komputerze.
 - f Po zakończeniu instalacji kliknij przycisk **Zamknij**.
- 2 W programie Finder przejdź do opcji:
Applications (Aplikacje) > **Utilities** (Narzędzia)
- 3 Kliknij dwukrotnie aplikację **Printer Setup Utility** (Narzędzie do konfiguracji drukarki) lub **Print Center** (Centrum drukowania).
- 4 Sprawdź, czy została utworzona kolejka wydruku:
 - Jeśli drukarka podłączona do portu USB jest widoczna na liście drukarek, zamknij aplikację Printer Setup Utility (Narzędzie do konfiguracji drukarki) lub Print Center (Centrum drukowania).
 - Jeśli drukarka podłączona do portu USB nie jest widoczna na liście drukarek, upewnij się, że kabel USB jest prawidłowo podłączony, a drukarka jest włączona. Gdy drukarka pojawi się na liście drukarek, zamknij aplikację Printer Setup Utility (Narzędzie do konfiguracji drukarki) lub Print Center (Centrum drukowania).

Instalowanie drukarki w sieci przewodowej (Macintosh)

- 1 Zainstaluj plik sterownika na komputerze:
 - a Włóż dysk CD *Oprogramowanie i dokumentacja*, a następnie kliknij dwukrotnie pakiet programu instalacyjnego drukarki.
 - b Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie komputera.
 - c Określ miejsce docelowe i kliknij przycisk **Kontynuuj**.
 - d Na ekranie Instalacja standardowa kliknij opcję **Instaluj**.
 - e Wprowadź hasło użytkownika, a następnie kliknij przycisk **OK**.
Całe potrzebne oprogramowanie zostanie zainstalowane na komputerze.
 - f Po zakończeniu instalacji kliknij przycisk **Zamknij**.
- 2 Dodaj drukarkę:
 - W przypadku drukowania w trybie IP:
W systemie Mac OS X w wersji 10.5 lub nowszej
 - a W menu Apple przejdź do opcji:
System Preferences (Preferencje systemowe) > **Print & Fax** (Drukowanie i faksowanie)
 - b Kliknij znak **+**, a następnie kliknij kartę **IP**.
 - c Wpisz adres IP drukarki w polu Address (Adres), a następnie kliknij przycisk **Add** (Dodaj).

W systemie Mac OS X w wersji 10.4 lub starszej

- a** W programie Finder przejdź do opcji:
Applications (Aplikacje) > **Utilities** (Narzędzia)
 - b** Kliknij dwukrotnie aplikację **Printer Setup Utility** (Narzędzie do konfiguracji drukarki) lub **Print Center** (Centrum drukowania).
 - c** Na liście drukarek kliknij opcję **Add** (Dodaj), a następnie kliknij opcję **IP Printer** (IP drukarki).
 - d** Wpisz adres IP drukarki w polu Address (Adres), a następnie kliknij przycisk **Add** (Dodaj).
- W przypadku drukowania w trybie AppleTalk:

Uwaga: Upewnij się, że na drukarce jest aktywny tryb AppleTalk.

W systemie Mac OS X w wersji 10.5

- a** W menu Apple przejdź do opcji:
System Preferences (Preferencje systemowe) > **Print & Fax** (Drukowanie i faksowanie)
- b** Kliknij znak **+**, a następnie przejdź do opcji:
AppleTalk > wybierz drukarkę z listy > **Add** (Dodaj)

W systemie Mac OS X w wersji 10.4 lub starszej

- a** W programie Finder przejdź do opcji:
Applications (Aplikacje) > **Utilities** (Narzędzia)
- b** Kliknij dwukrotnie aplikację **Printer Setup Utility** (Narzędzie do konfiguracji drukarki) lub **Print Center** (Centrum drukowania).
- c** Na liście drukarek kliknij opcję **Add** (Dodaj).
- d** Kliknij kartę **Default Browser** (Przeglądarka domyślna) > **More Printers** (Więcej drukarek).
- e** W pierwszym menu podręcznym wybierz opcję **AppleTalk**.
- f** W drugim menu podręcznym wybierz opcję **Local AppleTalk Zone** (Strefa lokalnego AppleTalk).
- g** Wybierz z listy drukarkę, a następnie kliknij przycisk **Dodaj**.

Uwaga: Jeśli drukarka nie pojawi się na liście, może być konieczne dodanie jej przy użyciu adresu IP. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z osobą odpowiedzialną za obsługę techniczną systemu.