

Guia de conexão

Sistemas operacionais suportados

Com o CD de *Software e documentação*, você pode instalar o software da impressora nos seguintes sistemas operacionais:

- Windows 7
- Windows Server 2008 R2
- Windows Server 2008
- Windows Vista
- Windows Server 2003
- Windows XP
- Mac OS X versão 10.5 ou posterior
- Red Hat Enterprise Linux WS
- openSUSE Linux
- SUSE Linux Enterprise Desktop
- SUSE Linux Enterprise Server
- Debian GNU/Linux
- Ubuntu Linux
- Linpus Linux Desktop
- Red Flag Linux Desktop
- Fedora
- Linux Mint
- PCLinuxOS

Notas:

- Para sistemas operacionais Windows, os drivers e utilitários da impressora são suportados nas versões de 32 e 64 bits.
- Para drivers e utilitários compatíveis com Mac OS X versão 10.4, visite o site da Lexmark em <http://support.lexmark.com>.
- Para obter informações sobre versões de sistemas operacionais Linux específicos suportados, visite o site da Lexmark em <http://support.lexmark.com>.
- Para obter mais informações sobre a compatibilidade do software com outros sistemas operacionais, entre em contato com o suporte ao cliente.

Instalando a impressora usando o CD de *Software e documentação*

1 Feche todos os aplicativos abertos.

2 Insira o CD *Software e documentação* na unidade.

Se a tela da caixa de diálogo de instalação não for exibida após um minuto, inicie o CD manualmente:

- a Clique  ou clique em **Iniciar** e depois clique em **Executar**.
- b Na caixa Iniciar pesquisa ou Executar, digite **D:\setup.exe**, onde **D** é a letra da unidade de CD ou DVD.
- c Pressione **Enter** ou clique em **OK**.

3 Clique em **Instalar** e siga as instruções exibidas na tela do computador.

Instalando a impressora localmente (Windows)

Nota: Se o sistema operacional não for suportado pelo CD *Software e documentação*, use o Assistente Adicionar impressora.

Pode haver atualizações do software da impressora disponíveis no site da Lexmark na Internet em www.lexmark.com.

O que é impressão local?

Impressão local é a impressão feita em uma impressora conectada localmente (uma impressora que está conectada diretamente ao computador por meio de um cabo USB). Ao configurar esse tipo de impressora, instale o software da impressora *antes* de conectar o cabo USB. Para obter mais informações, consulte a documentação de configuração fornecida com a impressora.

O CD de *Software e documentação* pode ser usado para instalar o software da impressora necessário na maioria dos sistemas operacionais Windows.

Instalando a impressora usando o Assistente para adicionar impressora (Windows)

Nota: Para obter a lista dos sistemas operacionais Windows suportados, consulte “Sistemas operacionais suportados” na página 1.

- 1 Feche todos os programas de software abertos.
- 2 Insira o CD *Software e documentação* na unidade.
- 3 Feche o software de instalação.
- 4 Adicionar a impressora.
 - a Clique  ou clique em **Iniciar** e depois clique em **Executar**.
 - b No campo Iniciar pesquisa ou Executar, digite **controlar impressoras**.
 - c Pressione **Enter** ou clique em **OK**.
 - d Na área Tarefas da impressora, clique em **Adicionar impressora**.
- 5 Quando solicitado, selecione a instalação de uma impressora local e clique em **Com disco**.
- 6 Especifique a localização do software da impressora.



Nota: O caminho deve ser semelhante a **D:\Drivers\Print\GDI**, onde **D** é a letra da unidade de CD ou DVD.

- 7 Clique em **OK**.

Instalando as impressoras em uma rede (Windows)

O que é impressão em rede?

Em ambientes Windows, as impressoras de rede podem ser configuradas para impressão direta ou compartilhada. Ambos os métodos de impressão em rede exigem a instalação de um software de impressora e a criação de uma porta de rede.

Método de impressão	Exemplo
Impressão IP - A impressora é conectada diretamente à rede por meio de um cabo de rede, como um cabo Ethernet. - O software da impressora é normalmente instalado em cada um dos computadores da rede.	
Impressão compartilhada - A impressora é conectada a um dos computadores da rede por meio de um cabo local, como um cabo USB ou paralelo. - O software da impressora é instalado no computador que está conectado à impressora. - Durante a instalação do software, a impressora é configurada para ser “compartilhada”, para que outros computadores da rede possam imprimir nela.	

Instalando a impressora em uma rede com fio

Antes de instalar a impressora em uma rede com fio, verifique se você concluiu a instalação inicial da impressora e se a impressora está conectada a uma rede Ethernet ativa com um cabo Ethernet.

1 Feche todos os programas de software abertos.

2 Insira o CD *Software e documentação* na unidade.

Se a tela de instalação não for exibida após um minuto, inicie o CD manualmente:

- Clique em  ou clique em **Iniciar** e, em seguida, clique em **Executar**.
- Na caixa Iniciar pesquisa ou Executar, digite **D:\setup.exe**, onde **D** é a letra da unidade de CD ou DVD.
- Pressione **Enter** ou clique em **OK**.

3 Clique em **Instalar** e siga as instruções exibidas na tela do computador.

Nota: Para configurar a impressora com um endereço IP estático, usando IPv6 ou scripts, selecione **Opções avançadas > Ferramentas administrativas**.

4 Selecione **conexão Ethernet** e clique em **Continuar**.

5 Conecte o cabo correto à impressora e ao computador quando o software solicitá-lo.

6 Selecione a impressora na lista e clique em **Continuar**.

Nota: Se a impressora configurada não estiver na lista, clique em **Modificar pesquisa**.

7 Siga as instruções exibidas na tela do computador.

Compartilhando a impressora em uma rede

1 Feche todos os aplicativos abertos.

2 Insira o CD *Software e documentação* na unidade.

Aguarde até que a tela Bem-vindo seja exibida.

Se o CD não iniciar após um minuto, faça o seguinte:

- a Clique , ou clique em **Iniciar** e depois clique em **Executar**.
- b Na caixa Iniciar pesquisa ou Executar, digite **D:\setup.exe**, onde **D** é a letra da unidade de CD ou DVD.
- c Pressione **Enter** ou clique em **OK**.

- 3 Clique em **Instalar** e siga as instruções exibidas na tela do computador.
- 4 Quando for solicitado, selecione a impressora que deseja instalar e clique em **Adicionar impressora**.
- 5 No painel à esquerda, em Componentes Seleccionados, clique em **+** próximo ao modelo de impressora que você deseja adicionar.
- 6 Clique em **Porta**.
No painel à direita, selecione a porta em que a impressora está conectada fisicamente. **LPT1** estará selecionado por padrão.
- 7 Clique em **+** próximo a Compartilhada e selecione **Compartilhada**.
- 8 Clique em **Nome Compartilhado** e digite o nome da impressora compartilhada no campo **Nome Compartilhado** no painel à direita.
- 9 Se for apropriado para a sua rede, selecione **Publicar impressora em diretório ativo** e digite as informações necessárias no painel direito.
- 10 Caso deseje que o driver seja o driver padrão, **selecione Driver padrão**.
- 11 Caso deseje associar um perfil de driver a esta impressora, clique em **Perfil de driver** e selecione a configuração no painel à direita.
- 12 Para incluir qualquer nota ou informações de local específicas para a impressora, clique em **Comentários > Localização**.
- 13 Selecione qualquer outro componente que deseja instalar e clique em **Concluir**.
- 14 Siga as instruções exibidas na tela do computador.

Instalando a impressora localmente (Macintosh)

Antes de instalar a impressora localmente (Macintosh)

A impressora pode ser conectada a uma rede local por meio de um cabo USB. Ao configurar a impressora dessa forma, instale o software da impressora *antes* de conectar o cabo USB. Para obter mais informações, consulte a documentação fornecida com a impressora.

O CD de *Software e documentação* pode ser usado para instalar o software da impressora necessário.

Nota: É possível fazer o download do driver da impressora do site em www.lexmark.com.

Criando uma fila no Utilitário de configuração de impressora ou Centro de impressão (Macintosh)

Para a impressão local a partir de um computador Macintosh, é preciso criar uma fila de impressão:

- 1 Instale um arquivo de driver de impressora no computador.
 - a Insira o CD do *Software e documentação* e clique duas vezes no pacote instalador da impressora.
 - b Siga as instruções exibidas na tela do computador.
 - c Selecione um destino e clique em **Continuar**.
 - d Na tela Instalação fácil, clique em **Instalar**.

- e Digite a senha do usuário e clique em **OK**.

Todo o software necessário é instalado no computador.

- f Clique em **Fechar** quando a instalação for concluída.

2 No Localizador, navegue até:

Aplicativos > Utilitários

3 Clique duas vezes em **Utilitário de configuração de impressora** ou **Centro de impressão**.

4 Verifique se a fila de impressão foi criada:

- Se a impressora conectada via USB for exibida na Lista de impressoras, saia do Centro de impressão ou do Utilitário de configuração de impressora.
- Se a impressora conectada via USB não for exibida na Lista de impressoras, verifique se o cabo USB está conectado adequadamente e se a impressora está ligada. Depois que a impressora for exibida na Lista de impressoras, saia do Centro de impressão ou do Utilitário de configuração de impressora.

Instalando impressora em uma rede com fio (Macintosh)

1 Instale o arquivo do driver no computador:

- a Insira o CD do *Software e documentação* e clique duas vezes no pacote instalador da impressora.
- b Siga as instruções exibidas na tela do computador.
- c Selecione um destino e clique em **Continuar**.
- d Na tela Instalação padrão, clique em **Instalar**.
- e Digite a senha do usuário e clique em **OK**.
Todo o software necessário é instalado no computador.
- f Clique em **Fechar** quando a instalação for concluída.

2 Adicionar a impressora.

- Para impressão IP:

No Mac OS X versão 10.5 ou posterior

- a No menu Apple, navegue até:
Preferências do sistema > Imprimir e fax
- b Clique em + e depois na guia **IP**.
- c Digite o endereço IP da impressora no campo Endereço e clique em **Adicionar**.

Para o Mac OS X versão 10.4 ou anterior

- a No Localizador, navegue até:
Aplicativos > Utilitários
- b Clique duas vezes em **Utilitário de configuração de impressora** ou **Centro de impressão**.
- c Em Lista de impressoras clique em **Adicionar** e depois em **Impressora IP**.
- d Digite o endereço IP da impressora no campo Endereço e clique em **Adicionar**.
- Para impressão AppleTalk:

Nota: Verifique se AppleTalk está ativado na impressora.

Para o Mac OS X versão 10.5

- a** No menu Apple, navegue até:
Preferências do sistema > Imprimir e fax
- b** Clique em + e depois navegue até:
AppleTalk > selecione a impressora na lista > Adicionar

Para o Mac OS X versão 10.4 ou anterior

- a** No Localizador, navegue até:
Aplicativos > Utilitários
- b** Clique duas vezes em **Utilitário de configuração de impressora** ou **Centro de impressão**.
- c** Na lista de impressoras, clique em **Adicionar**.
- d** Clique na guia **Navegador padrão > Mais impressoras**.
- e** No primeiro menu pop-up, selecione **AppleTalk**.
- f** No segundo menu pop-up, selecione **Zona AppleTalk local**.
- g** Selecione a impressora na lista e clique em **Adicionar**.

Nota: Se a impressora não estiver na lista, você pode adicioná-la utilizando o endereço IP. Para obter mais informações, entre em contato com o profissional que fornece suporte ao sistema.