

Guia de suprimentos

Pedindo de um cartucho de toner

Quando for exibida uma mensagem no visor da impressora indicando qual cartucho de toner precisa ser trocado, peça um novo cartucho de toner imediatamente.

Para obter informações sobre a troca do cartucho de toner, consulte o folheto de instruções que acompanha o suprimento.

O rendimento estimado do cartucho de toner baseia-se no padrão ISO/IEC 19798 (com uma cobertura aproximada de 5% por cor). Uma cobertura de impressão extremamente baixa (menos de 1,25%) por períodos prolongados pode ter um efeito negativo no rendimento real da cor e fazer com que as peças do cartucho apresentem problemas antes de o toner se esgotar.

Cartuchos de toner e números de peça recomendados

Nome do componente	Programa Lexmark de devolução de cartucho	Cartucho comum
Cartucho de toner ciano	C746A1CG	C746A2CG
Cartucho de toner ciano de alto rendimento*	C748H1CG	C748H2CG
Cartucho de toner magenta	C746A1MG	C746A2MG
Cartucho de toner magenta de alto rendimento*	C748H1MG	C748H2MG
Cartucho de toner amarelo	C746A1YG	C746A2YG
Cartucho de toner amarelo de alto rendimento*	C748H1YG	C748H2YG
Cartucho de toner preto de alto rendimento	C746H1KG	C746H2KG
* Esses cartuchos de toner são suportados somente nos modelos de impressora C748x.		

Fazendo o pedido de um fotocondutor

Será exibida uma mensagem no visor da impressora quando o fotocondutor precisar ser trocado.

Para obter informações sobre a troca do fotocondutor, consulte o folheto de instruções que acompanha o suprimento.

Número de peças recomendadas

Nome do componente	Número de peça
Fotocondutor	C734X20G
Fotocondutor, Multi-Pack	C734X24G

Notas:

- Todos os quatro fotocondutores devem ser trocados ao mesmo tempo.
- Redefina o contador de manutenção para zero após a instalação dos quatro novos fotocondutores.

Fazendo o pedido de um fusor ou de um módulo de transferência

Será exibida uma mensagem no visor da impressora quando o fusor ou módulo de transferência precisar ser trocado.

Para obter informações sobre a troca do fusor ou módulo de transferência, consulte o folheto de instruções que acompanha o suprimento.

Número de peças recomendadas

Nome do componente	Número de peça
Fusor	40 X 8112 (100 V)
	40 X 8110 (115 V)
	40 X 8111 (230 V)
Módulo de transferência	40 X 8307

Pedindo um recipiente de resíduo de toner

Será exibida uma mensagem no visor da impressora quando o recipiente de resíduo do toner precisar ser trocado.

Para obter informações sobre a troca do recipiente de resíduo do toner, consulte o folheto de instruções que acompanha o suprimento.

Nota: Não é recomendado reutilizar o recipiente de resíduo de toner.

Número de peça recomendada

Nome do componente	Número de peça
Recipiente de resíduo de toner	C734X77G