

Ghid privind consumabilele

Comandarea unui cartuș de toner

Când apare un mesaj pe afișajul imprimantei care indică necesitatea de înlocuire a unui anumit cartuș de toner, comandați imediat un cartuș de toner nou.

Pentru informații privind înlocuirea unui cartuș de toner, consultați instrucțiunile aferente consumabilului.

Randamentul estimat al cartușelor se bazează pe standardul ISO / IEC 19798 (cu o acoperire de aproximativ 5% pe culoare). Imprimarea cu acoperiri extern de mici (sub 1,25%), în decursul unor perioade mari de timp, poate să influențeze negativ randamentul efectiv pentru acea culoare și să determine probleme în funcționarea componentelor respective ale cartușelor, înainte de epuizarea tonerului.

Cartușe de toner și coduri de produs recomandate

Denumire componentă	Cartuș Lexmark cu program de returnare	Cartuș obișnuit
Cartuș de toner cyan Cartuș de toner cu randament mare - Cyan*	C746A1CG C748H1CG	C746A2CG C748H2CG
Cartuș de toner magenta Cartuș de toner cu randament mare - Magenta*	C746A1MG C748H1MG	C746A2MG C748H2MG
Cartuș de toner galben Cartuș de toner cu randament mare - Galben*	C746A1YG C748H1YG	C746A2YG C748H2YG
Cartuș de toner cu randament mare - Negru	C746H1KG	C746H2KG
* Aceste cartușe de toner sunt acceptate numai la modelele de imprimantă C748x.		

Comandarea unui fotoconductor

Când un fotoconductor trebuie înlocuit, apare un mesaj pe afișajul imprimantei.

Pentru informații privind înlocuirea unui fotoconductor consultați instrucțiunile aferente consumabilului.

Coduri de produse recomandate

Denumire componentă	Număr componentă
Fotoconductor	C734X20G
Fotoconductor, pachet cu mai multe bucăți	C734X24G

Note:

- Toți cei patru fotoconductori trebuie înlocuiți în același timp.
- Resetați contorul de întreținere la zero după instalarea celor patru fotoconductori noi.

Comandarea unei unități de fuziune sau a unui modul de transfer

Când unitatea de fuziune sau modulul de transfer trebuie înlocuite, apare un mesaj pe afișajul imprimantei.

Pentru informații privind înlocuirea unității de fuziune sau a modulului de transfer, consultați instrucțiunile aferente consumabilului.

Coduri de produse recomandate

Denumire componentă	Număr componentă
Fuser (Unitate de fuziune)	40X8112 (100 V)
	40X8110 (115 V)
	40X8111 (230 V)
Modul de transfer	40X8307

Comandarea unui recipient pentru tonerul rezidual

Când recipientul pentru toner rezidual trebuie înlocuit, apare un mesaj pe afișajul imprimantei.

Pentru informații privind înlocuirea recipientului pentru toner rezidual, consultați instrucțiunile aferente consumabilului.

Notă: Reutilizarea recipientului pentru toner rezidual nu este recomandată.

Cod de produs recomandat

Denumire componentă	Număr componentă
Recipient pentru toner rezidual	C734X77G