

Supplies guide (耗材指南)

訂購碳粉匣

當印表機顯示幕上的訊息指示需更換哪個碳粉匣時，請立即訂購新的碳粉匣。

如需有關更換碳粉匣的其他資訊，請參閱耗材隨附的說明書。

預估碳粉匣列印量是依據 ISO/IEC 19798 標準（每種顏色約 5% 的覆蓋率）。長期過低的碳粉列印覆蓋率（少於 1.25%），可能會對該顏色的實際列印量產生負面影響，也可能使碳粉匣零件在碳粉未用完之前就發生故障。

建議使用的碳粉匣與材料編號

材料名稱	Lexmark 回收計劃碳粉匣	普通碳粉匣
靛青色碳粉匣	C746A1CG	C746A2CG
靛青色高容量碳粉匣*	C748H1CG	C748H2CG
洋紅色碳粉匣	C746A1MG	C746A2MG
洋紅色高容量碳粉匣*	C748H1MG	C748H2MG
鮮黃色碳粉匣	C746A1YG	C746A2YG
鮮黃色高容量碳粉匣*	C748H1YG	C748H2YG
黑色高容量碳粉匣	C746H1KG	C746H2KG
* 僅 C748x 印表機型號才支援這類碳粉匣。		

訂購感光鼓

若需要更換感光鼓，印表機顯示幕上會出現一則訊息。

如需有關更換感光鼓的其他資訊，請參閱耗材隨附的說明書。

建議使用的材料編號

材料名稱	材料編號
感光鼓	C734X20G
感光鼓、組合包	C734X24G

請注意：

- 四個感光鼓應該要同時全部更換。
- 安裝好四個新感光鼓後，請將維護計數器重設回零。

訂購加熱熔合組件或轉印套件模組

需要更換加熱熔合組件或轉印套件模組時，印表機顯示幕上會出現一則訊息。

如需有關更換加熱熔合組件或轉印套件模組的其他資訊，請參閱耗材隨附的說明書。

建議使用的材料編號

材料名稱	材料編號
加熱熔合組件	40X8112 (100 伏特)
	40X8110 (115 伏特)
	40X8111 (230 伏特)
轉印套件模組	40X8307

訂購廢棄碳粉回收瓶

需要更換廢棄碳粉回收瓶時，印表機顯示幕上會出現一則訊息。

如需有關更換廢棄碳粉回收瓶的其他資訊，請參閱耗材隨附的說明書。

請注意：建議您不要重複使用廢棄碳粉回收瓶。

建議使用的材料編號

材料名稱	材料編號
廢棄碳粉回收瓶	C734X77G