

# Collegamenti

## Installazione della stampante in locale (Windows)

**Nota:** se il CD *Software e documentazione* non supporta il sistema operativo, è necessario usare la procedura guidata di aggiunta della stampante.

Gli aggiornamenti per il software della stampante sono disponibili sul sito Web Lexmark all'indirizzo [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

### Che cos'è la stampa locale?

La *stampa locale* consiste nell'inviare i processi a una stampante collegata localmente (una stampante collegata direttamente al computer mediante un cavo USB). Quando si configura questo tipo di stampante, il software della stampante deve essere installato *prima* di collegare il cavo USB. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione relativa all'installazione fornita con la stampante.

È possibile utilizzare il CD *Software e documentazione* per installare il software della stampante necessario sulla maggior parte dei sistemi operativi Windows.

### Installazione della stampante mediante il CD *Software e documentazione*


Il CD *Software e documentazione* consente di installare il software della stampante sui seguenti sistemi operativi:

- Windows 7
- Windows Vista e Windows Vista x64 Edition
- Windows Server 2008 R2 e Windows Server 2008 R2 x64 Edition
- Windows XP e Windows XP x64 Edition
- Mac OS X
- Red Hat Enterprise Linux WS 4 e Red Hat Enterprise Linux WS 5
- openSUSE Linux 11.4, openSUSE Linux 11.3 e openSUSE Linux 11.2
- SUSE Linux Enterprise Desktop 11 e SUSE Linux Enterprise Desktop 10
- SUSE Linux Enterprise Server 11 e SUSE Linux Enterprise Server 10
- Debian GNU/Linux 5.0
- Ubuntu 10.10, Ubuntu 10.04, Ubuntu 9.10 e Ubuntu 9.04
- Linpus Linux Desktop 9.6
- Red Flag Linux Desktop 6.0
- Fedora 14, Fedora 13 e Fedora 12

**1** Chiudere tutte le applicazioni aperte.

**2** Inserire il CD *Software e documentazione*.


Se la schermata di installazione non viene visualizzata dopo un minuto, avviare il CD manualmente:

- a** Fare clic su  o scegliere **Start** quindi fare clic su **Esegui**.
- b** Nella casella di avvio della ricerca o di esecuzione, digitare **D:\setup.exe**, dove **D** è la lettera dell'unità CD o DVD.
- c** Premere **Invio** o fare clic su **OK**.

**3** Fare clic su **Installa** quindi seguire le istruzioni visualizzate.

## Installazione della stampante mediante l'Installazione guidata stampante (Windows)

**Nota:** l'installazione della stampante mediante l'Installazione guidata stampante è supportata per Windows XP e versioni successive.



- 1 Chiudere tutti i programmi software aperti.
- 2 Inserire il CD *Software e documentazione*.
- 3 Chiudere il software di installazione.
- 4 Aggiungere la stampante:
  - a Fare clic su  o su **Start** e quindi scegliere **Esegui**.
  - b Nella casella Inizia ricerca o Esegui, digitare **control printers**.
  - c Premere **Invio** o fare clic su **OK**.
  - d Nell'area Operazioni stampante fare clic su **Aggiungi stampante**.
- 5 Quando viene richiesto, scegliere l'installazione di una stampante locale, quindi fare clic su **Disco driver**.
- 6 Specificare la posizione del software della stampante.
 

**Nota:** il percorso è simile al seguente: **D:\Drivers\Print\GDI\**, dove **D** è la lettera dell'unità CD o DVD.
- 7 Fare clic su **OK**.

## Installazione delle stampanti su una rete (Windows)

### Che cos'è la stampa in rete?

In ambienti Windows, le stampanti di rete possono essere configurate per la stampa diretta o condivisa. Ciascuno di questi metodi di stampa in rete richiede l'installazione di un software della stampante e la creazione di una porta di rete.

Metodo di stampa	Esempio
<p>Stampa IP</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La stampante è collegata direttamente alla rete tramite un cavo di rete, ad esempio un cavo Ethernet.</li> <li>• In genere, il software della stampante è installato su ciascun computer di rete.</li> </ul>	
<p>Stampa condivisa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La stampante è collegata a uno dei computer in rete tramite un cavo locale, ad esempio un cavo USB o parallelo.</li> <li>• Il software della stampante è installato sul computer collegato alla stampante.</li> <li>• Durante l'installazione del software, la stampante viene impostata come condivisa affinché anche gli altri computer della rete possano utilizzarla.</li> </ul>	

## Installazione della stampante in una rete cablata

Prima di installare la stampante in una rete cablata, verificare che l'impostazione iniziale della stampante sia stata completata e che la stampante sia collegata alla rete Ethernet attiva tramite un cavo Ethernet.

**1** Chiudere tutti i programmi software aperti.

**2** Inserire il CD *Software e documentazione*.

Se la schermata di installazione non viene visualizzata dopo un minuto, avviare il CD manualmente:

**a** Fare clic su  o scegliere **Start** quindi fare clic su **Esegui**.

**b** Nella casella di avvio della ricerca o di esecuzione, digitare **D:\setup.exe**, dove **D** è la lettera dell'unità CD o DVD.

**c** Premere **Invio** o fare clic su **OK**.

**3** Fare clic su **Installa** quindi seguire le istruzioni visualizzate.

**Nota:** per configurare la stampante utilizzando un indirizzo IP statico, IPv6 o uno script, selezionare **Opzioni avanzate > Strumenti di amministrazione**.

**4** Selezionare **Connessione Ethernet**, quindi fare clic su **Continua**.

**5** Collegare il cavo appropriato al computer e alla stampante quando viene richiesto.

**6** Selezionare la stampante dall'elenco, quindi fare clic su **Continua**.

**Nota:** Se la stampante configurata non viene visualizzata nell'elenco, fare clic su **Modifica ricerca**.

**7** Seguire le istruzioni visualizzate.

## Condivisione della stampante in rete

**1** Chiudere tutte le applicazioni aperte.

**2** Inserire il CD *Software e documentazione*.

Attendere che venga visualizzata la schermata iniziale.

Se il CD non si avvia dopo un minuto, effettuare le seguenti operazioni:

**a** Fare clic su  o scegliere **Start** quindi fare clic su **Esegui**.

**b** Nella casella di avvio della ricerca o di esecuzione, digitare **D:\setup.exe**, dove **D** è la lettera dell'unità CD o DVD.

**c** Premere **Invio** o fare clic su **OK**.

**3** Fare clic su **Installa** quindi seguire le istruzioni visualizzate.

**4** Quando richiesto, selezionare la stampante che si desidera installare, quindi fare clic su **Aggiungi stampante**.

**5** Nel riquadro a sinistra, in Componenti selezionati, fare clic sul segno **+** accanto al modello della stampante appena aggiunto.

**6** Fare clic su **Porta**.

Nel riquadro a destra, selezionare la porta a cui la stampante è collegata fisicamente. **LPT1** è l'opzione selezionata per impostazione predefinita.

**7** Fare clic su **+** accanto a Condivisa, quindi selezionare **Condivisa**.

**8** Fare clic su **Nome condivisione**, quindi digitare il nome della stampante condivisa nel campo **Nome condivisione** nel riquadro a destra.

**9** Se appropriato per la rete, selezionare **Pubblica stampante in Active Directory** e immettere le informazioni associate nel riquadro a destra.

**10** Se si desidera impostare il driver come predefinito, selezionare **Driver predefinito**.

- 11** Se si desidera associare un profilo del driver a questa stampante, fare clic su **Profilo driver**, quindi selezionare la configurazione nel riquadro a destra.
- 12** Fare clic su **Commenti > Posizione** per includere eventuali note o informazioni sulla posizione specifiche relative alla stampante.
- 13** Selezionare qualsiasi altro componente da installare, quindi fare clic su **Fine**.
- 14** Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

## Installazione della stampante in locale (Macintosh)

### Prima di installare la stampante in locale (Macintosh)

La stampante può essere collegata a una rete locale utilizzando un cavo USB. Quando si configura la stampante in questo modo, installare il software della stampante *prima* di collegare il cavo USB. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione fornita con la stampante.

La *Software e documentazione* .

**Nota:** è inoltre possibile scaricare il driver della stampante dal sito Web all'indirizzo [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

### Creazione di una coda in Utility configurazione stampante o nel Centro Stampa (Macintosh)

Per la stampa locale da un computer Macintosh, sarà necessario creare una coda di stampa:

- 1** Installare il file del driver della stampante sul computer.
  - a** Inserire il CD *Software e documentazione* e fare doppio clic sul pacchetto di installazione della stampante.
  - b** Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
  - c** Selezionare la destinazione, quindi fare clic su **Continua**.
  - d** Nella schermata Installazione Standard, fare clic su **Installa**.
  - e** Digitare la password utente, quindi fare clic su **OK**.  
Tutto il software necessario viene installato sul computer.
  - f** Fare clic su **Chiudi** quando l'installazione è completa.
- 2** Nel Finder, selezionare:  
**Applicazioni > Utility**
- 3** Fare doppio clic su **Utility configurazione stampante** o su **Centro Stampa**.
- 4** Verificare che la coda di stampa sia stata creata:
  - Se la stampante con collegamento USB viene visualizzata in Elenco stampanti, uscire da Utility configurazione stampante o da Centro Stampa.
  - Se la stampante con collegamento USB non viene visualizzata in Elenco stampanti, verificare che il cavo USB sia collegato correttamente e che la stampante sia accesa. Quando la stampante viene visualizzata in Elenco stampanti, uscire da Utility configurazione stampante o da Centro Stampa.

## Installazione delle stampanti su una rete (Macintosh)

### Installazione della stampante in una rete cablata (Macintosh)

- 1 Installare il file del driver sul computer:
  - a Inserire il CD *Software e documentazione* e fare doppio clic sul pacchetto di installazione della stampante.
  - b Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
  - c Selezionare la destinazione, quindi fare clic su **Continua**.
  - d Nella schermata Installazione Standard, fare clic su **Installa**.
  - e Digitare la password utente, quindi fare clic su **OK**.  
Tutto il software necessario viene installato sul computer.
  - f Fare clic su **Chiudi** quando l'installazione è completa.
- 2 Aggiungere la stampante:
  - Per la stampa IP:

#### Per Mac OS X versione 10.5 o successiva

- a Dal menu Apple, selezionare:  
**Preferenze di Sistema > Stampa e fax**
- b Fare clic su +, quindi fare clic sulla scheda **IP**.
- c Immettere l'indirizzo IP della stampante nel campo Indirizzo, quindi fare clic su **Aggiungi**.

#### In Mac OS X versione 10.4 o precedente

- a Nel Finder, selezionare:  
**Applicazioni > Utility**
- b Fare doppio clic su **Utility configurazione stampante** o su **Centro Stampa**.
- c Da Elenco stampanti, fare clic su **Aggiungi**, quindi scegliere **Stampante IP**.
- d Immettere l'indirizzo IP della stampante nel campo Indirizzo, quindi fare clic su **Aggiungi**.

- Per la stampa AppleTalk:

**Nota:** verificare che la funzione AppleTalk sia attivata sulla stampante.

#### In Mac OS X versione 10.5

- a Dal menu Apple, selezionare:  
**Preferenze di Sistema > Stampa e fax**
- b Fare clic su +, quindi selezionare:  
**AppleTalk > selezionare la stampante dall'elenco > Aggiungi**

#### In Mac OS X versione 10.4 o precedente

- a Nel Finder, selezionare:  
**Applicazioni > Utility**
- b Fare doppio clic su **Utility configurazione stampante** o su **Centro Stampa**.
- c Da Elenco stampanti, fare clic su **Aggiungi**.
- d Fare clic sulla scheda **Browser di default > Altre stampanti**.
- e Dal primo menu a comparsa, selezionare **AppleTalk**.

**f** Dal secondo menu a comparsa, selezionare **Zona AppleTalk locale**.

**g** Selezionare la stampante dall'elenco, quindi fare clic su **Aggiungi**.

**Nota:** se la stampante non viene inclusa nell'elenco, potrebbe essere necessario aggiungerla utilizzando l'indirizzo IP. Per ulteriori informazioni, contattare l'addetto all'assistenza del sistema.

## Installazione di altro software per un computer Macintosh

I programmi di utilità Macintosh indicati di seguito sono disponibili nella sezione Macintosh del CD *Software e documentazione* :

- Printer File Loader (OS X)
- Printer Status (OS X)

Il contenuto del CD *Software e documentazione* viene copiato sul disco rigido del computer durante la configurazione iniziale della stampante.