

# Guia de conexão

## Instalando a impressora localmente (Windows)

**Nota:** se o sistema operacional não for suportado pelo CD *Software e documentação*, será necessário usar o Assistente Adicionar impressora.

Pode haver atualizações do software da impressora disponíveis no site da Lexmark na Internet em [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

### O que é impressão local?

*Impressão local* é a impressão feita em uma impressora conectada localmente (uma impressora que está conectada diretamente ao computador por meio de um cabo USB). Ao configurar esse tipo de impressora, instale o software da impressora *antes* de conectar o cabo USB. Para obter mais informações, consulte a documentação de configuração fornecida com a impressora.

O CD de *Software e documentação* pode ser usado para instalar o software da impressora necessário na maioria dos sistemas operacionais Windows.

### Instalando a impressora usando o CD de *Software e documentação*


Com o CD de *Software e documentação*, você pode instalar o software da impressora nos seguintes sistemas operacionais:

- Windows 7
- Windows Vista e Windows Vista x64 Edition
- Windows Server 2008 R2 e Windows Server 2008 R2 x64 Edition
- Windows XP e Windows XP x64 Edition
- Mac OS X
- Red Hat Enterprise Linux WS 4 e Red Hat Enterprise Linux WS 5
- openSUSE Linux 11.4, openSUSE Linux 11.3 e openSUSE Linux 11.2
- SUSE Linux Enterprise Desktop 11 e SUSE Linux Enterprise Desktop 10
- SUSE Linux Enterprise Server 11 e SUSE Linux Enterprise Server 10
- Debian GNU/Linux 5.0
- Ubuntu 10.10, Ubuntu 10.04, Ubuntu 9.10 e Ubuntu 9.04
- Linpus Linux Desktop 9.6
- Red Flag Linux Desktop 6.0
- Fedora 14, Fedora 13 e Fedora 14

**1** Feche todos os aplicativos abertos.

**2** Insira o CD *Software e documentação* na unidade.


Se a tela de instalação não for exibida após um minuto, inicie o CD manualmente:

- a Clique no ícone , ou clique em **Iniciar** e depois clique em **Executar**.
- b Na caixa Iniciar pesquisa ou Executar, digite **D: \setup.exe**, onde **D** é a letra da unidade de CD ou DVD.
- c Pressione **Enter** ou clique em **OK**.

**3** Clique em **Instalar** e siga as instruções exibidas na tela do computador.

## Instalando a impressora usando o Assistente para adicionar impressora (Windows)

**Nota:** A instalação da impressora usando o Assistente para adicionar impressora é suportada para Windows XP e posterior.



- 1 Feche todos os programas de software abertos.
- 2 Insira o CD *Software e documentação* na unidade.
- 3 Feche o software de instalação.
- 4 Adicionar a impressora.
  - a Clique em , ou clique em **Iniciar** e depois clique em **Executar**.
  - b Na caixa Início de pesquisa ou Executar, digite **controlar impressoras**.
  - c Pressione **Enter** ou clique em **OK**.
  - d Na área Tarefas da impressora, clique em **Adicionar impressora**.
- 5 Quando solicitado, selecione a instalação de uma impressora local e clique em **Com disco**.
- 6 Especifique a localização do software da impressora.
 

**Nota:** O caminho deve ser semelhante a **D:\Drivers\Print\GDI\**, onde **D** é a letra da unidade de CD ou DVD.
- 7 Clique em **OK**.

## Instalando as impressoras em uma rede (Windows)


### O que é impressão em rede?

Em ambientes Windows, as impressoras de rede podem ser configuradas para impressão direta ou compartilhada. Ambos os métodos de impressão em rede exigem a instalação de um software de impressora e a criação de uma porta de rede.


Método de impressão	Exemplo
<p>Impressão IP</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A impressora é conectada diretamente à rede por meio de um cabo de rede, como um cabo Ethernet.</li> <li>• O software da impressora é normalmente instalado em cada um dos computadores da rede.</li> </ul>	
<p>Impressão compartilhada</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A impressora é conectada a um dos computadores da rede por meio de um cabo local, como um cabo USB ou paralelo.</li> <li>• O software da impressora é instalado no computador que está conectado à impressora.</li> <li>• Durante a instalação do software, a impressora é configurada para ser "compartilhada", para que outros computadores da rede possam imprimir nela.</li> </ul>	

## Instalando a impressora em uma rede com fio

Antes de instalar a impressora em uma rede com fio, verifique se você concluiu a instalação inicial da impressora e se a impressora está conectada a uma rede Ethernet ativa com um cabo Ethernet.

- 1 Feche todos os programas de software abertos.
- 2 Insira o CD *Software e documentação* na unidade.  
Se a tela de instalação não for exibida após um minuto, inicie o CD manualmente:
  - a Clique em  ou clique em **Iniciar** e, em seguida, clique em **Executar**.
  - b Na caixa Iniciar pesquisa ou Executar, digite **D:\setup.exe**, onde **D** é a letra da unidade de CD ou DVD.
  - c Pressione **Enter** ou clique em **OK**.
- 3 Clique em **Instalar** e siga as instruções exibidas na tela do computador.  
**Nota:** Para configurar a impressora com um endereço IP estático, usando IPv6 ou scripts, selecione **Opções avançadas > Ferramentas administrativas**.
- 4 Selecione **conexão Ethernet** e clique em **Continuar**.
- 5 Conecte o cabo correto à impressora e ao computador quando o software solicitá-lo.
- 6 Selecione a impressora na lista e clique em **Continuar**.  
**Nota:** Se a impressora configurada não estiver na lista, clique em **Modificar pesquisa**.
- 7 Siga as instruções exibidas na tela do computador.

## Compartilhando a impressora em uma rede

- 1 Feche todos os aplicativos abertos.
- 2 Insira o CD *Software e documentação* na unidade.  
Aguarde até que a tela Bem-vindo seja exibida.  
Se o CD não iniciar após um minuto, faça o seguinte:
  - a Clique em , ou clique em **Iniciar** e depois clique em **Executar**.
  - b Na caixa Iniciar pesquisa ou Executar, digite **D:\setup.exe**, onde **D** é a letra da unidade de CD ou DVD.
  - c Pressione **Enter** ou clique em **OK**.
- 3 Clique em **Instalar** e siga as instruções exibidas na tela do computador.
- 4 Quando for solicitado, selecione a impressora que deseja instalar e clique em **Adicionar impressora**.
- 5 No painel à esquerda, em Componentes Seleccionados, clique em **+** próximo ao modelo de impressora que você deseja adicionar.
- 6 Clique em **Porta**.  
No painel à direita, selecione a porta em que a impressora está conectada fisicamente. **LPT1** estará selecionado por padrão.
- 7 Clique em **+** próximo a Compartilhada e selecione **Compartilhada**.
- 8 Clique em **Nome Compartilhado** e digite o nome da impressora compartilhada no campo **Nome Compartilhado** no painel à direita.
- 9 Se for apropriado para a sua rede, selecione **Publicar impressora em diretório ativo** e digite as informações necessárias no painel direito.
- 10 Caso deseje que o driver seja o driver padrão, **selecione Driver padrão**.

- 11** Caso deseje associar um perfil de driver a esta impressora, clique em **Perfil de driver** e selecione a configuração no painel à direita.
- 12** Para incluir qualquer nota ou informações de local específicas para a impressora, clique em **Comentários > Localização**.
- 13** Selecione qualquer outro componente que deseja instalar e clique em **Concluir**.
- 14** Siga as instruções exibidas na tela do computador.

## Instalando a impressora localmente (Macintosh)

### Antes de instalar a impressora localmente (Macintosh)

A impressora pode ser conectada a uma rede local por meio de um cabo USB. Ao configurar a impressora dessa forma, instale o software da impressora *antes* de conectar o cabo USB. Para obter mais informações, consulte a documentação fornecida com a impressora.

O CD de *Software e documentação* pode ser usado para instalar o software da impressora necessário.

**Nota:** É possível fazer o download do driver da impressora do site em [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

### Criando uma fila no Utilitário de configuração de impressora ou Centro de impressão (Macintosh)

Para a impressão local a partir de um computador Macintosh, é preciso criar uma fila de impressão:

- 1** Instale um arquivo de driver de impressora no computador.
  - a** Insira o CD do *Software e documentação* e clique duas vezes no pacote instalador da impressora.
  - b** Siga as instruções exibidas na tela do computador.
  - c** Selecione um destino e clique em **Continuar**.
  - d** Na tela Instalação fácil, clique em **Instalar**.
  - e** Digite a senha do usuário e clique em **OK**.  
Todo o software necessário é instalado no computador.
  - f** Clique em **Fechar** quando a instalação for concluída.
- 2** No Localizador, navegue até:  
**Aplicativos > Utilitários**
- 3** Clique duas vezes em **Utilitário de configuração de impressora** ou **Centro de impressão**.
- 4** Verifique se a fila de impressão foi criada:
  - Se a impressora conectada via USB for exibida na Lista de impressoras, saia do Centro de impressão ou do Utilitário de configuração de impressora.
  - Se a impressora conectada via USB não for exibida na Lista de impressoras, verifique se o cabo USB está conectado adequadamente e se a impressora está ligada. Depois que a impressora for exibida na Lista de impressoras, saia do Centro de impressão ou do Utilitário de configuração de impressora.

## Instalando as impressoras em uma rede (Macintosh)

### Instalando impressora em uma rede com fio (Macintosh)

- 1 Instale o arquivo do driver no computador:
  - a Insira o CD do *Software e documentação* e clique duas vezes no pacote instalador da impressora.
  - b Siga as instruções exibidas na tela do computador.
  - c Selecione um destino e clique em **Continuar**.
  - d Na tela Instalação padrão, clique em **Instalar**.
  - e Digite a senha do usuário e clique em **OK**.  
Todo o software necessário é instalado no computador.
  - f Clique em **Fechar** quando a instalação for concluída.

- 2 Adicionar a impressora.

- Para impressão IP:

#### No Mac OS X versão 10.5 ou posterior

- a No menu Apple, navegue até:  
**Preferências do sistema > Imprimir e fax**
- b Clique em + e depois na guia **IP**.
- c Digite o endereço IP da impressora no campo Endereço e clique em **Adicionar**.

#### Para o Mac OS X versão 10.4 ou anterior

- a No Localizador, navegue até:  
**Aplicativos > Utilitários**
- b Clique duas vezes em **Utilitário de configuração de impressora** ou **Centro de impressão**.
- c Em Lista de impressoras clique em **Adicionar** e depois em **Impressora IP**.
- d Digite o endereço IP da impressora no campo Endereço e clique em **Adicionar**.

- Para impressão AppleTalk:

**Nota:** Verifique se AppleTalk está ativado na impressora.

#### Para o Mac OS X versão 10.5

- a No menu Apple, navegue até:  
**Preferências do sistema > Imprimir e fax**
- b Clique em + e depois navegue até:  
**AppleTalk > selecione a impressora na lista > Adicionar**

#### Para o Mac OS X versão 10.4 ou anterior

- a No Localizador, navegue até:  
**Aplicativos > Utilitários**
- b Clique duas vezes em **Utilitário de configuração de impressora** ou **Centro de impressão**.
- c Na lista de impressoras, clique em **Adicionar**.
- d Clique na guia **Navegador padrão > Mais impressoras**.
- e No primeiro menu pop-up, selecione **AppleTalk**.

**f** No segundo menu pop-up, selecione **Zona AppleTalk local**.

**g** Selecione a impressora na lista e clique em **Adicionar**.

**Nota:** Se a impressora não estiver na lista, você pode adicioná-la utilizando o endereço IP. Para obter mais informações, entre em contato com o profissional que fornece suporte ao sistema.

### **Instalando outro software em um computador Macintosh**

Os utilitários a seguir podem ser encontrados na partição Macintosh do CD de *Software e documentação*:

- Carregador de arquivo de impressora (OS X)
- Status da impressora (OS X)

O conteúdo do CD de *Software e documentação* é copiado na unidade de disco rígido do computador durante a instalação inicial da impressora.