

Ghid privind consumabilele

Următorul tabel listează codurile de produse pentru comandarea consumabilelor.

Comandarea unui cartuș de imprimare

Când apar mesajele **88 [color] cartridge low (88 Cartuș [culoare] consumat)** sau **88 [color] cartridge nearly low (88 Cartuș [culoare] aproape consumat)**, comandați un cartuș nou.

Randamentul estimat al cartușelor se bazează pe standardul ISO/IEC 19798. Imprimarea cu acoperiri extrem de mici (sub 1,25%) în decursul unor perioade mari de timp poate să influențeze negativ randamentul efectiv și să determine probleme în funcționarea componentelor cartușelor, înainte de epuizarea tonerului.

Cartuș de imprimare și cod de produs recomandate

Denumire componentă	Cartuș Lexmark cu program de returnare	Cartuș obișnuit
Cartuș de imprimare cyan	C792A1CG	C792A2CG
Cartuș de imprimare cyan cu randament foarte mare	C792X1CG	C792X2CG
Cartuș de imprimare magenta	C792A1MG	C792A2MG
Cartuș de imprimare magenta cu randament foarte mare	C792X1MG	C792X2MG
Cartuș de imprimare galben	C792A1YG	C792A2YG
Cartuș de imprimare galben cu randament foarte mare	C792X1YG	C792X2YG
Cartuș de imprimare negru	C792A1KG	C792A2KG
Cartuș de imprimare negru cu randament foarte mare	C792X1KG	C792X2KG

Comandarea unei unități de fuziune sau a unui modul de transfer

Când apare unul dintre mesajele **80 Fuser Life Warning (80 Avertisment pentru unitatea de fuziune)** sau **83 Transfer Module Life Warning (83 Avertisment pentru modulul de transfer)**, comandați o unitate de fuziune sau un modul de transfer pentru înlocuire.

Când apare unul dintre mesajele **80 Replace Fuser (80 Înlocuiți unitatea de fuziune)** sau **83 Replace Transfer Module (83 Înlocuiți modulul de transfer)**, instalați o unitate de fuziune nouă sau un modul de transfer nou. Pentru informații referitoare la instalare, consultați documentația care însoțește piesa.

Denumire componentă	Număr componentă
Fuser (Unitate de fuziune)	40X7102 (100 volți) 40X7100 (115 volți) 40X7101 (230 volți)
Transfer Module (Modul de transfer)	40X7103

Comandarea unui recipient pentru tonerul rezidual

Când apare mesajul **82 Waste toner bottle nearly full (82 Recipientul pentru toner rezidual este aproape plin)**, comandați un recipient de înlocuire.

Înlocuiți recipientul pentru toner rezidual atunci când apare mesajul **82 Replace waste toner bottle (82 Înlocuiți recipientul pentru toner rezidual)**.

Notă: Reutilizarea recipientului pentru toner rezidual nu este recomandată.

Denumire componentă	Număr componentă
Recipient pentru toner rezidual	C792X77G