

Anslutningsguide

Installera skrivaren lokalt (Windows)

Obs! Om CD-skivan *Software and Documentation* inte stödjer operativsystemet måste du använda guiden Lägg till skrivare.

Uppdateringar för skrivarprogramvaran kan finnas på Lexmarks webbplats www.lexmark.com.

Vad är lokal utskrift?

Local printing (Lokal utskrift) är när du skriver ut på en lokalt ansluten skrivare (en skrivare som är direkt kopplad till din dator med en USB-kabel). När du installerar den här typen av skrivare ska du installera skrivarens programvara *innan* du ansluter USB-kabeln. Mer information finns i installationsdokumentationen som kom med skrivaren.

Du kan använda cd-skivan *Software and Documentation (Programvara och dokumentation)* till att installera den nödvändiga programvaran på de flesta versioner av operativsystemet Windows.

Installera skrivaren med CD-skivan *Software and Documentation*


Du kan installera skrivarprogramvara med CD-skivan *Software and Documentation* för följande operativsystem:

- Windows 7
- Windows Vista och Windows Vista x64 Edition
- Windows Server 2008 R2 och Windows Server 2008 R2 x64 Edition
- Windows XP och Windows XP x64 Edition
- Mac OS X
- Red Hat Enterprise Linux WS 4 och Red Hat Enterprise Linux WS 5
- openSUSE Linux 11.4, openSUSE Linux 11.3 och openSUSE Linux 11.2
- SUSE Linux Enterprise Desktop 11 och SUSE Linux Enterprise Desktop 10
- SUSE Linux Enterprise Server 11 och SUSE Linux Enterprise Server 10
- Debian GNU/Linux 5.0
- Ubuntu 10.10, Ubuntu 10.04, Ubuntu 9.10 och Ubuntu 9.04
- Linpus Linux Desktop 9.6
- Red Flag Linux Desktop 6.0
- Fedora 14, Fedora 13 och Fedora 14

1 Stäng alla öppna program.

2 Sätt i CD-skivan *Software and Documentation*.

Om installationsskärmen inte visas efter en minut startar du CD-skivan manuellt:

a Klicka på  eller klicka på **Start** och klicka sedan på **Kör**.


b Skriv **D: \setup.exe** i rutan Sök eller Kör på Start-menyn, där **D** är bokstaven för CD- eller DVD-enheten.

c Tryck på **Enter** eller klicka på **OK**.

3 Klicka på **Anpassad installation** och följ sedan instruktionerna på datorskärmen.

Installera skrivaren med guiden Lägga till skrivare (Windows)

Obs! Att installera skrivaren med guiden Lägga till skrivare stöds endast på Windows XP eller senare.



- 1 Stäng alla program som är öppna.
- 2 Sätt i CD-skivan *Software and Documentation*.
- 3 Stäng installationsprogrammet.
- 4 Så här lägger du till skrivaren:
 - a Klicka på  eller klicka på **Start** och klicka sedan på **Kör**.
 - b I rutan Sök eller Kör på Start-menyn skriver du in **kontrollera skrivare**.
 - c Tryck på **Enter** eller klicka på **OK**.
 - d I området Skrivaruppgifter klickar du på **Lägg till en skrivare**.
- 5 Vid uppmaning väljer du att installera en lokal skrivare och sedan klickar du på **Diskett finns**.
- 6 Ange var skrivarprogramvaran finns.

Obs! Sökvägen bör likna **D:\Drivers\Print\GDI** där **D** är bokstaven för CD- eller DVD-enheten.
- 7 Klicka på **OK**.

Installera skrivare i ett nätverk (Windows)


Vad är nätverksutskrift?

I Windows-miljöer kan du konfigurera nätverksskrivare för direkt eller delad utskrift. Båda sätten att skriva ut i nätverk kräver att skrivarprogramvara installeras och en nätverksport skapas.


Utskriftsmetod	Exempel
<p>IP-utskrift</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skrivaren är direkt ansluten till nätverket med en nätverkskabel, t.ex. en Ethernet-kabel. • Skrivarprogramvaran är vanligtvis installerad på alla datorer i nätverket. 	
<p>Delad utskrift</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skrivaren är ansluten till någon av datorerna i nätverket via en lokal kabel, t.ex. en USB- eller parallellkabel. • Skrivarprogramvaran är installerad på den dator som är ansluten till skrivaren. • Under installationen anges skrivaren som "delad" så att datorer i nätverket kan skriva ut till den. 	

Installera skrivaren i ett kabelnätverk

Innan du installerar skrivaren i ett kabelnätverk ska du se till att den inledande skrivarinstallationen är genomförd och att skrivaren är ansluten till ett aktivt Ethernet-nätverk med en Ethernet-kabel.

- 1 Stäng alla program som är öppna.
- 2 Sätt i CD-skivan med *programvara och dokumentation*.
Om installationsskärmen inte visas efter en minut startar du CD-skivan manuellt:
 - a Klicka på  eller klicka på **Start** och klicka sedan på **Kör**.
 - b Skriv **D:\setup.exe** i rutan Sök eller Kör på Start-menyn, där **D** är bokstaven för CD- eller DVD-enheten.
 - c Tryck på **Enter** eller klicka på **OK**.
- 3 Klicka på **Anpassad installation** och följ sedan instruktionerna på datorskärmen.
Obs! Om du vill konfigurera skrivaren med en statisk IP-adress, IPv6 eller skript väljer du **Avancerade alternativ > Administratörsverktyg**.
- 4 Välj **Ethernetanslutning** och klicka sedan på **Fortsätt**.
- 5 Anslut en lämplig kabel till datorn och skrivaren när du blir uppmanad att göra det.
- 6 Välj skrivaren i listan och klicka sedan på **Fortsätt**.
Obs! Om den konfigurerade skrivaren inte finns med i listan klickar du på **Modify Search** (Ändra sökning).
- 7 Följ anvisningarna på datorskärmen.

Dela skrivaren i ett nätverk

- 1 Stäng alla öppna program.
- 2 Sätt i CD-skivan *Software and Documentation*.
Vänta på att välkomstskärmen visas.
Om CD-skivan inte startar inom en minut gör du så här:
 - a Klicka på  eller klicka på **Start** och klicka sedan på **Kör**.
 - b Skriv **D:\setup.exe** i rutan Sök eller Kör på Start-menyn, där **D** är bokstaven för CD- eller DVD-enheten.
 - c Tryck på **Enter** eller klicka på **OK**.
- 3 Klicka på **Anpassad installation** och följ sedan instruktionerna på datorskärmen.
- 4 Vid uppmaning väljer du den skrivare som du vill installera och klickar sedan på **Lägg till skrivare**.
- 5 I fältet till vänster, under Valda komponenter, klickar du på **+** bredvid den skrivarmodell som du just har lagt till.
- 6 Klicka på **Port**.
I fältet till höger väljer du den port till vilken skrivaren är fysiskt ansluten. **LPT1** är markerad som standard.
- 7 Klicka på **+** bredvid Delad och välj sedan **Delad**.
- 8 Klicka på **Dela namn** och skriv sedan in namnet på den delade skrivaren i fältet **Dela namn** i fältet till höger.
- 9 Om det är lämpligt för ditt nätverk väljer du då **Publish Printer in Active Directory (Publicera skrivaren i Active Directory)** och ange tillhörande information i fältet till höger.
- 10 Om du vill att skrivardrivrutinen ska vara standarddrivrutinen väljer du **Standarddrivrutin**.
- 11 Om du vill knyta en drivrutinsprofil till skrivaren klickar du på **Drivrutinsprofil** och sedan väljer du konfiguration i fältet till höger.

12 Om du vill lägga till kommentarer eller specifik platsinformation för skrivaren klickar du på **Kommentarer > Plats**.

13 Välj andra eventuella komponenter som du vill installera och klicka sedan på **Slutför**.

14 Följ anvisningarna på datorskärmen.

Installera skrivaren lokalt (Macintosh)

Innan du installerar skrivaren lokalt (Macintosh)

Skrivaren kan vara ansluten till ett lokalt nätverk med en USB-kabel. Om du installerar skrivaren på det här sättet ska du installera skrivarens programvara *först* innan du ansluter USB-kabeln. Om du vill ha mer information kan du se dokumentationen som medföljde skrivaren.

Använd CD-skivan *Software and Documentation* för att installera nödvändig skrivareprogramvara.

Obs! Du kan även hämta skrivardrivrutinen på vår webbplats www.lexmark.com.

Skapa en kö i verktyget för skrivarinstallation eller Utskriftscenter (Macintosh)

För lokal utskrift från en Macintosh-dator måste du skapa en utskriftskö:

- 1** Installera en skrivardrivrutinsfil på datorn.
 - a** Sätt i CD-skivan *Software and Documentation* och dubbelklicka sedan på installationspaketet för skrivaren.
 - b** Följ anvisningarna på datorskärmen.
 - c** Välj en destination och klicka sedan på **Fortsätt**.
 - d** På skärmen för enkel installation klickar du på **Installera**.
 - e** Ange ditt användarlösenord och klicka sedan på **OK**.
Alla nödvändiga program installeras på datorn.
 - f** Klicka på **Stäng** när installationen är klar.
- 2** I Finder går du till:
Program > Verktogsprogram
- 3** Dubbelklicka på **Verktyg för skrivarinstallation** eller **Utskriftscenter**.
- 4** Kontrollera att utskriftskön skapades:
 - Om den USB-anslutna skrivaren finns med på listan Skrivare avslutar du verktyget för skrivarinstallation eller Utskriftscenter.
 - Om den UBS-anslutna skrivaren inte finns med på listan Skrivare kontrollerar du att USB-kabeln är ordentligt ansluten och att skrivaren är på. När skrivaren visas i listan Skrivare avslutar du verktyget för skrivarinstallation eller Utskriftscenter.

Installera skrivare i ett nätverk (Macintosh)

Installera skrivaren på ett fast nätverk (Macintosh)

- 1** Installera drivrutinsfilen på datorn:
 - a** Sätt i CD-skivan *Software and Documentation* och dubbelklicka sedan på installationspaketet för skrivaren.
 - b** Följ anvisningarna på datorskärmen.
 - c** Välj en destination och klicka sedan på **Fortsätt**.

- d På skärmen för standardinstallation klickar du på **Installera**.
- e Ange ditt användarlösenord och klicka sedan på **OK**.
Alla nödvändiga program installeras på datorn.
- f Klicka på **Stäng** när installationen är klar.

2 Så här lägger du till skrivaren:

- För IP-utskrift:

I Mac OS X version 10.5 eller senare

- a På Apple-menyn går du till:
Systeminställningar > Skriv ut & faxa
- b Klicka på + och klicka sedan på fliken **IP**.
- c Ange skrivarens IP-adress i fältet Adress och klicka sedan på **Lägg till**.

I Mac OS X version 10.4 eller äldre versioner

- a I Finder går du till:
Program > Verktygsprogram
- b Dubbelklicka på **Verktyg för skrivarinstallation** eller **Utskriftscenter**.
- c I listan Skrivare klickar du på **Lägg till** och klicka sedan på **IP-skrivare**.
- d Ange skrivarens IP-adress i fältet Adress och klicka sedan på **Lägg till**.

- För AppleTalk-utskrift:

Obs! Se till att AppleTalk är aktiverat på skrivaren.

I Mac OS X version 10.5

- a På Apple-menyn går du till:
Systeminställningar > Skriv ut & faxa
- b Klicka på + och gå sedan till:
AppleTalk > välj skrivaren i listan > Lägg till

I Mac OS X version 10.4 eller äldre versioner

- a I Finder går du till:
Program > Verktygsprogram
- b Dubbelklicka på **Verktyg för skrivarinstallation** eller **Utskriftscenter**.
- c I listan Skrivare väljer du **Lägg till**.
- d Klicka på fliken **Standardwebbläsare > Fler skrivare**.
- e På den första snabbmenyn väljer du **AppleTalk**.
- f På den andra snabbmenyn väljer du **Lokal AppleTalk-zon**.
- g Välj skrivaren från listan och klicka sedan på **Lägg till**.

Obs! Om skrivaren inte visas i listan kan du behöva lägga till den med hjälp av IP-adressen. Om du vill ha mer information kontaktar du systemadministratören.

Installera annan programvara för en Macintosh-dator

Följande verktyg finns på Macintosh-delen på CD-skivan *Software and Documentation*:

- Program för att läsa in skrivarfiler (OS X)
- Skrivarstatus (OS X)

Innehållet på CD-skivan *Software and Documentation* kopieras till datorns hårddisk under den inledande skrivarinstallationen.