

## Sarf M. kılavuzu

Aşağıdaki tabloda sarf malzemeleri sipariş etmek için gereken parça numaraları yer alır.

### Bir yazıcı kartuşu sipariş etme

**88 [color] kartuş az veya 88 [color] kartuş bitmek üzere** mesajı görüldüğünde yeni bir kartuş sipariş edin.

Tahmini kartuş verimi, ISO / IEC 19798 standardına dayanır. Uzun süre boyunca aşırı düşük yazdırma alanı (%1,25'ten düşük) kullanılması, gerçek verimi olumsuz etkileyebilir ve kartuş parçalarının toner bitmeden arızalanmasına neden olabilir.

### Önerilen yazdırma kartuşu ve parça numarası

Parça adı	Lexmark İade Programı Kartuşu	Normal kartuş
Camgöbeği Yazıcı Kartuşu	C792A1CG	C792A2CG
Camgöbeği Ekstra Yüksek Verimli Yazıcı Kartuşu	C792X1CG	C792X2CG
Macenta Yazıcı Kartuşu	C792A1MG	C792A2MG
Macenta Ekstra Yüksek Verimli Yazıcı Kartuşu	C792X1MG	C792X2MG
Sarı Yazıcı Kartuşu	C792A1YG	C792A2YG
Sarı Ekstra Yüksek Verimli Yazıcı Kartuşu	C792X1YG	C792X2YG
Siyah Yazıcı Kartuşu	C792A1KG	C792A2KG
Siyah Ekstra Yüksek Verimli Yazıcı Kartuşu	C792X1KG	C792X2KG

### Isıtıcı veya aktarma modülü sipariş etme

**80 Isıtıcı Ömür Uyarısı** veya **83 Aktarım Modülü Ömür Uyarısı** görüntülendiğinde, yeni bir ısıtıcı veya aktarım modülü sipariş edin.

**80 Isıtıcıyı Değiştir** veya **83 Aktarım Modülünü Değiştir** görüntülendiğinde yeni ısıtıcı veya yeni aktarım modülü takın. Parçayı takma hakkındaki bilgiler için parçayla birlikte gelen belgelere başvurun.

Parça adı	Parça numarası
Isıtıcı	40X7102 (100 volt) 40X7100 (115 volt) 40X7101 (230 volt)
Aktarma Modülü	40X7103

### Atık toner şişesi sipariş etme

**82 Atık toner şişesi neredeyse dolu** görüldüğünde, yedek atık toner şişesi siparişi verin.

**82 Atık toner şişesini değiştirin** görüntülendiğinde, atık toner şişesini değiştirin.

**Not:** Atık toner şişesinin yeniden kullanılması önerilmez.

Parça adı	Parça numarası
Atık toner şişesi	C792X77G