

Vejledning til udskrivningsfejl

Måleenhed for gentagne fejl

Sammenlign et sæt gentagne fejl i et udskriftsjob med mærkerne på en af de vandrette linjer. Den linje, der matcher fejlene i udskriftsjobbet, angiver, hvilken del der er skyld i fejlen.

Bemærk! Sørg for, at det aktuelle valg i printeren for Tilpas størrelse i menuen PDF er angivet til Nej, så linealerne udskrives i den rigtige størrelse.

Udskift billedenheden, hvis en af disse fejl forekommer i følgende situationer:

- for hver 41 mm (1,61 tommer) på siden
- for hver 75 mm (2,95 tommer) på siden

Bemærk! Printeren har fire billedenheder. Udskift den billedenhed, der har samme farve som den gentagne udskrivningsfejl.

Udskift fuseren, hvis en af disse fejl gentages for hver 141 mm (5,55 tommer) på den udskrevne side.

Udskift overførselsmodulet, hvis en af disse fejl gentages for hver 38 mm (1,5 tommer) på den udskrevne side.

