

# Informasjonsveiledning

## Menyen Hjelp

Menyen Hjelp inneholder en rekke hjelpesider som er lagret i skriveren som PDF-filer. Filene inneholder informasjon om hvordan du bruker skriveren og utfører utskriftsoppgaver.

Det er lagret engelske, franske, tyske og spanske versjoner i skriveren. Andre oversettelser er tilgjengelig på Lexmarks hjemmeside på [www.lexmark.no](http://www.lexmark.no).

Menyelement	Beskrivelse
Skriv ut alle veiledningene	Skriver ut alle veiledningene.
Fargekvalitet	Inneholder informasjon om hvordan du justerer og tilpasser fargeutskrifter.
Utskriftskvalitet	Inneholder informasjon om hvordan du løser problemer med utskriftskvalitet.
Utskriftsveiledning	Inneholder informasjon om hvordan du legger i papir og spesialpapir.
Medieveiledning	Viser en liste over alle papirstørrelser som støttes i skuffer og matere.
Utskriftsfeilveiledning	Inneholder informasjon om hvordan du kan finne ut hvilken del som kan være årsak til en gjentatt feil.
Menyoversikt	Viser en liste over menyer og innstillinger.
Informasjonsveiledning	Hjelper deg med å finne mer informasjon.
Tilkoblingsveiledning	Inneholder informasjon om hvordan du kobler til skriveren lokalt (USB) eller til et nettverk.
Flytteveiledning	Inneholder informasjon om hvordan du flytter skriveren på en sikker måte.
Rekvisitaveiledning	Viser varenumre for bestilling av rekvisita.

## Konfigurasjonsark

Konfigurasjonsarket som følger med skriveren gir informasjon om hvordan du konfigurerer den.

## CDen Programvare og dokumentasjon

CDen Programvare og dokumentasjon som fulgte med skriveren, inneholder en *brugerhåndbok*. *Brugerhåndboken* inneholder informasjon om hvordan du legger i papir, skriver ut, bestiller rekvisita, feilsøker, fjerner fastkjørt papir og vedlikeholder skriveren.

## Støtte for flere språk

*Installasjonshåndboken*, *Hurtigreferansen* og *Nettverksveiledningen* er tilgjengelig på flere språk på CD-en Programvare og dokumentasjon.