

Materiały eksploatacyjne

Zamawianie nabojów z tonerem

Gdy zostanie wyświetlony komunikat **88.xx Kończy się kasetę [kolor]** lub **88.xx Prawie niski poziom toner w kasecie [kolor]**, należy zamówić nowy nabój.

Gdy zostanie wyświetlony komunikat **88.2x Wymień kasetę [kolor]**, należy wymienić określony nabój.

Szacunkowa wydajność naboju jest zgodna z normą ISO/IEC 19798 (przy 5% pokryciu danym kolorem). Stosowanie bardzo niskiego pokrycia wydruku (mniejszego niż 1,25% dla danego koloru) przez dłuższy czas może pogorszyć rzeczywistą wydajność dla danego koloru oraz doprowadzić do niesprawności części składowych naboju, zanim wyczerpie się toner.

Zalecane naboje z tonerem i ich numery katalogowe

Nazwa części	Numer katalogowy
Nabój z tonerem czarnym o wysokiej wydajności	C925H2KG
Nabój z tonerem żółtym o wysokiej wydajności	C925H2YG
Nabój z tonerem magenta o wysokiej wydajności	C925H2MG
Nabój z tonerem cyjan o wysokiej wydajności	C925H2CG

Zamawianie zestawów obrazujących

Gdy zostanie wyświetlony komunikat **84.xx Niski poziom zesp. obr. — [kolor]** lub **84.xx Prawie niski poziom zesp. obr. — [kolor]**, należy zamówić zamienny zespół obrazujący.

Po wyświetleniu komunikatu **84.xx Wymień zespół obrazujący [kolor]** i nabój [kolor] należy wymienić odpowiedni zespół obrazujący i nabój z tonerem.

Zalecane zespoły obrazujące i ich numery katalogowe

Nazwa części	Numer katalogowy
Zespół obrazujący, czarny	C925X72G
Zespół obrazujący, żółty	C925X75G
Zespół obrazujący, magenta	C925X74G
Zespół obrazujący, cyjan	C925X73G

Zamawianie nagrzewnicy i modułu przenoszącego

Gdy zostanie wyświetlony komunikat **80.xx Ostrzeżenie o zużyciu nagrzewnicy**, **80.xx Ostrzeżenie o prawie zużytej nagrzewnicy** lub **83.xx Ostrzeżenie o zużyciu modułu przenoszącego**, należy zamówić nową nagrzewnicę lub moduł przenoszący.

Gdy zostanie wyświetlony komunikat **80.xx Wymień nagrzewnicę** lub **83.xx Wymień moduł przenoszący**, należy zainstalować nową nagrzewnicę lub moduł przenoszący. Informacje na temat instalacji można znaleźć w dokumentacji dostarczonej z częścią.

Nazwa części	Numer katalogowy
Nagrzewnica	40X6094 (100 V)
	40X6013 (110 V)
	40X6093 (220 V)
Moduł przenoszący	40X6011

Zamawianie pojemnika na zużyty toner

Gdy zostanie wyświetlony komunikat **82 Pojemnik na zużyty toner prawie pełny**, należy zamówić zamienny pojemnik na zużyty toner.

Gdy zostanie wyświetlony komunikat **82.xx Wymień pojemnik na zużyty toner**, należy wymienić pojemnik na zużyty toner.

Uwaga: Nie zaleca się ponownego korzystania z pojemnika na zużyty toner.

Nazwa części	Numer katalogowy
Pojemnik na zużyty toner	C925X76G