

Guia de defeitos de impressão

Medidas dos defeitos repetitivos

Faça a correspondência entre um conjunto de defeitos repetitivos de um trabalho de impressão e as marcas de uma das linhas verticais. A linha que melhor corresponder aos defeitos do trabalho de impressão indica qual peça em particular está causando o defeito.

Nota: Verifique se a seleção atual na impressora para Ajustar para caber no menu PDF está definida como Não para que as réguas sejam impressas no tamanho correto.

Altere a unidade de impressão se um desses defeitos repetidos aparecer nessas circunstâncias:

- a cada 41 mm (1,61 pol.) na página
- a cada 75 mm (2,95 pol.) na página

Altere o fusor se os defeitos repetidos aparecerem a cada 141 mm (5,55 pol.) na página impressa.

Substitua o módulo de transferência se os defeitos repetidos aparecerem a cada 38 mm (1,5 pol.) na página impressa.

Nota: A impressora tem quatro unidades de imagem: Substitua a unidade de imagem que tem a mesma cor do defeito de impressão repetido:

