


# Руководство по перемещению

## Выбор места для установки принтера

**⚠ ВНИМАНИЕ-ВОЗМОЖНОСТЬ ТРАВМЫ:** Принтер весит более 18 кг (40 фунтов), для его безопасного перемещения требуется не менее двух тренированных человек.

При выборе места для установки принтера оставьте достаточно пространство для открывания лотков, крышек и дверец. Если планируется установить дополнительные устройства, предусмотрите также место и для них. Обязательно:

- Установите принтер рядом со стеной розеткой.
- Убедитесь в том, что циркуляция воздуха в помещении соответствует последней редакции стандарта ASHRAE 62 или стандарта технического комитета 156.
- Подготовьте ровную, прочную и устойчивую поверхность.
- Держите принтер:
  - Вдали от прямых воздушных потоков от кондиционеров, обогревателей и вентиляторов
  - В местах, где не наблюдается большая влажность, колебания температуры, а также попадание прямых солнечных лучей
  - Чистом сухом непыльном месте
- Вокруг принтера необходимо обеспечить пространство со следующими рекомендуемыми параметрами для обеспечения надлежащей вентиляции:



1	385 мм (15,16 дюйма)
2	609.6 мм (24,0 дюйма)
3	100 мм (3,94 дюйма)
4	100 мм (3,94 дюйма)
5	100 мм (3,94 дюйма)

## **Перемещение принтера**

При перемещении принтера и дополнительных принадлежностей необходимо предпринимать следующие меры предосторожности:

- Габариты тележки, используемой для перемещения принтера, должны соответствовать габаритам основания принтера. Габариты тележки, используемой для перемещения дополнительных устройств, должны соответствовать габаритам этих устройств.
- Принтер следует удерживать в вертикальном положении.
- Необходимо избегать резких движений.

## **Транспортировка принтера**

При транспортировке принтера используйте первоначальную упаковку или обратитесь по месту приобретения за комплектом упаковки для транспортировки.