

Руководство по дефектам печати

Измерение интервала между повторяющимися дефектами

Сопоставьте набор повторяющихся дефектов в задании на печать с метками на одной из вертикальных линий. Линия, наиболее точно соответствующая интервалу между дефектами печати, указывает на деталь, которая является причиной дефекта.

Примечание. Убедитесь, что на принтере для параметра «По размеру» в меню PDF установлено значение «Нет», чтобы линии печатались соответствующего размера.

Замените блок формирования изображения, если повторяющиеся дефекты возникают:

- через каждые 41 мм (1,61 дюйма) на странице
- через каждые 75 мм (2,95 дюйма) на странице

Примечание. Принтер содержит четыре модуля формирования изображения. Замените модуль формирования изображения того же цвета, что и повторяющийся дефект при печати.

Замените термоблок, если на распечатанной странице повторяются дефекты через каждые 141 мм (5,55 дюйма).

Замените модуль переноса, если на распечатанной странице повторяются дефекты через каждые 38 мм (1,5 дюйма).

