

Руководство по принадлежностям

Заказ картриджей с тонером

Когда появится сообщение 88.xx **Заканчивается тонер в [цвет] картридже** или 88.xx **Тонер в [цвет] картридже почти закончился**, закажите новый картридж.

Когда появится сообщение 88.2x **Замените [цвет] картридж**, замените указанный картридж.

Расчетный ресурс картриджа указан в соответствии со стандартом ISO/IEC 19798 (с областью покрытия каждым цветом около 5%). Печать с очень малой областью покрытия (менее 1,25% для цветной печати) в течение продолжительного времени может отрицательно отразиться на ресурсе, а также выводу из строя деталей картриджа раньше, чем закончится тонер.

Рекомендуемые картриджи с тонером и номера по каталогу

Наименование детали	Номер по каталогу
Черный картридж с тонером большой емкости	C925H2KG
Желтый картридж с тонером большой емкости	C925H2YG
Пурпурный картридж с тонером высокой емкости	C925H2MG
Бирюзовый картридж с тонером высокой емкости	C925H2CG

Заказ блоков формирования изображения

Когда появится сообщение 84.xx **Заканчивается ресурс [цвет] формирователя изображения** или 84.xx **Ресурс [цвет] формирователя изображения почти закончился**, закажите блок формирования изображения для замены.

Когда появится сообщение 84.xx **Замените [цвет] формирователь изображения и [цвет] картридж**, замените указанный блок формирования изображения и картридж с тонером.

Рекомендуемые блоки формирования изображения и номера по каталогу

Наименование детали	Номер по каталогу
Блок формирования черного изображения	C925X72G
Блок формирования желтого изображения	C925X75G
Блок формирования пурпурного изображения	C925X74G
Блок формирования голубого изображения	C925X73G

Заказ термоблока или модуля переноса

Когда появится сообщение **80.хх Истек срок службы термоблока**, **80.хх Истекает срок службы термоблока** или **83.хх Истек срок службы модуля переноса**, закажите термоблок или модуль переноса для замены.

Когда появится сообщение **80.хх Замените термоблок** или **83.хх Замените модуль переноса**, установите новый модуль переноса. Для получения сведений об установке см. документацию, прилагаемую к детали.

Наименование детали	Номер по каталогу
Термоблок	40X6094 (100 В)
	40X6013 (110 В)
	40X6093 (220 В)
Модуль переноса	40X6011

Заказ контейнера для отработанного тонера

Когда появится сообщение **82.хх Емкость для отработанного тонера почти заполнена**, закажите запасной контейнер для использованного тонера.

Когда появится сообщение **82.хх Замените емкость для отработанного тонера**, замените емкость для отработанного тонера.

Примечание. Емкость для отработанного тонера не рекомендуется использовать повторно.

Наименование детали	Номер по каталогу
Контейнер для отработанного тонера	C925X76G